

Návod na naprogramovanie učiaceho sa diaľkového ovládania KEY diaľkové ovládanie

Odstránenie existujúceho kódu:

1. Stlačte tlačidlá A a B na diaľkovom ovládaní a držte ich stlačené až kým nezačne LED kontrolka rýchlo blikne 3-krát.
2. Kým držíte tlačidlo A uvoľnite a znovu stlačte tlačidlo B 3-krát. LED začne blikáť na potvrdenie.
3. Uvoľnite obe tlačidlá. LED zhasne a tým sa potvrdí odstránenie kódov.

Duplikovanie kódu:

1. Priložte originálne diaľkové ovládanie a Superior simply ovládanie tak blízko k sebe ako je to len možné.
2. Stlačte zároveň tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládaní, z ktorého chcete kopírovať kód, a tiež tlačidlo na diaľkovom ovládaní Superior Key, na ktoré má byť kód uložený. LED 2-krát rýchlo blikne a potom pomaly 3-krát čím sa potvrdí uloženie kódu.

POZOR: Ak LED blikne len 2-krát kód sa neuložil správne. Potom zopakujte celý postup.

3. Pre ďalšie kódy postup opakujte a použite iné tlačidlá.

Obnovenie posledného kódu:

1. Stlačte naraz tlačidlá C a D, podržte ich kým nezačne LED blikáť (asi 5 sekúnd)
2. Uvoľnite tlačidlá. LED zhasne čím sa potvrdí obnovenie kódu.

POZOR: obnoví sa len posledný uložený kód