

Návod na naprogramovanie učiaceho sa diaľkového ovládania MULTI-KEY diaľkové ovládanie

Odstránenie existujúceho kódu:

1. Stlačte tlačidlá A a B na diaľkovom ovládaní a držte ich stlačené až kým nezačne LED kontrolka rýchlo blikať (zväčša 5 s).
2. Uvoľnite tlačidlá a tým sa odstránia všetky kódy. LED kontrolka zhasne.

Duplikovanie kódu:

1. Priložte originálne diaľkové ovládanie a Superior simply ovládanie tak blízko k sebe ako je to len možné.
2. Stlačte zároveň tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládaní, z ktorého chcete kopírovať kód, a tiež tlačidlo na diaľkovom ovládaní Superior Multi-Key, na ktoré má byť kód uložený. Asi po 3 sekundách začne LED rýchlo blikať čím sa potvrdí uloženie kódu.

POZOR: Ak LED blikne len raz kód sa neuložil správne. Potom zopakujte celý postup.

3. Pre ďalšie kódy postup opakujte a použite iné tlačidlá.

Obnovenie posledného kódu:

1. Stlačte naraz tlačidlá C a D, podržte ich kým nezačne LED blikať (asi 5 sekúnd)
2. Uvoľnite tlačidlá. LED zhasne čím sa potvrdí obnovenie kódu.

POZOR: obnoví sa len posledný uložený kód