


ADLER

EUROPE



AD 7343

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	43
DE	Bedienungsanleitung	5	IT	Manuale d'uso	45
FR	Mode d'emploi	8	SV	Bruksanvisning	48
ES	Manual de usuario	10	BG	Ръководство за употреба	50
PT	Manual de Instruções	13	DA	Bruksanvisning	53
LT	Naudojimo instrukcija	15	SK	Používateľská príručka	55
LV	Lietošanas instrukcija	18	BS	Korisnički priručnik	58
ET	Kasutusjuhend	20	MK	Упатство за употреба	60
HU	Használati útmutató	23	HR	Korisnički priručnik	63
RO	Manual de utilizare	25	UK	Керівництво користувача	65
CS	Návod k použití	28	SR	Упутство за употребу	68
RU	Руководство пользователя	30	AR	دليل المستخدم	70
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	33	AZ	İstifadəçi təlimatı	72
NL	Gebruikershandleiding	35	SQ	Manuali i përdorimit	75
SL	Navodila za uporabo	38	KA	ინსტრუქცია	77
FI	Käyttöohje	40			



User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the instruction manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not responsible for damage caused by using the device contrary to its intended use or improper operation.
2. The device is for domestic use only. Do not use for other purposes, incompatible with its purpose.
3. The device should be connected to a USB socket with a voltage of 5V/2A.
4. Take special care when using the device when children are around. Do not allow children to play with the device do not allow children or anyone unfamiliar with the device to use it.
5. **WARNING:** This equipment may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental ability, or persons without experience or familiarity with the equipment, if this is done under the supervision of a person responsible for their safety or they have been given instructions on the safe use of the equipment and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the equipment should not be performed by children unless they are over 8 years of age a these activities are performed under supervision.
6. **WARNING: DO NOT TURN ON THE FAN WITHOUT THE FRONT AND REAR COVERS.**
7. **WARNING:** Make sure the fan is unplugged before removing the cover.
8. **WARNING:** do not leave the unit on unattended.
9. **WARNING:** Improper use of the device, may result in injuries, such as cuts or abrasions, among others.
10. **WARNING:** It is forbidden to insert fingers or any other objects into the grilles in the device housing.
11. Do not immerse the cable, plug and the entire device in water or other liquid. Do not expose the unit to weather conditions (rain, sun, etc.) or use in high humidity conditions (bathrooms, humid motor homes).
12. Do not use the device with a damaged power cord or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly.
Return a damaged device to a competent service center for inspection or repair. Any repairs may only be made by authorized service centers.

13. Place the appliance on a cool stable, level surface, away from hot kitchen appliances such as electric stove, gas burner, etc..
14. Do not use the device near flammable materials.
- 15 Do not let the motor part of the appliance get wet.
16. Position the fan away from curtains or other objects that may be drawn in by the running fan.
17. Do not put any objects into the fan cover, otherwise it may cause injury or damage to the unit.
18. Do not cover the outlet hole.

BEFORE FIRST USE

The battery must be fully charged before startup. Use only the supplied USB charging cable (A connector and type C plug).

CHARGING:

1. Before charging, check and make sure that the power source is compatible with the device.
2. Remove the power cord provided with the device and plug it into a USB Type-C outlet.
3. During charging, the LED indicator flashes green and the display shows the % charge. The LED indicator lights up solid green when the battery is fully charged.

DEVICE DESCRIPTION

1. Air outlet
2. On/off and fan speed button
3. LED display
4. Housing
5. USB type C socket
6. USB connector (connector A and plug type C)

DEVICE USAGE:

1. Press the on/off button once to turn on the device and set a low airflow speed. To get a medium air velocity flow press the on/off button a second time. To get a high air speed flow press the on/off button a third time. To turn the unit off, press the on/off button a fourth time.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Do not wash the product with water, you can only wipe its surface with a soft, damp cloth.
2. If the product will not be used for a long time, it should be packed and stored in a cool and dry place.
3. If the product will not be used for a long time, charge it regularly to prevent the battery from discharging.

These precautions apply to products that use built-in rechargeable batteries.

Improper use of batteries can cause electrolyte leakage, overheating or explosion. Released electrolyte is a source of corrosion and can be toxic. It can cause skin and eye burns; it is also harmful if swallowed.

To reduce the risk of injury:

- Batteries should not be heated, opened, punctured, destroyed or thrown into a fire;
- Do not touch the battery terminals in the device with metal objects. These components can become hot and cause burns;
- In case of battery leakage, avoid contact of leaking electrolyte with skin or clothing. If battery electrolyte comes into contact with skin or clothing, immediately flush the area with water.
- Charge only with the charger supplied with the product, or one suitable for the battery type.

The chemical composition of the built-in battery used: lithium-ion

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

POWER: 5W

USB POWER INPUT 5V, 2A

BATTERY: 3.7V 2200mAh; battery: lithium-ion

For the sake of the environment. Information about waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Law of September 11, 2015 on Waste Electrical and Electronic Equipment, we inform you about the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is forbidden to place waste electrical and electronic equipment together with other waste - this is confirmed by marking in the form of a "crossed out basket", ordering selective collection of this type of waste.



2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures and components that, when released into the environment, can cause serious danger to the health and life of humans and living organisms. They can lead to numerous health ailments, such as vision, hearing and speech disorders, and can also damage the kidneys, liver and heart, and cause skin diseases. Harmful substances, can also have adverse effects on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consumption of plants growing on contaminated soils, and products made from them, can risk the aforementioned health effects.

3. Waste electrical and electronic equipment should be handed over only to authorized collection points, a list of which should be included on each Municipality's website.



4. The household plays an important role, in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. It also plays a key role in the waste electrical and electronic equipment management system due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in leaving waste equipment in places not intended for it.

In addition, Donate waste electrical and electronic equipment at the point of delivery. A distributor, when supplying equipment intended for households to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided the used equipment is of the same type and performed the same functions as the supplied equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be placed in the appropriate containers for separate collection of municipal waste according to their description. If there are batteries in the equipment, remove them and separately dispose of them at a collection and storage facility.

Do not dispose of the device in the municipal waste container!!

Service If you wish to purchase spare parts or report any complaints, please contact directly with the seller who issued the receipt.

Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Geräts entstehen.
2. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht mit seiner Bestimmung vereinbar sind.
3. Das Gerät muss an eine USB-Buchse mit einer Spannung von 5V/2A angeschlossen werden.
4. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Erlauben Sie Kindern oder Personen, die nicht mit dem Gerät vertraut sind, es nicht zu benutzen.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es

sei denn, sie sind über 8 Jahre alt

diese Tätigkeiten unter Aufsicht durchgeführt werden.

6. WARNUNG: SCHALTEN SIE DEN VENTILATOR NICHT OHNE DIE VORDERE UND HINTERE ABDECKUNG EIN.

7. WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie die Abdeckung entfernen.

8. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.

9. WARNUNG: Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen wie Schnitt- oder Schürfwunden führen.

10. WARNUNG: Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Gitter des Geräts.

11. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Setzen Sie das Gerät nicht den Witterungsbedingungen (Regen, Sonne usw.) aus und verwenden Sie es nicht in feuchten Räumen (Badezimmer, feuchte Wohnmobile).

12. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn es heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde oder nicht richtig funktioniert.

Bringen Sie ein beschädigtes Gerät zur Inspektion oder Reparatur zu einer kompetenten Kundendienststelle. Alle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.

13. Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, stabile und ebene Fläche, entfernt von heißen Kochgeräten wie Elektroherd, Gasbrenner usw..

14. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

15. Achten Sie darauf, dass der Motor des Geräts nicht nass wird.

16. Stellen Sie das Gebläse nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen Gegenständen auf, die vom laufenden Gebläse angesaugt werden könnten.

17. Stecken Sie keine Gegenstände in die Ventilatorabdeckung, da dies sonst zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.

18. Decken Sie die Auslassöffnung nicht ab.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Der Akku muss vor der Inbetriebnahme vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel (A-Stecker und Typ-C-Stecker).

LADEN:

1. Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die Stromquelle mit dem Gerät kompatibel ist und stellen Sie dies sicher.

2. Entfernen Sie das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel und stecken Sie es in eine USB-Typ-C-Buchse.

3. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige grün und das Display zeigt den Ladezustand in % an. Die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Luftauslass
2. Taste für Ein/Aus und Lüftergeschwindigkeit
3. LED-Anzeige
4. Gehäuse
5. USB-Typ-C-Buchse
6. USB-Anschluss (Stecker A und Stecker Typ C)

VERWENDUNG DES GERÄTS:

1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste einmal, um das Gerät einzuschalten und eine niedrige Luftstromgeschwindigkeit einzustellen. Für eine mittlere Luftstromgeschwindigkeit drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein zweites Mal. Für eine hohe Luftstromgeschwindigkeit drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein drittes Mal. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein viertes Mal.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Das Gerät sollte nicht mit Wasser abgewaschen werden, nur die Oberfläche kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.
2. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es verpackt und an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.
3. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es regelmäßig aufgeladen werden, um ein Entladen des Akkus zu verhindern.

Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten für Produkte, die eingebaute wiederaufladbare Batterien verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zum Auslaufen des Elektrolyts, zu Überhitzung oder Explosion führen. Freigesetztes Elektrolyt ist eine Korrosionsquelle und kann giftig sein. Es kann Verätzungen der Haut und der Augen verursachen und ist auch beim Verschlucken schädlich.

Um die Verletzungsgefahr zu verringern:

- Die Batterie sollte nicht erhitzt, geöffnet, durchstochen, zerstört oder ins Feuer geworfen werden;
- Berühren Sie die Batteriepole im Gerät nicht mit Metallgegenständen. Diese Komponenten können heiß werden und Verbrennungen verursachen;
- Vermeiden Sie im Falle eines auslaufenden Akkus den Kontakt des auslaufenden Elektrolyts mit Haut oder Kleidung. Wenn Batterieelektrolyt mit Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie den Bereich sofort mit Wasser aus.
- Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät oder einem für den Batterietyp geeigneten Ladegerät.

Chemische Zusammensetzung des verwendeten eingebauten Akkus: Lithium-Ionen

TECHNISCHE DATEN:

LEISTUNG: 5W

STROMEINGANG USB 5V, 2A

BATTERIE: 3.7V 2200mAh; Batterie: Lithium-Ion

Besorgt um die Umwelt. Informationen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte möchten wir Sie über den ordnungsgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten informieren:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen abzugeben - dies wird durch eine Kennzeichnung in Form einer "durchgestrichenen Tonne" bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen anordnet.

2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die, wenn sie in die Umwelt gelangen, eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Menschen und lebenden Organismen darstellen können. Sie können zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen wie Seh-, Hör- und Sprachstörungen führen, Nieren, Leber und Herz schädigen und Hautkrankheiten verursachen. Schadstoffe können sich auch negativ auf die Atemwege und die Fortpflanzungsorgane auswirken und zu Krebserkrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und der daraus gewonnenen Produkte kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.

3. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nur bei den zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website der jeweiligen Gemeinde veröffentlicht ist.

4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Bewirtschaftung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da er die Möglichkeit hat, die Geräte direkt bei den zugelassenen Sammelstellen abzugeben und unerwünschte soziale Gewohnheiten zu unterbinden, die dazu führen, dass Altgeräte an Orten zurückgelassen werden, die nicht für diese Zwecke vorgesehen sind.

Außerdem Rückgabe von Elektro- und Elektronikaltgeräten am Ort der Lieferung. Ein Verkäufer, der einem Käufer für Haushalte bestimmte Geräte liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Ort der Lieferung dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen erfüllen wie die gelieferten Geräte.

Kartonverpackungen und Polyethylen (PE)-Säcke sind entsprechend ihrer Beschreibung in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen zu geben. Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese entfernt und separat in einer Sammel- und Lagereinrichtung entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät nicht über die Hausmülltonne!!!



Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

1. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation de l'appareil non conforme à sa destination ou par une manipulation incorrecte.
2. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins incompatibles avec l'usage auquel il est destiné.
3. L'appareil doit être connecté à une prise USB d'une tension de 5V/2A.
4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants ou toute personne non familiarisée avec l'appareil l'utiliser.
5. AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience ni connaissance de l'appareil, si cela se fait sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans. a ces activités soient effectuées sous surveillance.
6. AVERTISSEMENT : NE PAS METTRE LE VENTILATEUR EN MARCHÉ SANS LES COUVERCLES AVANT ET ARRIÈRE.
7. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le ventilateur est déconnecté de l'alimentation électrique avant de retirer le couvercle.
8. AVERTISSEMENT : ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.
9. AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures telles que des coupures ou des abrasions.
10. AVERTISSEMENT : Ne pas introduire les doigts ou tout autre objet dans les grilles de l'appareil.
11. Ne pas immerger le câble, la fiche ou l'ensemble de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.) ni l'utiliser

dans des conditions humides (salles de bains, camping-cars humides).

12. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il est tombé, s'il a été endommagé d'une autre manière ou s'il ne fonctionne pas correctement.

Renvoyez un appareil endommagé à un centre de service compétent pour qu'il soit inspecté ou réparé. Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par des centres de service agréés.

13. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et froide, à l'écart d'appareils de cuisson chauds tels qu'une cuisinière électrique, un brûleur à gaz, etc.

14. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.

15. Ne laissez pas la partie moteur de l'appareil se mouiller.

16. Placez le ventilateur à l'écart de rideaux ou d'autres objets susceptibles d'être aspirés par le ventilateur en marche.

17. N'introduisez pas d'objets dans le couvercle du ventilateur, sous peine de provoquer des blessures ou d'endommager l'appareil.

18. Ne pas couvrir l'ouverture de la prise de courant.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

La batterie doit être entièrement chargée avant la mise en service. Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni (connecteur A et fiche de type C).

CHARGE :

1. Avant de charger l'appareil, vérifiez que la source d'alimentation est compatible avec l'appareil.

2. Retirez le câble d'alimentation fourni avec l'appareil et branchez-le sur une prise USB de type C.

3. Pendant la charge, l'indicateur LED clignote en vert et l'écran affiche le % de charge. L'indicateur LED s'allume en vert en continu lorsque la batterie est complètement chargée.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Sortie d'air

2. Bouton marche/arrêt et vitesse du ventilateur

3. Affichage LED

4. Boîtier

5. Prise USB de type C

6. Connecteur USB (connecteur A et fiche de type C)

UTILISATION DE L'APPAREIL :

1. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche et régler une faible vitesse d'écoulement de l'air.

Pour une vitesse d'air moyenne, appuyez une deuxième fois sur le bouton marche/arrêt. Pour un débit d'air élevé, appuyez une troisième fois sur le bouton marche/arrêt. Pour éteindre l'appareil, appuyez une quatrième fois sur le bouton marche/arrêt.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le produit ne doit pas être lavé à l'eau, seule la surface peut être essuyée avec un chiffon doux et humide.

2. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être emballé et stocké dans un endroit frais et sec.

3. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé régulièrement pour éviter que la batterie ne se décharge.

Ces précautions s'appliquent aux produits utilisant des batteries rechargeables intégrées.

Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner une fuite d'électrolyte, une surchauffe ou une explosion. L'électrolyte libéré est une source de corrosion et peut être toxique. Il peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux ; il est également nocif en cas d'ingestion.

Pour réduire le risque de blessure :

- La batterie ne doit pas être chauffée, ouverte, percée, détruite ou jetée au feu ;
- Ne pas toucher les bornes de la batterie de l'appareil avec des objets métalliques. Ces composants peuvent devenir chauds et provoquer des brûlures ;
- En cas de fuite de la batterie, éviter tout contact de l'électrolyte avec la peau ou les vêtements. Si l'électrolyte de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone avec de l'eau.
- Ne chargez la batterie qu'avec le chargeur fourni avec le produit, ou un chargeur adapté au type de batterie.

Composition chimique de la batterie intégrée utilisée : Lithium-ion

DONNÉES TECHNIQUES :

PUISSANCE : 5W

ENTRÉE D'ALIMENTATION USB 5V, 2A

BATTERIE : 3.7V 2200mAh ; batterie : lithium-ion

Soucieux de l'environnement. Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques Conformément à l'article 13, paragraphes (1) et (2) de la loi du 11 septembre 2015 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, nous souhaitons vous informer sur le traitement adéquat des déchets d'équipements électriques et électroniques :

1. Il est interdit de placer les déchets d'équipements électriques et électroniques avec d'autres déchets - ce qui est confirmé par un marquage sous forme de "poubelle barrée", ordonnant la collecte sélective de ce type de déchets.
2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, lorsqu'ils sont libérés dans l'environnement, peuvent constituer une menace sérieuse pour la santé et la vie de l'homme et des organismes vivants. Elles peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'audition et de l'élocution, et peuvent également endommager les reins, le foie et le cœur et provoquer des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir des effets néfastes sur les systèmes respiratoire et reproductif et entraîner des lésions cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et des produits qui en sont dérivés peut entraîner les effets susmentionnés sur la santé.
3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent être remis qu'aux points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque municipalité.
4. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage, des déchets d'équipements. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en raison de la possibilité de remise directe aux points de collecte agréés et de l'élimination des habitudes sociales indésirables qui consistent à laisser les déchets d'équipements dans des endroits qui ne sont pas destinés à cet usage.

En outre, Restituer les déchets d'équipements électriques et électroniques sur le lieu de livraison. Un distributeur, lorsqu'il fournit à un acheteur des équipements destinés aux ménages, est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés des ménages sur le lieu de livraison de ces équipements, à condition que l'équipement usagé soit du même type et remplisse les mêmes fonctions que l'équipement fourni.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être placés dans les conteneurs appropriés pour la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et éliminées séparément dans un centre de collecte et de stockage.

Ne pas jeter l'appareil dans la poubelle municipale !!!

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez vous adresser directement au revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse s'adresser directement au revendeur qui a délivré le ticket de caisse.



Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO IMPORTANTES LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

1. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y siga las instrucciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso del aparato no conforme con su destino o por una manipulación inadecuada.
2. El aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin incompatible con su uso previsto.
3. El aparato debe conectarse a una toma USB con una tensión de 5V/2A.
4. Tenga especial cuidado al utilizar el aparato cuando haya niños cerca. No permita

que los niños jueguen con el dispositivo no permita que los niños o cualquier persona no familiarizada con el dispositivo lo utilicen.

5. ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia o conocimiento del aparato, si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años de edad a estas actividades se lleven a cabo bajo supervisión.

6. ADVERTENCIA: NO ENCIENDA EL VENTILADOR SIN LAS CUBIERTAS DELANTERA Y TRASERA.

7. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la fuente de alimentación antes de retirar la cubierta.

8. ADVERTENCIA: no deje la unidad encendida sin vigilancia.

9. ADVERTENCIA: El uso inadecuado del aparato, puede provocar lesiones como cortes o abrasiones.

10. ADVERTENCIA: No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en las rejillas del aparato.

11. No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No exponga el aparato a la intemperie (lluvia, sol, etc.) ni lo utilice en lugares húmedos (cuartos de baño, autocaravanas húmedas).

12. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado o si se ha caído o dañado de cualquier otra forma o no funciona correctamente.

Si el aparato está dañado, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por centros de servicio autorizados.

13. Coloque el aparato sobre una superficie fresca, estable y nivelada, lejos de aparatos de cocina calientes, como una cocina eléctrica, un quemador de gas, etc.

14. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables.

15 No moje el motor del aparato.

16. Coloque el ventilador lejos de cortinas u otros objetos que puedan ser arrastrados por el ventilador en marcha.

17. No introduzca ningún objeto en la cubierta del ventilador, ya que de lo contrario podrían producirse lesiones personales o daños en el aparato.

18. No cubra la abertura de salida.

ANTES DEL PRIMER USO

La batería debe estar completamente cargada antes de la puesta en marcha. Utilice únicamente el cable de carga USB

suministrado (conector A y clavija de tipo C).

CARGA:

1. Antes de cargar, compruebe y asegúrese de que la fuente de alimentación es compatible con el dispositivo.
2. Retira el cable de alimentación suministrado con el dispositivo y conéctalo a una toma USB de tipo C.
3. Durante la carga, el indicador LED parpadea en verde y la pantalla muestra el % de carga. El indicador LED se ilumina en verde de forma continua cuando la batería está completamente cargada.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Salida de aire
2. Botón de encendido/apagado y velocidad del ventilador
3. Pantalla LED
4. Carcasa
5. Toma USB tipo C
6. Conector USB (conector A y clavija tipo C)

USO DEL DISPOSITIVO:

1. Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato y ajustar una velocidad de aire baja. Para una velocidad de aire media pulse el botón de encendido/apagado una segunda vez. Para una velocidad de flujo de aire alta pulse el botón de encendido/apagado una tercera vez. Para apagar el aparato, pulse el botón de encendido/apagado una cuarta vez.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El producto no debe lavarse con agua, sólo puede limpiarse la superficie con un paño suave y húmedo.
2. Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, debe embalarse y guardarse en un lugar fresco y seco.
3. Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, debe cargarse regularmente para evitar que la batería se descargue.

Estas precauciones se aplican a los productos que utilizan baterías recargables incorporadas.

El uso incorrecto de la batería puede provocar fugas de electrolito, sobrecalentamiento o explosión. El electrolito liberado es una fuente de corrosión y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras en la piel y los ojos; también es nocivo si se ingiere.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- La batería no debe calentarse, abrirse, perforarse, destruirse ni arrojarse al fuego;
- No toque los terminales de la batería del aparato con objetos metálicos. Estos componentes pueden calentarse y provocar quemaduras;
- En caso de fuga de la batería, evite el contacto del electrolito derramado con la piel o la ropa. Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave la zona inmediatamente con agua.
- Cargue la batería únicamente con el cargador suministrado con el producto o con uno adecuado para el tipo de batería.

Composición química de la batería incorporada utilizada: Litio-ion

DATOS TÉCNICOS:

POTENCIA: 5W

ENTRADA USB 5V, 2A

BATERÍA: 3.7V 2200mAh; batería: litio-ion

Preocupado por el medio ambiente Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nos gustaría informarle sobre la correcta manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

1. Está prohibido depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos junto con otros residuos - esto se confirma mediante el marcado en forma de "papelera tachada", ordenando la recogida selectiva de este tipo de residuos.
2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, cuando se liberan en el medio ambiente, pueden suponer una grave amenaza para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar numerosos problemas de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, y también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón y causar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductor y provocar lesiones cancerosas. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados, y de los productos derivados de ellas, puede provocar los efectos sobre la salud antes mencionados.
3. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben entregarse en los puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada Ayuntamiento.
4. El hogar desempeña un papel importante a la hora de contribuir a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado, de los residuos de aparatos. También desempeña un papel clave en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, debido a la posibilidad de entrega directa a



los puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar a dejar los residuos de aparatos en lugares no destinados a tal fin.

Además, Devolver los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el lugar de entrega. Un distribuidor, cuando suministre a un comprador aparatos destinados a los hogares, está obligado a recoger gratuitamente los residuos de aparatos de los hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y realicen las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos según su descripción. Si hay pilas en el aparato, deben retirarse y eliminarse por separado en un centro de recogida y almacenamiento.

No deseches el aparato en el contenedor de residuos urbanos

Servicio técnico Si desea comprar piezas de repuesto o hacer una reclamación, póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo.

Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

1. Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização do aparelho que não esteja de acordo com a sua finalidade ou por um manuseamento incorreto.
2. O aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não o utilizar para qualquer outro fim incompatível com o fim a que se destina.
3. O aparelho deve ser ligado a uma tomada USB com uma tensão de 5V/2A.
4. Tenha especial cuidado ao utilizar o aparelho quando houver crianças por perto. Não permitir que as crianças brinquem com o aparelho. Não permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com o aparelho o utilizem.
5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que o façam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização segura do equipamento e se tiverem conhecimento dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção do equipamento não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade estas actividades sejam realizadas sob supervisão.
6. AVISO: NÃO LIGAR O VENTILADOR SEM AS TAMPAS FRONTAL E TRASEIRA.
7. ATENÇÃO: Certifique-se de que o ventilador está desligado da fonte de alimentação antes de retirar a tampa.
8. ATENÇÃO: não deixar a unidade ligada sem vigilância.
9. AVISO: A utilização incorrecta do aparelho pode provocar ferimentos, tais como cortes ou abrasões.

10. **ATENÇÃO:** Não introduzir os dedos ou qualquer outro objeto nas grelhas do aparelho.

11. Não mergulhar o cabo, a ficha ou todo o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Não exponha o aparelho às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.) nem o utilize em condições de humidade (casas de banho, autocaravanas húmidas).

12. Não utilizar o aparelho com um cabo de alimentação danificado ou se este tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma ou não estiver a funcionar corretamente.

Entregar o aparelho danificado a um centro de assistência competente para inspeção ou reparação. Todas as reparações só podem ser efectuadas por centros de assistência autorizados.

13. Coloque o aparelho sobre uma superfície fria, estável e nivelada, longe de aparelhos de cozinha quentes, como um fogão elétrico, um fogão a gás, etc.

14. Não utilizar o aparelho perto de materiais inflamáveis.

15. Não deixar molhar a parte do motor do aparelho.

16. Colocar o ventilador longe de cortinas ou outros objectos que possam ser atraídos pelo ventilador em funcionamento.

17. Não introduzir objectos na tampa do ventilador, caso contrário podem ocorrer ferimentos pessoais ou danos no aparelho.

18. Não tapar a abertura de saída.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

A bateria tem de estar totalmente carregada antes da colocação em funcionamento. Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido (conetor A e ficha tipo C).

CARREGAMENTO:

1. Antes de carregar, verifique e certifique-se de que a fonte de alimentação é compatível com o dispositivo.

2. Retire o cabo de alimentação fornecido com o dispositivo e ligue-o a uma tomada USB tipo C.

3. Durante o carregamento, o indicador LED pisca a verde e o ecrã mostra a % de carga. O indicador LED acende-se continuamente a verde quando a bateria está totalmente carregada.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Saída de ar

2. Botão de ligar/desligar e velocidade do ventilador

3. Ecrã LED

4. Caixa

5. Tomada USB tipo C

6. Conector USB (conetor A e ficha tipo C)

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO:

1. Premir o botão ligar/desligar uma vez para ligar o aparelho e definir uma velocidade de fluxo de ar baixa. Para uma velocidade de ar média, prima o botão ligar/desligar uma segunda vez. Para um caudal de ar elevado, prima o botão ligar/desligar uma terceira vez. Para desligar a unidade, prima o botão ligar/desligar uma quarta vez.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. O produto não deve ser lavado com água, apenas a superfície pode ser limpa com um pano macio e húmido.

2. Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, deve ser embalado e armazenado num local fresco e seco.

3. Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, deve ser carregado regularmente para evitar que a bateria se descarregue.

Estas precauções aplicam-se a produtos que utilizam baterias recarregáveis incorporadas.

A utilização incorrecta da bateria pode provocar fugas de eletrólito, sobreaquecimento ou explosão. O eletrólito libertado é uma fonte de corrosão e pode ser tóxico. Pode causar queimaduras na pele e nos olhos; também é nocivo se ingerido.

Para reduzir o risco de ferimentos:

- A bateria não deve ser aquecida, aberta, perfurada, destruída ou atirada para o fogo;
- Não toque nos terminais da bateria no dispositivo com objectos metálicos. Estes componentes podem aquecer e provocar queimaduras;
- Em caso de fuga da bateria, evitar o contacto do eletrólito derramado com a pele ou a roupa. Se o eletrólito da bateria entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave imediatamente a área com água.
- Carregue a bateria apenas com o carregador fornecido com o produto ou com um carregador adequado ao tipo de bateria.

Composição química da bateria incorporada utilizada: iões de lítio

DADOS TÉCNICOS:

POTÊNCIA: 5W

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO USB 5V, 2A

BATERIA: 3,7V 2200mAh; bateria: iões de lítio

Preocupação com o ambiente. Informações sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos Em conformidade com o artigo 13.º, n.ºs 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, gostaríamos de o informar sobre o tratamento adequado dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos:

1. É proibido colocar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com outros resíduos - o que é confirmado pela marcação sob a forma de um "caixote de lixo riscado", ordenando a recolha selectiva deste tipo de resíduos.

2. Os equipamentos eléctricos e electrónicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, quando libertados no ambiente, podem constituir uma ameaça grave para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Estas substâncias podem provocar uma série de problemas de saúde, tais como perturbações da visão, da audição e da fala, podem também danificar os rins, o fígado e o coração e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter efeitos adversos nos sistemas respiratório e reprodutivo e provocar lesões cancerígenas. O consumo de plantas que crescem em solos contaminados, e dos produtos deles derivados, pode resultar nos efeitos de saúde acima mencionados.

3. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos só devem ser entregues nos pontos de recolha autorizados, cuja lista deve ser incluída no sítio Web de cada município.

4. O agregado familiar desempenha um papel importante na contribuição para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem, dos resíduos de equipamentos. Desempenha também um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devido à possibilidade de entrega direta nos pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos em locais não destinados a esse fim.

Além disso, Devolver os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos no local de entrega. Um distribuidor, ao fornecer a um comprador equipamentos destinados a uso doméstico, é obrigado a aceitar gratuitamente os resíduos de equipamentos domésticos no local de entrega desses equipamentos, desde que os equipamentos usados sejam do mesmo tipo e desempenhem as mesmas funções que os equipamentos fornecidos. As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser colocados nos contentores adequados para a recolha selectiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas separadamente num centro de recolha e armazenamento.

Não deitar o aparelho no contentor do lixo municipal!!!

Assistência técnica Se desejar adquirir peças sobresselentes ou apresentar uma reclamação, contacte directamente o revendedor que emitiu o recibo.



Naudojimo instrukcija (LT)

BENDROSIOS SAUGOS SAŲYGOS
SVARBŪS NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE SU JAIS
SUSIPAŽINTI ATEITYJE

1. Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne

pagal paskirtį arba netinkamai su juo elgiantis.

2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais, nesuderinamais su jo paskirtimi.

3. Prietaisas turi būti prijungtas prie USB lizdo, kurio įtampa yra 5 V/2 A.

4. Būkite ypač atsargūs naudodami prietaisą, kai šalia yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu neleiskite juo naudotis vaikams ar asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu.

5. ĮSPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie įrenginį, jei tai daroma prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugą, arba jei jiems buvo pateiktos instrukcijos apie saugų įrenginio naudojimą ir jie žino su įrenginio naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Valyti ir prižiūrėti įrangos neturėtų vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus. a

ši veikla atliekama prižiūrint.

6. ĮSPĖJIMAS: NEĮJUNKITE VENTILIATORIAUS BE PRIEKINIO IR GALINIO DANGČIŲ.

7. ĮSPĖJIMAS: prieš nuimdami dangtį įsitikinkite, kad ventiliatorius yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

8. ĮSPĖJIMAS: nepalikite įjungto įrenginio be priežiūros.

9. ĮSPĖJIMAS: netinkamai naudodami prietaisą, galite susižeisti, pavyzdžiui, įsipjauti ar įbrėžti.

10. ĮSPĖJIMAS: neįkiškite pirštų ar kitų daiktų į prietaiso groteles.

11. Nemerkite kabelio, kištuko ar viso prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį. Nelaikykite prietaiso oro sąlygose (lietuje, saulėje ir pan.) ir nenaudokite jo drėgnose patalpose (vonios kambariuose, drėgnuose nameliuose ant ratų).

12. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu arba jei jis buvo numestas, kitaip pažeistas ar netinkamai veikia.

Sugadintą prietaisą gražinkite kompetentingam aptarnavimo centrui, kad jis būtų patikrintas arba suremontuotas. Visus remonto darbus gali atlikti tik įgalioti techninės priežiūros centrai.

13. Pastatykite prietaisą ant vėsaus stabilaus, lygaus paviršiaus, toliau nuo karštų maisto ruošimo prietaisų, tokių kaip elektrinė viryklė, dujinis degiklis ir pan.

14. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.

15. Neleiskite, kad prietaiso variklio dalis sušlaptų.

16. Ventiliatorių statykite atokiau nuo užuolaidų ar kitų daiktų, kuriuos gali įtraukti veikiantis ventiliatorius.

17. Neįkiškite jokių daiktų į ventiliatoriaus dangtį, antraip galite susižeisti arba sugadinti

prietaisą.

18. Neuždenkite lizdo angos.

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT

Prieš paleidžiant įrenginį, akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Naudokite tik pridėdamą USB įkrovimo kabelį (A jungtis ir C tipo kištukas).

ĮKROVIMAS:

1. Prieš įkraudami patikrinkite ir įsitinkinkite, kad maitinimo šaltinis yra suderinamas su įrenginiu.
2. Išimkite kartu su prietaisu pateiktą maitinimo laidą ir įkiškite jį į C tipo USB lizdą.
3. Įkrovimo metu LED indikatorius mirksi žaliai, o ekrane rodoma % įkrovos. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, LED indikatorius nuolat šviečia žaliai.

PRIETAISO APRAŠYMAS

1. Oro išleidimo anga
2. Įjungimo / išjungimo ir ventiliatoriaus greičio mygtukas
3. LED ekranas
4. Korpusas
5. C tipo USB lizdas
6. USB jungtis (A jungtis ir C tipo kištukas)

PRIETAISO NAUDOJIMAS:

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte prietaisą ir nustatytumėte mažą oro srauto greitį. Norėdami nustatyti vidutinį oro srauto greitį, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką antrą kartą. Norėdami nustatyti didelį oro srauto greitį, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką trečią kartą. Norėdami išjungti prietaisą, ketvirtą kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Gaminio negalima plauti vandeniu, tik paviršių galima nuvalyti minkšta drėgna šluoste.
2. Jei gaminyb nebus naudojamas ilgą laiką, jį reikia supakuoti ir laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.
3. Jei gaminyb nebus naudojamas ilgą laiką, jį reikėtų reguliariai įkrauti, kad akumuliatorius neišsikrautų.

Šios atsargumo priemonės taikomos gaminiams, kuriuose naudojami įmontuoti įkraunami akumuliatoriai. Netinkamas akumuliatoriaus naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą, perkaitimą arba sprogimą. Išsiliejęs elektrolitas yra korozijos šaltinis ir gali būti toksiškas. Jis gali sukelti odos ir akių nudegimus; taip pat yra kenksmingas jį prarijus.

Norėdami sumažinti susižalojimo riziką:

- Akumuliatoriaus negalima kaitinti, atidarinėti, pradurti, gadinti ar mesti į ugnį;
- Nelieskite akumuliatoriaus gnybtų metaliniais daiktais. Šie komponentai gali įkaisti ir sukelti nudegimus;
- Akumuliatoriui ištekėjus, venkite ištekėjusio elektrolito sąlyčio su oda ar drabužiais. Jei akumuliatoriaus elektrolitas patenka ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu.
- Įkraukite tik naudodami su gaminiu pateiktą įkroviklį arba įkroviklį, tinkamą tam tikro tipo akumuliatoriui.

Naudojamo įmontuoto akumuliatoriaus cheminė sudėtis: ličio jonų

TECHNINIAI DUOMENYS:

GALIA: 5W

MAITINIMO ĮVESTIS USB 5V, 2A

BATERIJA: 3,7 V 2200 mAh; baterija: ličio jonų

Rūpinesi aplinka. Informācija apie elektros ir elektroninīs irangos atliekas Vadovaudamiesi 2015 m. rugsėjo 11 d. įstatymo dėl elektros ir elektroninīs irangos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalmis, norėtume jus informuoti apie tinkamą elektros ir elektroninīs irangos atliekų tvarkymą:

1. Elektros ir elektroninīs irangos atliekas draudžiama dėti kartu su kitomis atliekomis - tai patvirtina "perbrauktos šiukšliadėžės" formos ženklas, nurodantis rūšiuojamajį šios rūšies atliekų surinkimą.

2. Elektros ir elektroninīs irangos atliekose gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių ir gyvū organizmų sveikatai ir gyvybei. Jos gali sukelti daugybę sveikatos problemų, pavyzdžiui, regos, klausos ir kalbos sutrikimų, taip pat gali pažeisti inkstus, kepenis ir širdį, sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali daryti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukinei sistemoms ir sukelti vėžinius pokitimus. Užterštame dirvožemyje augančių augalų ir iš jų gautų produktų vartojimas gali sukelti minėtą poveikį sveikatai.

3. Elektros ir elektroninīs irangos atliekos turėtų būti perduodamos tik įgaliotoms surinkimo vietoms, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio irangos atliekų naudojimo ir naudojimo, įskaitant perdirimą. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninīs irangos atliekų tvarkymo sistemoje dėl galimybės tiesiogiai pristatyti irangą į patvirtintas surinkimo vietas ir nepageidaujiamų socialinių įpročių, dėl kurių irangos atliekos paliekamos tam neskirtose vietose, panaikinimo.

Be to, Gražinkite elektros ir elektroninīs irangos atliekas į jų pristatymo vietą. Platintojas, tiekdamas pirkėjui namų ūkiams skirtą irangą, privalo nemokamai priimti iš namų ūkių panaudotą irangą tos irangos pristatymo vietoje, jeigu panaudota iranga yra to paties tipo ir atlieka tas pačias funkcijas kaip ir tiekiamą irangą.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišeliai pagal jų aprašymą turi būti metami į atitinkamus atskiro komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Jei įrenginys yra baterijų, jas reikia išimti ir išmesti atskirai į atliekų surinkimo ir saugojimo vietą.

Neišmeskite prietaiso į komunalinių atliekų konteinerį!!!

Paslaugų tarnyba Jei norite išgity atsarginių dalių arba pareikšti pretenziją, prašome tiesiogiai kreiptis į kvitą išdavusį pardavėją.



Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI LIETOŠANAS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā ietvertos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci neatbilstoši tās paredzētajam lietojumam vai nepareizi lietojot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar tās paredzēto lietojumu.
3. Ierīce jāpievieno USB kontaktligzdai ar 5 V/2 A spriegumu.
4. Īpaši uzmanīgi lietojiet ierīci, ja tās tuvumā ir bērni. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.
5. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personas bez pieredzes vai zināšanām par šo ierīci, ja to dara par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ja viņiem ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi ir informēti par bīstamību, kas saistīta ar ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem. a šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.
6. BRĪDINĀJUMS: NEIESLĒDZIET VENTILATORU BEZ PRIEKŠĒJĀ UN AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA.
7. BRĪDINĀJUMS: pirms vāka noņemšanas pārliecinieties, ka ventilators ir atvienots no barošanas avota.
8. Brīdinājums: neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības.

9. BRĪDINĀJUMS: nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas, piemēram, iegriezumus vai nobrāzumus.

10. BRĪDINĀJUMS: ierīces režģos neielieciet pirkstus vai citus priekšmetus.

11. Neiegremdējiet kabeli, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

Nepakļaujiet ierīci laikapstākļu iedarbībai (lietus, saule u. c.) un nelietojiet to mitros apstākļos (vannas istabās, mitros dzīvojamo māju apstākļos).

12. Neizmantojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta, vai nedarbojas pareizi.

Bojātu ierīci atdodiet kompetentam servisa centram pārbaudei vai remontam. Visus remontdarbus drīkst veikt tikai autorizēti servisa centri.

13. Novietojiet ierīci uz vēsas, stabilas, līdzenas virsmas, prom no karstām virtuves ierīcēm, piemēram, elektriskās plīts, gāzes degļa u. c..

14. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

15. Nepieļaujiet, ka ierīces motora daļa saslapstās.

16. Novietojiet ventilatoru tālu no aizkariem vai citiem priekšmetiem, kurus var ievilk darbojošais ventilators.

17. Neievietojiet ventilatora vākā nekādus priekšmetus, pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.

18. Neaizsedziet izejas atveri.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirms palaišanas akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB uzlādes kabeli (A savienotājs un C tipa kontaktdakša).

LĀDĒŠANA:

1. Pirms uzlādes pārbaudiet un pārliecinieties, ka strāvas avots ir saderīgs ar ierīci.

2. Izņemiet ierīcei pievienoto barošanas kabeli un pievienojiet to C tipa USB kontaktligzdai.

3. Lādēšanas laikā LED indikators mirgo zaļi, un displejā tiek rādīti uzlādes %. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, LED indikators nepārtraukti iedegas zaļā krāsā.

IERĪCES APRAKSTS

1. Gaisa izvads

2. Ieslēgšanas/izslēgšanas un ventilatora ātruma poga

3. LED displejs

4. Korpus

5. C tipa USB ligzda

6. USB savienotājs (A savienotājs un C tipa kontaktdakša)

IERĪCES LIETOŠANA:

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu reizi, lai ieslēgtu ierīci un iestatītu zemu gaisa plūsmas ātrumu. Vēlākam gaisa plūsmas ātrumam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu otrreiz. Lai iestatītu lielu gaisa plūsmas ātrumu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu trešo reizi. Lai izslēgtu ierīci, ceturto reizi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Ražojumu nedrīkst mazgāt ar ūdeni, tikai virsmu var noslaucīt ar mīkstu, mitru drānu.

2. Ja izstrādājums netiks lietots ilgu laiku, tas jāiesaiņo un jāuzglabā vēsā un sausā vietā.

3. Ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, tas regulāri jāuzlādē, lai novērstu akumulatora izlādi.

Šie piesardzības pasākumi attiecas uz izstrādājumiem, kuros izmantotas iebūvētas uzlādējamas baterijas. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi, pārkaršanu vai eksploziju. Izplūdušais elektrolīts ir korozijas avots un var būt toksisks. Tas var izraisīt ādas un acu apdegumus; tas ir kaitīgs arī norīšanas gadījumā.

Lai samazinātu traumu risku:

- Akumulatoru nedrīkst karsēt, atvērt, caurdurt, iznīcināt vai mest ugunī;
- Nepieskarieties ierīces akumulatora spaiļiem ar metāla priekšmetiem. Šie komponenti var sakarst un izraisīt apdegumus;
- Akumulatora noplūdes gadījumā izvairieties no izplūdušā elektrolīta saskares ar ādu vai apģērbu. Ja akumulatora elektrolīts nonāk saskarē ar ādu vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet šo vietu ar ūdeni.
- Uzlādējiet tikai ar izstrādājumam pievienoto lādētāju vai lādētāju, kas piemērots attiecīgā tipa akumulatoram.

Izmantotā iebūvētā akumulatora ķīmiskais sastāvs: litija joni

TEHNISKIE DATI:

JAUDA: 5 W

BAROŠANAS IEVADE USB 5V, 2A

BATĒRIJA: 3,7 V 2200 mAh; akumulators: litija joni

Rūpes par vidi. Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra Likuma par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 13. panta 1. un 2. punktu mēs vēlamies jūs informēt par pareizu rīcību ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem:

1. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus ir aizliegts novietot kopā ar citiem atkritumiem - to apliecina marķējums "pārsvitrotas atkritumu urnas" veidā, pasītot šāda veida atkritumu selektīvu savākšanu.

2. Elektriskās un elektroniskās iekārtas var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var nopietni apdraudēt cilvēku un dzīvo organismu veselību un dzīvību. Tās var izraisīt daždas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī var bojāt nieres, aknas un sirdi un izraisīt ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža bojājumus. Augu, kas aug uz piesārņotas augsnes, un no tiem iegūtu produktu lietošana uzturā var izraisīt iepriekš minēto ietekmi uz veselību.

3. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jānodod tikai autorizētiem savākšanas punktiem, kuru saraksts ir iekļauts katras pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp otrreizēju pārstrādi. Tai ir arī būtiska nozīme elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, jo ir iespējams tās tieši nodot autorizētajos savākšanas punktos un novērst nevēlamus sociālos ieradumus, kuru rezultātā nolietotās iekārtas tiek atstātas vietās, kas nav paredzētas šādiem nolūkiem.

Turklāt Nododiet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atpakaļ to nodošanas vietā. Izplatītājam, piegādājot mājsaimniecībām paredzētas iekārtas pircejam, ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ no mājsaimniecībām iekārtu atkritumus šo iekārtu piegādes vietā, ja izmantotās iekārtas ir tāda paša veida un veic tādas pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.

Kartona iepakojums un polietilēna (PE) maisiņi atbilstoši to aprakstam jāiemet atbilstošos sadzīves atkritumu dalītās vākšanas konteineros. Ja ierīcē ir baterijas, tās ir jāizņem un jāiznīcina atsevišķi savākšanas un uzglabāšanas vietā.

Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumu konteinerā!!!

Servisa vieta Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt pretenziju, lūdz, sazinieties ar sazināties tieši ar tirgotāju, kas izdeva šo ņeku.



Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED OLULISED OHUTUSJUHISED KASUTAMISEKS LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest kasutamisest või ebaõigest käsitsemisest.
2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet muul otstarbel, mis ei sobi kokku selle kasutusotstarbega.
3. Seade peab olema ühendatud USB-pistikupessa, mille pinge on 5V/2A.
4. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet laste juuresolekul. Ärge lubage lastel seadmega mängida Ärge lubage lastel või kellelgi, kes ei ole seadmega tuttav, seda kasutada.

5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kohta, kui seda tehakse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohiks seadmetega mängida. Lapsed ei tohi seadmeid puhastada ega hooldada, kui nad ei ole üle 8 aasta vanad

neid tegevusi tehakse järelevalve all.

6. HOIATUS: ÄRGE LÜLITAGE VENTILAATORIT SISSE ILMA EESMISE JA TAGUMISE KATTETA.

7. HOIATUS: Enne katte eemaldamist veenduge, et ventilaator on vooluvõrgust lahti ühendatud.

8. HOIATUS: ärge jätke seadet järelevalveta sisse lülitatud.

9. HOIATUS: Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi, näiteks löikehaavu või hõõrdumist.

10. HOIATUS: Ärge pange sõrmi ega muid esemeid seadme restidesse.

11. Ärge kastke kaablit, pistikut või kogu seadet vette või mõnda muusse vedelikku. Ärge pange seadet välja ilmastikutingimustele (vihm, päike jne.) ega kasutage seda niisketes tingimustes (vannitoas, niisketes elamutes).

12. Ärge kasutage seadet kahjustatud toitejuhtmega või kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud või ei tööta korralikult.

Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks pädevasse teeninduskeskusesse. Kõiki remonditöid võivad teostada ainult volitatud teeninduskeskused.

13. Asetage seade jahedale stabiilsele, tasasele pinnale, eemal kuumadest toiduvalmistamiseseadmetest, nagu elektripliit, gaasipõleti jne.

14. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide lähedal.

15. Ärge laske seadme mootoriosa märjaks saada.

16. Asetage ventilaator eemal kardinatest või muudest esemetest, mida töötav ventilaator võib sisse tõmmata.

17. Ärge pange mingeid esemeid ventilaatori kaane sisse, vastasel juhul võib see põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadet.

18. Ärge katke väljalaskeava.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Enne käivitamist peab aku olema täielikult laetud. Kasutage ainult kaasasolevat USB-laadimiskaablit (A-pistik ja C-tüüpi pistik).

LAADIMINE:

1. Enne laadimist kontrollige ja veenduge, et toiteallikas ühildub seadmega.

2. Eemaldage seadmega kaasasolev toitejuhe ja ühendage see C-tüüpi USB-pistikupessa.

3. Laadimise ajal vilgub LED-indikaator roheliselt ja ekraanil kuvatakse laadimisprotsenti. LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt,

kui aku on täielikult laetud.

SEADME KIRJELDUS

1. Õhuväljund
2. Sisse/välja ja ventilaatori kiiruse nupp
3. LED-ekraan
4. Korpus
5. C-tüüpi USB-pesa
6. USB-pesa (A-tüüpi pistik ja C-tüüpi pistik)

SEADME KASUTAMINE:

1. Seadme sisselülitamiseks ja madala õhuvoolu kiiruse seadmiseks vajutage üks kord sisse/välja nuppu. Keskmise õhuvoolukiiruse saavutamiseks vajutage teist korda sisse/välja nuppu. Suure õhuvoolu kiiruse jaoks vajutage kolmandat korda sisse/välja nuppu. Seadme väljalülitamiseks vajutage neljandat korda sisse/välja nuppu.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Toodet ei tohi veega pesta, ainult pinda võib pühkida pehme niiske lapiga.
2. Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb see pakendada ja hoida jahedas ja kuivas kohas.
3. Kui toodet ei kasutata pikka aega, tuleb seda regulaarselt laadida, et vältida aku tühjenemist.

Need ettevaatusabinõud kehtivad toodete puhul, milles kasutatakse sisseehitatud akusid.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist, ülekuumenemist või plahvatust. Vabanenud elektrolüüt on korrosiooni allikas ja võib olla mürgine. See võib põhjustada naha- ja silmapõletusi; samuti on see allaneelamisel kahjulik.

Vigastusohu vähendamiseks:

- Akut ei tohi kuumutada, avada, läbitada, hävitada ega visata tulekahju;
- Ärge puudutage seadme aku klemme metallesemetega. Need komponendid võivad kuumeneda ja põhjustada põletusi;
- Aku lekke korral vältige lekinud elektrolüüdi kokkupuudet naha või riietega. Kui aku elektrolüüt satub nahale või riietele, loputage ala kohe veega.
- Laadige ainult tootega kaasasoleva või akutüübile sobiva laadijaga.

Kasutatud sisseehitatud aku keemiline koostis: Liitium-ioon aku

TEHNILISED ANDMED:

VÕIMSUS: 5W

SISEND USB 5V, 2A

AKU: 3.7V 2200mAh; aku: liitium-ioon aku

Keskonna eest hooldamine. Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete seaduse artikli 13 lõigetele 1 ja 2 soovime teid teavitada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud paigutada koos muude jäätmetega - seda kinnitab märgistus "läbi kriipsutatud prügikasti" näol, millega antakse korraldus seda liiki jäätmete valikuliseks kogumiseks.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja komponente, mis keskkonda sattudes võivad kujutada tõsist ohtu inimeste ja elusorganismide tervisele ja elule. Need võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, näiteks nägemis-, kuulmis- ja kõnehäireid, võivad kahjustada ka neerusid, maksa ja südamet ning põhjustada nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja reproduktiivsüsteemile ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud mullal kasvavate taimede ja neist saadud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud tervisemõjusid.
3. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleks anda ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekirja peaks olema iga omavalitsuse veebilehel.
4. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete korduvkasutamisele ja taaskasutamisele, sealhulgas ringlussevõtu, kaasaaitamisel. Samuti on tal võtmeroll elektri- ja elektroonikaseadmete jätmekäitlusesüsteemis tänu võimalusele anda need otse volitatud kogumispunktidesse ja kõrvaldada ebasoovitavad sotsiaalsed harjumused, mille tulemusel jäetakse jäätmeid kohtadesse, mis ei ole selleks ette nähtud.

Lisaks sellele, Tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed üleandmiskohas. Kui turistajärgi tarnimise ostmisele kodumajapidamistele mõeldud seadmeid, on ta kohustatud võtma kodumajapidamistest pärit seadmejäätmeid tasuta tagasi nende seadmete tarnekohas, tingimusel, et kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täidavad samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Papppakendid ja polüetüleenkotid (PE-kotid) tuleb vastavalt nende kirjeldusele panna asjakohasesse konteineritesse olmejäätmete eraldi kogumiseks. Kui seadmes on patareid, tuleb need emaldada ja eraldi kogumise- ja ladustamiskohas kõrvaldada.

Ärge visake seadet olmejäätmete konteinerisse!!!

Hooldus Kui soovite osta varuosasid või esitada pretensiooni, siis palun võtke otse ühendust edasimüüjaga, kes väljastas kvitungi.



Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

1. A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és kövesse az abban foglalt utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetészerű használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.
 2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más, a rendeltetészerű használatnál össze nem egyeztethető célra.
 3. A készüléket 5V/2A feszültségű USB aljzathoz kell csatlakoztatni.
 4. A készülék használatakor különös óvatossággal járjon el, ha gyermekek tartózkodnak a közelben. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek használják a készüléket.
 5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett teszik, vagy ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatával kapcsolatos veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak 8 éves kor felett végezhetik ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.
 6. FIGYELMEZTETÉS: NE KAPCSOLJA BE A VENTILÁTORT AZ ELÜLSŐ ÉS A HÁTSÓ BURKOLAT NÉLKÜL.
 7. FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a ventilátor le van választva a tápegységről, mielőtt eltávolítja a fedelet.
 8. FIGYELMEZTETÉS: ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül.
 9. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő használata, sérüléseket, például vágásokat vagy horzsolásokat okozhat.
 10. FIGYELMEZTETÉS: Ne dugja be az ujjait vagy más tárgyat a készülék rácsaiba.
 11. Ne merítse a kábelt, a dugót vagy az egész készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási körülményeknek (eső, nap stb.), és ne használja párás körülmények között (fürdőszoba, nedves lakóautó).
 12. Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel, vagy ha a készüléket leejtették, vagy más módon megsérült, illetve nem működik megfelelően.
- A sérült készüléket juttassa el ellenőrzésre vagy javításra egy illetékes szervizközpontba. Minden javítást csak az erre felhatalmazott szervizközpontok

végezhetnek el.

13. Helyezze a készüléket hűvös, stabil, vízszintes felületre, távol a forró főzőberendezésektől, mint például elektromos tűzhely, gázégő stb.

14. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

15 Ne engedje, hogy a készülék motoros része vizes legyen.

16. Helyezze a ventilátort olyan függönyöktől vagy más tárgyaktól távol, amelyeket a futó ventilátor beszippanthat.

17. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátor fedelébe, különben személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

18. Ne takarja le a kivezető nyílást.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az akkumulátort az indítás előtt teljesen fel kell tölteni. Csak a mellékelt USB töltőkábelt használja (A csatlakozó és C típusú dugó).

TÖLTÉS:

1. Töltés előtt ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy az áramforrás kompatibilis a készülékkel.

2. Vegye ki a készülékhez mellékelt tápkábelt, és csatlakoztassa azt egy C típusú USB aljzatba.

3. Töltés közben a LED-kijelző zöld színben villog, és a kijelzőn a töltöttségi % látható. A LED-kijelző folyamatosan zöld színnel világít, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Levegő kimeneti nyílás

2. Be/ki és ventilátor sebesség gomb

3. LED kijelző

4. Burkolat

5. C típusú USB aljzat

6. USB csatlakozó (A csatlakozó és C típusú dugó)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

1. Nyomja meg egyszer a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához és az alacsony légáramlási sebesség beállításához. Közepes légáramlási sebességhez nyomja meg másodszor a be/ki gombot. Nagy légáramlási sebességhez nyomja meg harmadszor a be/ki gombot. A készülék kikapcsolásához nyomja meg negyedszer a be/ki gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A terméket nem szabad vízzel mosni, csak a felületét lehet puha, nedves ruhával letörölni.

2. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, csomagolja be és tárolja hűvös, száraz helyen.

3. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, rendszeresen tölteni kell, hogy az akkumulátor ne merüljön le.

Ezek az óvintézkedések a beépített újratölthető akkumulátorokat használó termékekre vonatkoznak.

Az akkumulátor helytelen használata elektrolízisvárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat. A kiszabaduló elektrolit korrózió forrása és mérgező lehet. Bőr- és szemégést okozhat; lenyelve is káros.

A sérülésveszély csökkentése érdekében:

- Az akkumulátort nem szabad felmelegíteni, felhívni, kilyukasztani, megsemmisíteni vagy tűzbe dobni;

- Ne érintse fémtárgyakkal a készülékben lévő akkumulátorkapcsokat. Ezek az alkatrészek felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak;

- Az akkumulátor szivárgása esetén kerülje a szivárgó elektrolit bőrrel vagy ruházattal való érintkezését. Ha az akkumulátor elektrolitja bőrrel vagy ruházattal érintkezik, azonnal öblítse le a területet vízzel.

- Csak a termékhez mellékelt, vagy az akkumulátor típusának megfelelő töltővel töltsse fel.

A felhasznált beépített akkumulátor kémiai összetétele: Lítium-ion

MŰSZAKI ADATOK:
TELJESÍTMÉNY: 5W
BEMENET USB 5V, 2A
AKKUMULÁTOR: 3,7V 2200mAh; akkumulátor: lítium-ion

Gondoskodik a környezetről. Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2015. szeptember 11-i törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk Önt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő kezeléséről:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékkal együtt elhelyezni - ezt "áthúzott kuka" formájában történő jelölés igazolja, elrendelve az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.
2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és összetevőket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve komoly veszélyt jelenthetnek az emberek és az élő szervezetek egészségére és életére. Ezek számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, károsíthatják a vesét, a májat és a szívet, valamint bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és a reprodukív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termő növények és a belőlük származó termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi hatásokat eredményezheti.
3. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát csak az erre felhatalmazott gyűjtőhelyeken szabad leadni, amelyek listáját az egyes települések honlapja tartalmazza.
4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékcsökkentésben és újrahasználatához és hasznosításához, beleértve az újrafeldolgozást is, való hozzájárulásban. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelési rendszerében is kulcsszerepet játszik, mivel közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, és kiküszöbölhetők azok a nemkívánatos társadalmi szokások, amelyek a hulladékkészülékek nem erre a célra szolgáló helyeken való elhelyezését eredményezik.

Továbbá, Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaszolgáltatása a leadás helyén. A forgalmazó, ha háztartásoknak szánt készüléket ad át a vásárlónak, köteles a háztartásoktól származó használt készülékeket a készülék átadásának helyén térítésmentesen visszavenni, feltéve, hogy a használt készülék ugyanolyan típusú és ugyanolyan funkciót lát el, mint a szállított készülék.

A kartoncsomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásuknak megfelelően a települési hulladék elkönyvelt gyűjtésére szolgáló megfelelő konténerekbe kell elhelyezni. Ha a készülékben akkumulátorok vannak, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékgyűjtő edénybe!!!

Szerviz Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni vagy reklamációt kíván benyújtani, kérjük, hogy forduljon közvetlenül a nyugtát kiállító kereskedőhöz.



Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

1. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în mod neconform cu destinația sa sau de manipularea necorespunzătoare.
2. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop incompatibil cu destinația sa.
3. Aparatul trebuie să fie conectat la o priză USB cu o tensiune de 5V/2A.
4. Aveți grijă deosebită atunci când utilizați dispozitivul când sunt copii în preajmă. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul nu permiteți copiilor sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu dispozitivul să îl utilizeze.
5. **AVERTISMENT:** Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, dacă acest lucru se face sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului și sunt conștienți de

pericolele asociate utilizării acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea echipamentului nu ar trebui să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani. a aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.

6. AVERTIZARE: NU PORNIȚI VENTILATORUL FĂRĂ CAPACELE DIN FAȚĂ ȘI DIN SPATE.

7. AVERTISMENT: Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a scoate capacul.

8. AVERTISMENT: nu lăsați unitatea pornită nesupraveheată.

9. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a aparatului, poate duce la răniri cum ar fi tăieturi sau abraziuni.

10. AVERTISMENT: Nu introduceți degetele sau orice alt obiect în grilele aparatului.

11. Nu scufundați cablul, fișa sau întregul aparat în apă sau în orice alt lichid. Nu expuneți aparatul la condițiile meteorologice (ploaie, soare etc.) și nu îl utilizați în condiții de umiditate (băi, rulote umede).

12. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă acesta a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corect.

Trimiteti un aparat deteriorat la un centru de service competent pentru inspecție sau reparații. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către centre de service autorizate.

13. Așezați aparatul pe o suprafață rece, stabilă, plană, departe de aparatele de gătit fierbinți, cum ar fi un aragaz electric, un arzător cu gaz etc..

14. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

15 Nu permiteți ca partea motorului aparatului să se ude.

16. Poziționați ventilatorul departe de perdele sau alte obiecte care pot fi atrase de ventilatorul în funcțiune.

17. Nu introduceți niciun obiect în capacul ventilatorului, altfel acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea aparatului.

18. Nu acoperiți orificiul de evacuare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de pornire. Utilizați numai cablul de încărcare USB furnizat (conector A și fișă tip C).

ÎNCĂRCARE:

1. Înainte de încărcare, verificați și asigurați-vă că sursa de alimentare este compatibilă cu dispozitivul.

2. Scoateți cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul și conectați-l la o priză USB de tip C.

3. În timpul încărcării, indicatorul LED clipește în verde, iar afișajul indică % încărcare. Indicatorul LED se aprinde continuu în verde atunci când bateria este complet încărcată.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

1. Ieșire aer

2. Buton pornire/oprire și viteză ventilator

3. Afișaj LED

4. Carcasă

5. Priză USB tip C
6. Conector USB (conector A și mufă tip C)

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI:

1. Apăsăți butonul on/off o dată pentru a porni dispozitivul și pentru a seta o viteză redusă a fluxului de aer. Pentru o viteză medie a fluxului de aer apăsați butonul on/off a doua oară. Pentru un debit de aer cu viteză mare, apăsați butonul on/off a treia oară. Pentru a opri aparatul, apăsați butonul on/off a patra oară.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Produsul nu trebuie spălat cu apă, doar suprafața poate fi ștersă cu o cârpă moale, umedă.
2. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie ambalat și depozitat într-un loc răcoros și uscat.
3. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat în mod regulat pentru a preveni descărcarea bateriei.

Aceste precauții se aplică produselor care utilizează baterii reîncărcabile încorporate.

Utilizarea incorectă a bateriei poate cauza scurgeri de electrolit, supraîncălzire sau explozie. Electrolitul eliberat este o sursă de coroziune și poate fi toxic. Acesta poate provoca arsuri ale pielii și ochilor; de asemenea, este nociv dacă este înghițit.

Pentru a reduce riscul de rănire:

- Bateria nu trebuie încălzită, deschisă, perforată, distrusă sau aruncată în foc;
- Nu atingeți bornele bateriei din dispozitiv cu obiecte metalice. Aceste componente se pot încălzi și pot provoca arsuri;
- În cazul scurgerii bateriei, evitați contactul electrolitului care se scurge cu pielea sau hainele. Dacă electrolitul bateriei intră în contact cu pielea sau hainele, spălați imediat zona cu apă.
- Încărcați numai utilizând încărcătorul furnizat cu produsul sau unul adecvat pentru tipul de baterie.

Compoziția chimică a bateriei încorporate utilizate: Litiu-ion

DATE TEHNICE:

PUTERE: 5W

INTRARE ALIMENTARE USB 5V, 2A

BATERIE: 3.7V 2200mAh; baterie: litiu-ion

Preocupat de mediu. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, dorim să vă informăm cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri - acest lucru este confirmat prin marcarea sub forma unui "coș de gunoi barat", ordonând colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.
2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, atunci când sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața oamenilor și a organismelor vii. Acestea pot duce la numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot, de asemenea, să afecteze rinichii, ficatul și inima și să provoace boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, efecte negative asupra sistemelor respirator și reproducător și pot duce la leziuni canceroase. Consumul de plante care cresc pe soluri contaminate și de produse derivate din acestea poate duce la efectele asupra sănătății menționate mai sus.
3. Deșeurile de echipamente electrice și electronice ar trebui predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă ar trebui să fie inclusă pe site-ul internet al fiecărei municipalități.
4. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, deșeurilor de echipamente. De asemenea, gospodăria joacă un rol-cheie în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice datorită posibilității de livrare directă la punctele de colectare autorizate și eliminării obiceiurilor sociale nedorite care duc la abandonarea deșeurilor de echipamente în locuri care nu sunt destinate acestor scopuri.

În plus, Returnarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la locul de livrare. Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit echipamentele uzate de la gospodăria la locul de livrare a echipamentelor respective, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Ambalajele de carton și sacii de polietilenă (PE) trebuie să fie plasate în containerele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. În cazul în care aparatul conține baterii, acestea trebuie îndepărtate și eliminate separat la un centru de colectare și depozitare.

Nu aruncați aparatul în containerul pentru deșeuri municipale!!!

Service Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să faceți o reclamație, vă rugăm să contactați direct distribuitorul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Před použitím spotřebiče si přečtete návod k obsluze a dodržujte pokyny v něm uvedené. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním spotřebiče v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou manipulací.
2. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou slučitelné s jeho určením.
3. Přístroj musí být připojen k zásuvce USB s napětím 5V/2A.
4. Při používání přístroje v přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou se zařízením obeznámeny, aby jej používaly.
5. **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud tak činí pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou tyto činnosti prováděny pod dohledem.
6. **UPOZORNĚNÍ: NEZAPÍNEJTE VENTILÁTOR BEZ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO KRYTU.**
7. **VAROVÁNÍ:** Před sejmutím krytu se ujistěte, že je ventilátor odpojen od zdroje napájení.
8. **VAROVÁNÍ:** nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
9. **VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání spotřebiče, může mít za následek poranění, například pořezání nebo odřeny.
10. **VAROVÁNÍ:** do mřížek spotřebiče nevkládejte prsty ani jiné předměty.
11. Neponořujte kabel, zástrčku ani celý přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (děšť, slunce apod.) a nepoužívejte jej ve vlhkých podmínkách (koupelny, vlhké obytné vozy).
12. Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud byl přístroj upuštěn nebo jinak poškozen nebo nefunguje správně. Poškozený spotřebič odevzdejte do příslušného servisního střediska ke kontrole nebo opravě. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
13. Spotřebič umístěte na chladný stabilní, rovný povrch, mimo dosah horkých varných spotřebičů, jako je elektrický sporák, plynový hořák apod.
14. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.

15 Nedovolte, aby se motorová část spotřebiče namočila.

16. Ventilátor umístěte mimo dosah záclon nebo jiných předmětů, které by mohly být vtaženy běžícím ventilátorem.

17. Do krytu ventilátoru nevkládejte žádné předměty, jinak může dojít ke zranění osob nebo poškození přístroje.

18. Nezakrývejte výstupní otvor.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před uvedením do provozu musí být baterie plně nabitá. Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB (konektor A a zástrčka typu C).

NABÍJENÍ:

1. Před nabíjením zkontrolujte a ujistěte se, že je zdroj napájení kompatibilní se zařízením.
2. Odpojte napájecí kabel dodaný se zařízením a zapojte jej do zásuvky USB typu C.
3. Během nabíjení bliká indikátor LED zeleně a na displeji se zobrazuje % nabití. Když je baterie plně nabitá, indikátor LED svítí nepřetržitě zeleně.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Výstup vzduchu
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí a rychlosti ventilátoru
3. LED displej
4. Kryt
5. Zásuvka USB typu C
6. Konektor USB (konektor A a zástrčka typu C)

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ:

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí jednou zapnete zařízení a nastavte nízkou rychlost proudění vzduchu. Pro střední rychlost proudění vzduchu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí podruhé. Pro vysokou rychlost proudění vzduchu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí potřetí. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí počtvrté.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Výrobek by se neměl mýt vodou, pouze povrch lze otřít měkkým vlhkým hadříkem.
2. Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, měl by být zabalen a uložen na chladném a suchém místě.
3. Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, měl by se pravidelně nabíjet, aby se zabránilo vybití baterie.

Tato opatření platí pro výrobky, které používají vestavěné dobíjecí baterie.

Nesprávné používání baterie může způsobit únik elektrolytu, přehřátí nebo výbuch. Unikající elektrolyt je zdrojem koroze a může být toxický. Může způsobit popáleniny kůže a očí; škodlivý je i při požití.

Chcete-li snížit riziko zranění:

- Baterie by se neměla zahřívát, otevírat, propichovat, ničit ani vhadzovat do ohně;
- Nedotýkejte se kovovými předměty vývodů baterie v zařízení. Tyto součásti se mohou zahřát a způsobit popáleniny;
- V případě vytečení baterie zabraňte kontaktu vytékajícího elektrolytu s pokožkou nebo oděvem. Pokud se elektrolyt z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem, okamžitě místo opláchněte vodou.
- Nabíjejte pouze pomocí nabíječky dodané s výrobkem nebo nabíječky vhodné pro daný typ baterie.

Chemické složení použitého vestavěného akumulátoru: Lithium-iontový

TECHNICKÉ ÚDAJE:

VÝKON: 5W

VSTUPNÍ NAPÁJENÍ USB 5V, 2A

BATERIE: 3,7 V 2200 mAh; baterie: lithium-iontová

Dbá na životní prostředí. Informace o odpadních elektrických a elektronických zařízeních V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních bychom vás rádi informovali o správném nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními:

1. Je zakázáno odkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s ostatním odpadem - toto je potvrzeno označením v podobě "přeskrtnuté popelnice", která nařizuje tříděný sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které mohou při úniku do životního prostředí vážně ohrozit zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k četným zdravotním problémům, jako jsou poruchy zraku, sluchu a řeči, a mohou také poškodit ledviny, játra a srdce a způsobit kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivé účinky na dýchací a reprodukční systém a vést k rakovinovým změnám. Konzumace rostlin rostoucích na kontaminovaných půdách a produktů z nich získaných může mít za následek výše uvedené zdravotní účinky.

3. Odpadní elektrická a elektronická zařízení by se měla odevzdávat pouze na autorizovaných sběrných místech, jejichž seznam by měl být uveden na internetových stránkách každé obce.

4. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. Klíčovou roli hraje také v systému nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními díky možnosti přímého předání na autorizovaná sběrná místa a eliminaci nežádoucích společenských návyků vedoucích k odkládání odpadních zařízení na místech, která k tomu nejsou určena.

Kromě toho, Odevzdávání odpadních elektrických a elektronických zařízení v místě předání. Distributor je při dodávce zařízení určeného pro domácnosti odběrateli povinen bezplatně odebrat použité zařízení z domácnosti v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použité z zařízení stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) sáčky je třeba odkládat do příslušných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou u zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odděleně zlikvidovat ve sběrné a skladu.

Spotřebič nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!!!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo uplatnit reklamaci, obraťte se na prodejce, který vám vystavil doklad o koupi.



Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте содержащимся в ней указаниям. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием прибора не по назначению или неправильным обращением с ним.
2. Прибор предназначен только для бытового использования. Не используйте его для других целей, несовместимых с его назначением.
3. Устройство должно быть подключено к разъему USB с напряжением 5 В/2 А.
4. Соблюдайте особую осторожность при использовании устройства в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, использовать его.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об этом оборудовании, если это делается под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или если они получили инструкции по безопасному использованию оборудования и знают об опасностях, связанных с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и обслуживание оборудования не должны проводиться детьми, если им не исполнилось 8 лет. а

эти действия выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КРЫШЕК.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед снятием крышки убедитесь, что вентилятор отключен от источника питания.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не оставляйте включенный прибор без присмотра.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование прибора может привести к травмам, таким как порезы или ссадины.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вставляйте пальцы или другие предметы в решетки прибора.

11. Не погружайте кабель, вилку или весь прибор в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте прибор воздействию погодных условий (дождь, солнце и т.д.) и не используйте его в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, влажные дома на колесах).

12. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, если его уронили или повредили каким-либо другим способом, или если он не работает должным образом.

Верните поврежденный прибор в компетентный сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонтные работы могут выполняться только в авторизованных сервисных центрах.

13. Поместите прибор на прохладную ровную поверхность вдали от горячих кухонных приборов, таких как электроплита, газовая горелка и т. д.

14. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.

15 Не допускайте намокания моторной части прибора.

16. Располагайте вентилятор вдали от занавесок и других предметов, которые могут быть втянуты работающим вентилятором.

17. Не вставляйте никакие предметы в крышку вентилятора, иначе это может привести к травмам или повреждению прибора.

18. Не закрывайте выходное отверстие.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед запуском аккумулятор должен быть полностью заряжен. Используйте только входящий в комплект кабель USB для зарядки (разъем А и вилка типа С).

ЗАРЯДКА:

1. Перед зарядкой проверьте и убедитесь, что источник питания совместим с устройством.

2. Извлеките кабель питания из комплекта поставки устройства и подключите его к разъему USB типа С.

3. Во время зарядки светодиодный индикатор мигает зеленым цветом, а на дисплее отображается % заряда. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор непрерывно горит зеленым.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Выход воздуха

2. Кнопка включения/выключения и скорости вращения вентилятора

3. Светодиодный дисплей
4. Корпус
5. Гнездо USB типа C
6. Разъем USB (разъем А и штекер типа С)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Нажмите кнопку включения/выключения один раз, чтобы включить прибор и установить низкую скорость потока воздуха. Для средней скорости потока воздуха нажмите кнопку включения/выключения второй раз. Для высокой скорости потока воздуха нажмите кнопку включения/выключения в третий раз. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку включения/выключения в четвертый раз.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Изделие не следует мыть водой, можно только протереть поверхность мягкой влажной тканью.
2. Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, его следует упаковать и хранить в сухом и прохладном месте.
3. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, его следует регулярно заряжать, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора.

Эти меры предосторожности относятся к изделиям, в которых используются встроенные аккумуляторы. Неправильное использование аккумулятора может привести к утечке электролита, перегреву или взрыву. Вытекший электролит является источником коррозии и может быть токсичным. Он может вызвать ожоги кожи и глаз; он также опасен при проглатывании.

Чтобы снизить риск получения травмы:

- Батарею нельзя нагревать, открывать, прокалывать, разрушать или бросать в огонь;
- Не прикасайтесь к клеммам аккумулятора в устройстве металлическими предметами. Эти компоненты могут нагреться и вызвать ожоги;
- В случае протечки батареи избегайте попадания вытекающего электролита на кожу или одежду. Если электролит батареи попал на кожу или одежду, немедленно промойте это место водой.
- Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, поставляемого вместе с изделием, или устройства, подходящего для данного типа аккумулятора.

Химический состав используемого встроенного аккумулятора: литий-ионный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОЩНОСТЬ: 5 Вт

ВХОД ПИТАНИЯ USB 5V, 2A

БАТАРЕЯ: 3,7 В 2200 мАч; батарея: литий-ионная



Забота об окружающей среде. Информация об отходах электрического и электронного оборудования В соответствии со статьей 13(1) и (2) Закона об отходах электрического и электронного оборудования от 11 сентября 2015 года мы хотели бы проинформировать вас о надлежащем обращении с отходами электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается размещать отходы электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами - это подтверждается маркировкой в виде "перечеркнутой урны", предписывающей селективный сбор данного вида отходов.

2. Электрическое и электронное оборудование может содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека и живых организмов. Они могут привести к многочисленным проблемам со здоровьем, таким как нарушения зрения, слуха и речи, а также повредить почки, печень, сердце и вызвать кожные заболевания. Вредные вещества также могут оказывать негативное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к раковым заболеваниям. Употребление в пищу растений, растущих на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может привести к вышеупомянутым последствиям для здоровья.

3. Отходы электрического и электронного оборудования следует сдавать только в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на веб-сайте каждого муниципалитета.

4. Домашнее хозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, включая переработку, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе управления отходами электрического и электронного оборудования благодаря возможности прямой доставки в уполномоченные пункты сбора и устранению нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отработанного оборудования в местах, не предназначенных для этих целей.

Кроме того Возвращайте отработанное электрическое и электронное оборудование по месту поставки. Дистрибьютор, поставляя покупателю оборудование, предназначенное для домашних хозяйств, обязан бесплатно принимать отработанное оборудование от домашних хозяйств в месте поставки этого оборудования, при условии, что использованное оборудование того же типа и выполняет те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонную упаковку и полиэтиленовые (ПЭ) пакеты следует помещать в соответствующие контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в соответствии с их описанием. Если в приборе имеются батареи, их необходимо извлечь и утилизировать отдельно в пункте сбора и хранения.

Не выбрасывайте прибор в контейнер для бытовых отходов!!!



Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από χρήση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό της ή από ακατάλληλο χειρισμό.
2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ασυμβίβαστο με την προβλεπόμενη χρήση της.
3. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα USB με τάση 5V/2A.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκονται κοντά παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εφόσον αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών α
οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΪΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΪΣΩ ΚΆΛΥΜΜΑ.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη μονάδα ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη.
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, όπως κοψίματα ή εκδορές.
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εισάγετε τα δάχτυλα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στις σχάρες της συσκευής.
11. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε

άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα).

12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά.

Επιστρέψτε μια κατεστραμμένη συσκευή σε ένα αρμόδιο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

13. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια δροσερή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από καυτές συσκευές μαγειρέματος, όπως ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρα αερίου κ.λπ.

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

15. Μην αφήνετε το μέρος του κινητήρα της συσκευής να βραχεί.

16. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μακριά από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον ανεμιστήρα που λειτουργεί.

17. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στο κάλυμμα του ανεμιστήρα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στη συσκευή.

18. Μην καλύπτετε το άνοιγμα της πρίζας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη πριν από την έναρξη λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB (υποδοχή A και βύσμα τύπου C).

ΦΟΡΤΙΣΗ:

1. Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή.

2. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή και συνδέστε το σε μια πρίζα USB τύπου C.

3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και στην οθόνη εμφανίζεται το % φόρτισης. Η ένδειξη LED ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Έξοδος αέρα
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ταχύτητας ανεμιστήρα
3. Οθόνη LED
4. Περιβλήμα
5. Υποδοχή USB τύπου C
6. Υποδοχή USB (υποδοχή A και βύσμα τύπου C)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Πατήστε το κουμπί on/off μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ρυθμίσετε μια χαμηλή ταχύτητα ροής αέρα. Για μεσαία ταχύτητα ροής αέρα πατήστε το κουμπί on/off μια δεύτερη φορά. Για υψηλή ταχύτητα ροής αέρα πατήστε το κουμπί on/off μια τρίτη φορά. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί on/off μια τέταρτη φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται με νερό, μόνο η επιφάνεια μπορεί να σκουπιστεί με ένα μαλακό, υγρό πανί.
2. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να συσκευάζεται και να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
3. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φορτίζεται τακτικά για να αποτραπεί η αποφόρτιση της μπαταρίας.

Αυτές οι προφυλάξεις ισχύουν για προϊόντα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρολύτη, υπερθέρμανση ή έκρηξη. Ο ηλεκτρολύτης που

απελευθερώνεται αποτελεί πηγή διάβρωσης και μπορεί να είναι τοξικός. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια- είναι επίσης επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Η μπαταρία δεν πρέπει να θερμαίνεται, να ανοίγεται, να τρυπάται, να καταστρέφεται ή να ρίχνεται σε φωτιά,
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας στη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα,
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του ηλεκτρολύτη που διαρρέει με το δέρμα ή τα ρούχα. Εάν ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό.
- Φορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται με το προϊόν ή με έναν φορτιστή κατάλληλο για τον τύπο της μπαταρίας.

Η χημική σύνθεση της ενσωματωμένης μπαταρίας που χρησιμοποιείται: Ιόντων λιθίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΙΣΧΥΣ: 5W

ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ USB 5V, 2A

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 3.7V 2200mAh- μπαταρία: ιόντων λιθίου

Ανησυχείτε για το περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορθό χειρισμό των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μαζί με άλλα απόβλητα - αυτό επιβεβαιώνεται με σήμανση υπό μορφή "διαγραμμένου κάδου", που διατάσσει την επιλεκτική συλλογή αυτού του είδους των αποβλήτων.

2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, όταν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να οδηγήσουν σε πολυάριθμα προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής και της ομιλίας, ενώ μπορούν επίσης να βλάψουν τα νεφρά, το σκύτι και την καρδιά και να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορεί επίσης να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινικές αλλοιώσεις. Η κατανάλωση φυτών που αναπτύσσονται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις προαναφερθείσες επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των αποβλήτων εξοπλισμού. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσης σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνηθειών που έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη αποβλήτων εξοπλισμού σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοιους σκοπούς.

Επιπλέον, Επιστρέψτε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, όταν προμηθεύει εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά σε αγοράστή, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό από τα νοικοκυριά στον τόπο παράδοσης του εν λόγω εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοθέντα εξοπλισμό.

Οι χάρτινες συσκευασίες και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη συσκευή, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να απορριφθούν χωριστά σε μια εγκατάσταση συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τη συσκευή στον κάδο αστικών απορριμμάτων!!!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να προβείτε σε μια αίτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο που εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORWAARDEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de aanwijzingen op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat dat niet overeenstemt met het bedoelde gebruik of door onjuist gebruik.

2. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat

niet voor andere doeleinden die onverenigbaar zijn met het beoogde gebruik.

3. Het apparaat moet worden aangesloten op een USB-aansluiting met een spanning van 5V/2A.

4. Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat, het niet gebruiken.

5. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, als dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die gepaard gaan met het gebruik ervan. Kinderen mogen niet met de uitrusting spelen. Reiniging en onderhoud van de apparatuur mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar. a deze activiteiten onder toezicht worden uitgevoerd.

6. WAARSCHUWING: ZET DE VENTILATOR NIET AAN ZONDER DE VOOR- EN ACHTERDEKSELS.

7. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ventilator is losgekoppeld van de voeding voordat u de kap verwijdert.

8. WAARSCHUWING: laat het apparaat niet zonder toezicht ingeschakeld.

9. WAARSCHUWING: onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot verwondingen zoals snijwonden of schaafwonden.

10. WAARSCHUWING: Steek geen vingers of andere voorwerpen in de roosters van het apparaat.

11. Dompel het snoer, de stekker of het hele apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon, enz.) en gebruik het niet in vochtige omstandigheden (badkamers, vochtige campers).

12. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of als het gevallen of op een andere manier beschadigd is of niet goed werkt.

Breng een beschadigd apparaat naar een bevoegd servicecentrum voor inspectie of reparatie. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicecentra.

13. Plaats het apparaat op een koele, stabiele en vlakke ondergrond, uit de buurt van hete kooktoestellen zoals een elektrische kookplaat, gasbrander, enz.

14. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.

15 Zorg dat de motor van het apparaat niet nat wordt.

16. Plaats de ventilator niet in de buurt van gordijnen of andere voorwerpen die door de draaiende ventilator kunnen worden aangetrokken.

17. Steek geen voorwerpen in de ventilatorkap, anders kan dit leiden tot persoonlijk

Ietsel of schade aan het apparaat.

18. Dek de uitlaatopening niet af.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

De batterij moet volledig opgeladen zijn voor ingebruikname. Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel (A-stekker en type C-stekker).

OPLADEN:

1. Controleer voor het opladen of de stroombron compatibel is met het apparaat.
2. Verwijder de voedingskabel die bij het apparaat is geleverd en steek deze in een USB type C aansluiting.
3. Tijdens het opladen knippert de LED-indicator groen en toont het scherm het % lading. De LED-indicator brandt continu groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

BESCHRIJVING APPARAAT

1. Luchtuitlaat
2. Aan/uit- en ventilatorsnelheidsknop
3. LED-display
4. Behuizing
5. USB type C aansluiting
6. USB-aansluiting (connector A en stekker type C)

GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

1. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen en een lage luchtstroomsnelheid in te stellen. Druk voor een gemiddelde luchtsnelheid een tweede keer op de aan/uit-knop. Voor een hoge luchtstroomsnelheid drukt u een derde keer op de aan/uit-knop. Druk een vierde keer op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

1. Het product mag niet worden afgewassen met water, alleen het oppervlak kan worden afgenomen met een zachte, vochtige doek.
2. Als het product langere tijd niet gebruikt wordt, moet het verpakt en koel en droog bewaard worden.
3. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet het regelmatig worden opgeladen om te voorkomen dat de batterij leegraakt.

Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor producten met ingebouwde oplaadbare batterijen.

Onjuist gebruik van de batterij kan lekkage van elektrolyt, oververhitting of een explosie veroorzaken. Vrijgekomen elektrolyt is een bron van corrosie en kan giftig zijn. Het kan brandwonden veroorzaken aan huid en ogen en is ook schadelijk bij inslikken.

Om het risico op ietsel te verminderen:

- De batterij niet verhitten, openen, doorboren, vernielen of in het vuur gooien;
- Raak de batterijpolen in het apparaat niet aan met metalen voorwerpen. Deze onderdelen kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken;
- Als de batterij lekt, vermijd dan contact van lekkende elektrolyt met huid of kleding. Als elektrolyt van de batterij in contact komt met huid of kleding, spoel het gebied dan onmiddellijk af met water.
- Laad de batterij alleen op met de bijgeleverde oplader of een oplader die geschikt is voor het type batterij.

De chemische samenstelling van de gebruikte ingebouwde batterij: Lithium-ion

TECHNISCHE GEGEVENS:

VERMOGEN: 5W

STROOMINGANG USB 5V, 2A

BATTERIJ: 3,7V 2200mAh; batterij: lithium-ion

Bezorgd om het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur In overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur willen wij u informeren over de juiste verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te plaatsen - dit wordt bevestigd door markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", waarbij de selectieve inzameling van dit soort afval wordt bevolen.
2. Elektrische en elektronische apparatuur kan gevaarlijke stoffen, mengsels en componenten bevatten die, wanneer ze vrijkomen in het milieu, een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot talrijke gezondheidsproblemen, zoals gezichts-, gehoor- en spraakstoornissen, en kunnen ook de nieren, de lever en het hart beschadigen en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook nadelige effecten hebben op het ademhalings- en voortplantingssysteem en leiden tot kankerletsels. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van de producten die daarvan zijn afgeleid, kan leiden tot de bovengenoemde gezondheidseffecten.
3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan een lijst moet worden opgenomen op de website van elke gemeente.
4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de nuttige toepassing, inclusief recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een sleutelrol in het beheersysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door de mogelijkheid van rechtstreekse afgifte aan erkende inzamelpunten en het wegnemen van ongewenste sociale gewoonten die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur wordt achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.

Bovendien Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inleveren op de plaats van levering. Een distributeur die voor huishoudens bestemde apparatuur levert aan een koper, is verplicht gebruikte apparatuur van huishoudens kosteloos terug te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten volgens hun beschrijving in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval worden geplaatst. Als er batterijen in het apparaat zitten, moeten deze worden verwijderd en apart worden afgevoerd naar een inzamelings- en opslagfaciliteit.

Goel het apparaat niet in de container voor gemeentelijk afval!!!

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de dealer die de aankoopbon heeft afgegeven.



Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila iz njih. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe aparata, ki ni v skladu z njegovim namenom, ali zaradi nepravilnega ravnanja z njim.
2. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, ki ni združljiv z njeno predvideno uporabo.
3. Naprava mora biti priključena na vtičnico USB z napetostjo 5 V/2 A.
4. Pri uporabi naprave v bližini otrok bodite še posebej previdni. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, da jo uporabljajo.
5. **OPOZORILO:** To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali poznavanja opreme, če to počnejo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njeno uporabo. Otroci se z opremo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati opreme, razen če so starejši od 8 let se te dejavnosti izvajajo pod nadzorom.
6. **OPOZORILO: VENTILATORJA NE VKLAPLJAJTE BREZ SPREDNJEGA IN ZADNJEGA POKROVA.**

7. OPOZORILO: Pred odstranitvijo pokrova se prepričajte, da je ventilator izključen iz napajanja.
8. OPOZORILO: vklopljene enote ne puščajte brez nadzora.
9. OPOZORILO: nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe, kot so ureznine ali odrgnine.
10. OPOZORILO: v rešetke naprave ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov.
11. Kabla, vtiča ali celotne enote ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.) in je ne uporabljajte v vlažnih prostorih (kopalnice, vlažni avtodomi).
12. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali če vam je padla, se kako drugače poškodovala ali ne deluje pravilno. Poškodovano napravo vrnite pristojnemu servisnemu centru, da jo pregleda ali popravi. Vsa popravila lahko opravljajo le pooblašteni servisni centri.
13. Napravo postavite na hladno, stabilno in ravno površino, stran od vročih kuhalnih naprav, kot so električni štedilnik, plinski gorilnik itd.
14. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
15. Ne dovolite, da bi se motorni del aparata zmočil.
16. Ventilator postavite stran od zaves ali drugih predmetov, ki bi jih delujoči ventilator lahko potegnil v notranjost.
17. V pokrov ventilatorja ne vstavljajte nobenih predmetov, sicer lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb naprave.
18. Ne pokrivajte odprtine za izhodno odprtino.

PRED PRVO UPORABO

Baterija mora biti pred zagonom popolnoma napolnjena. Uporabljajte samo priloženi polnilni kabel USB (prikluček A in vtič tipa C).

POLNENJE:

1. Pred polnjenjem preverite in zagotovite, da je vir napajanja združljiv z napravo.
2. Odstranite napajalni kabel, ki je priložen napravi, in ga priključite v vtičnico USB tipa C.
3. Med polnjenjem indikator LED utripa zeleno, na zaslonu pa je prikazan % napoljenosti. Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator LED neprekinjeno sveti zeleno.

OPIS NAPRAVE

1. Izhod za zrak
2. Gumb za vklop/izklop in hitrost ventilatorja
3. Prikazovalnik LED
4. Ohišje
5. Vtičnica USB tipa C
6. Prikluček USB (prikluček A in vtič tipa C)

UPORABA NAPRAVE:

1. Če želite vklopiti napravo in nastaviti nizko hitrost pretoka zraka, enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop. Za srednjo hitrost pretoka zraka pritisnite gumb za vklop/izklop še drugič. Za visoko hitrost pretoka zraka pritisnite gumb za vklop/izklop tretjič. Za izklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop še četrtič.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Izdelka ne smete prati z vodo, le površino lahko obrišete z mehko, vlažno krpo.
2. Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga je treba zapakirati in shraniti v hladnem in suhem prostoru.
3. Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga morate redno polniti, da se baterija ne izprazni.

Ti previdnostni ukrepi veljajo za izdelke, ki uporabljajo vgrajene akumulatorske baterije.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči uhajanje elektrolita, pregrevanje ali eksplozijo. Izpušeni elektrolit je vir korozije in je lahko strupen. Povzroči lahko opekline kože in oči; škodljiv je tudi ob zaužitju.

Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe:

- Baterije ne smete segrevati, odpirati, prebadati, uničevati ali metati v ogenj;
- Ne dotikajte se baterijskih priključkov v napravi s kovinskimi predmeti. Te komponente se lahko segrejejo in povzročijo opekline;
- V primeru puščanja baterije preprečite stik iztekajočega elektrolita s kožo ali oblačili. Če pride elektrolit iz baterije v stik s kožo ali oblačili, območje takoj sperite z vodo.
- Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen izdelku, ali polnilnikom, ki je primeren za vrsto baterije.

Kemična sestava uporabljene vgrajene baterije: litij-ionska

TEHNIČNI PODATKI:

MOČ: 5W

VHODNO NAPAJANJE USB 5V, 2A

BATERIJA: 3,7 V 2200 mAh; baterija: litij-ionska

Skrb za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi vas obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. To je potrjeno z oznako v obliki "prečrtanega zabojnika", ki odreja selektivno zbiranje tovrstnih odpadkov.

2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki lahko ob izpustu v okolje resno ogrozijo zdravje in življenje ljudi in živih organizmov. Povzročijo lahko številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, poškodujejo lahko tudi ledvice, jetra in srce ter povzročajo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko škodljivo vplivajo tudi na dihala in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, ki rastejo na onesnaženih tleh, in proizvodov, pridobljenih iz njih, lahko povzroči zgoraj navedene učinke na zdravje.

3. Odpadno električno in elektronsko opremo je treba oddajati le na pooblaščenih zbirnih mestih, katerih seznam je objavljen na spletni strani posamezne občine.

4. Gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Prav tako ima ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zaradi možnosti neposredne oddaje na pooblaščenih zbirnih točkah in odpravljanja nezaželenih družbenih navad, zaradi katerih se odpadna oprema pušča na mestih, ki za to niso namenjena.

Poleg tega Odpadno električno in elektronsko opremo oddajte na mestu oddaje. Distributer mora pri dobavi opreme, namenjene gospodinjstvu, kupcu brezplačno prevzeti odpadno opremo iz gospodinjstev na kraju dobave te opreme, če je rabljena oprema iste vrste in opravlja enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonsko embalažo in polietilenske (PE) vrečke je treba glede na njihov opis odlagati v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če so v napravi baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti v zbirnem in skladiščnem centru.

Naprave ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!!!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacijo, se obrnite na se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.



Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

1. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niissä annettuja ohjeita.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen muusta kuin käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käsittelystä.

2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä muuhun tarkoitukseen, joka ei ole yhteensopiva sen käyttötarkoituksen kanssa.

3. Laite on liitettävä USB-pistorasiaan, jonka jännite on 5V/2A.

4. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta lasten ollessa paikalla. Älä anna lasten leikkiä laitteella älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta, käyttää sitä.
5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, jos tämä tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteilla. Lapset eivät saa suorittaa laitteiden puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita.
- a nämä toimet suoritetaan valvonnan alaisena.
6. VAROITUS: ÄLÄ KYTKE PUHALLINTA PÄÄLLE ILMAN ETU- JA TAKASUOJUSTA.
7. VAROITUS: Varmista, että tuuletin on irrotettu virtalähteestä ennen kannen irrottamista.
8. VAROITUS: älä jätä laitetta päälle kytkettynä ilman valvontaa.
9. VAROITUS: Laitteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja tai hiertymiä.
10. VAROITUS: Älä työnnä sormia tai muita esineitä laitteen ritilöiden sisään.
11. Älä upota kaapelia, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.) tai käytä sitä kosteissa olosuhteissa (kylpyhuoneet, kosteat asuntoautot).
12. Älä käytä laitetta vaurioituneella virtajohdolla tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavoin tai jos se ei toimi kunnolla.
Palauta vaurioitunut laite asiantuntevaan huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi. Kaikki korjaukset saavat suorittaa vain valtuutetut huoltokeskukset.
13. Aseta laite viileälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle, pois kuumien keittolaitteiden, kuten sähkölieden, kaasupolttimen jne. läheisyydestä.
14. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.
15. Älä anna laitteen moottoriosan kastua.
16. Sijoita tuuletin etäälle verhoista tai muista esineistä, joita käynnissä oleva tuuletin voi vetää sisään.
17. Älä työnnä mitään esineitä tuulettimen suojuksen sisään, sillä muuten seurauksena voi olla henkilövahinko tai laitteen vaurioituminen.
18. Älä peitä pistorasia-aukkoa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Akku on ladattava täyteen ennen käyttöönottoa. Käytä vain mukana toimitettua USB-latauskaapelia (A-liitin ja C-tyyppin pistoke).

LATAUS:

1. Tarkista ja varmista ennen lataamista, että virtalähde on yhteensopiva laitteen kanssa.

2. Irrota laitteen mukana toimitettu virtajohto ja kytke se USB-tyypin C-pistorasiaan.
3. Latauksen aikana LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä ja näytössä näkyy latausprosentti. LED-ilmaisina palaa vihreänä jatkuvasti, kun akku on ladattu täyteen.

LAITTEEN KUVAUS

1. Ilman ulostulo
2. Päälle/pois- ja tuulettimen nopeuspainike
3. LED-näyttö
4. Kotelo
5. USB-tyypin C-liitäntä
6. USB-liitin (liitin A ja pistotyyppi C)

LAITTEEN KÄYTTÖ:

1. Paina on/off-painiketta kerran kytkeäksesi laitteen päälle ja asettaaksesi alhaisen ilmajäähdyksen. Keski- ja alhaisen ilmajäähdyksen välillä paina on/off-painiketta toisen kerran. Suurta ilmajäähdyksen nopeutta varten paina on/off-painiketta kolmannen kerran. Kytke laite pois päältä painamalla on/off-painiketta neljännen kerran.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Tuotetta ei saa pestä vedellä, ainoastaan pinta voidaan pyyhkiä pehmeällä, kostealla liinalla.
2. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, se on pakattava ja säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.
3. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava säännöllisesti, jotta akku ei pääse purkautumaan.

Nämä varoitusmerkit koskevat tuotteita, joissa käytetään sisäänrakennettuja ladattavia akkuja.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon, ylikuumenemisen tai räjähdyksen. Vapautunut elektrolyytti aiheuttaa korroosiota ja voi olla myrkyllistä. Se voi aiheuttaa iho- ja silmäpalovammoja; se on haitallista myös nieltynä.

Vähentääksesi loukkaantumisen riskiä:

- Akkua ei saa lämmitellä, avata, puhkaista, tuhota tai heittää tuleen;
- Älä kosketa laitteen akun napoja metalliesineillä. Nämä osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja;
- Jos akku vuotaa, vältä vuotojen elektrolyytti joutumista iholle tai vaatteisiin. Jos akun elektrolyytti joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtelee alue välittömästi vedellä.
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla tai akkutyypille sopivalla laturilla.

Käytetyn sisäänrakennetun akun kemiallinen koostumus: Litium-ioniakku

TEKNISET TIEDOT:

TEHO: 5W

VIRRANSYÖTTÖ USB 5V, 2A

AKKU: 3.7V 2200mAh; akku: litium-ioni akku

Huolestun ympäristöstä. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti haluamme tiedottaa sinua sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisesta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ei saa sijoitua muun jätteen joukkoon - tämä vahvistetaan merkinnällä "yiviiviraton roskiksen" muodossa, jossa määrätään tämän tyyppisen jätteen valikoidusta keräyksestä.
2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka ympäristöön joutuessaan voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten ja elävien organismien terveydelle ja elämälle. Ne voivat aiheuttaa useita terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitallisilla aineilla voi olla myös haitallisia vaikutuksia hengitys- ja lisääntymisjärjestelmiin ja ne voivat aiheuttaa syöpämuutoksia. Saastuneella maaperällä kasvavien kasvien ja niistä saatavien tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysvaikutuksia.
3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on luovutettava ainoastaan valtuutettuihin keräyspisteisiin, joista on luettelo kunkin kunnan verkkosivustolla.
4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli jätelaitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös kierrätyksen, edistämiseksi. Kotitalouksilla on myös keskeinen asema sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmissä, koska ne voivat toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja koska ne poistavat ei-toivotut sosiaaliset tottumukset, jotka johtavat laitteiden jättämiseen jätteenä paikoihin, joita ei ole tarkoitettu tällaiseen tarkoitukseen.

Lisäksi Palauta sähkö- ja elektroniikkaromu toimituspaikalle. Kun jakelija toimittaa kotitalouksille tarkoitettuja laitteita ostajalle, jakelijan on otettava kotitalouksilta peräisin olevat romulaitteet maksutta takaisin niiden toimituspaikassa edellyttäen, että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja toimivat samoilla toiminnoina kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyeeteenipussit (PE) on sijoitettava kuvauksensa mukaisesti asianmukaisiin astioihin yhdyskuntajätteen erillisjärjestystä varten. Jos laitteissa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointilaitoksessa.

Älä hävitä laitetta yhdyskuntajätteenä!!!

Huolto Jos haluat hankkia varaosia tai tehdä reklamaation, ota yhteyttä osoitteeseen ota yhteyttä suoraan kuitenkin antaneeseen jälleenmyyjään.



Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć do gniazda USB o napięciu 5V/2A.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. **OSTRZEŻENIE: NIE WŁĄCZAJ WENTYLATORA BEZ POKRYW PRZEDNICH I TYLNYCH.**
7. **OSTRZEŻENIE:** Przed usunięciem osłony upewnić się, czy wentylator jest odłączony od zasilania.
8. **OSTRZEŻENIE:** nie wolno pozostawić włączonego urządzenia bez nadzoru.
9. **OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia czy otarcia.
10. **OSTRZEŻENIE:** Zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w kratki w obudowie urządzenia.
11. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).

12. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe.

13. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..

14. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

15. Nie dopuść do zamoczenia części silnikowej urządzenia.

16. Ustaw wentylator z dala od zasłon lub innych przedmiotów, które mogą zostać wciągnięte przez pracujący wentylator.

17. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do pokrywy wentylatora, w przeciwnym razie może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

18. Nie zakrywaj otworu wylotowego.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed uruchomieniem akumulator musi być w pełni naładowany. Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu ładującego USB (złącze A i wtyczka typu C).

ŁADOWANIE:

1. Przed ładowaniem sprawdź i upewnij się, że źródło zasilanie jest zgodne z urządzeniem.
2. Wyjmij przewód zasilający dostarczony z urządzeniem i podłącz go do gniazda USB typu C.
3. W trakcie ładowania wskaźnik LED miga na zielono a wyświetlacz wskazuje % naładowania. Wskaźnik LED świeci się na zielono światłem ciągłym, gdy bateria zostanie naładowana do pełna.

OPIS URZĄDZENIA

1. Wylot powietrza
2. Przycisk włączania/wyłączania i prędkości wentylatora
3. Wyświetlacz LED
4. Obudowa
5. Gniazdo USB typu C
6. Złącze USB (złącze A i wtyczka typu C)

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA:

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania jeden raz, aby włączyć urządzenie i ustawić niską prędkość przepływu powietrza. Aby uzyskać średnią prędkość przepływu powietrza naciśnij drugi raz przycisk włączania/wyłączania. Aby uzyskać wysoki przepływ prędkości powietrza naciśnij trzeci raz przycisk włączania/wyłączania. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania czwarty raz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Produktu nie należy myć wodą, można jedynie przecierać jego powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
2. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go zapakować i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy regularnie go ładować, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są wbudowane baterie do ponownego ładowania.

Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozyj i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia;
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia;
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą.
- Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej z produktem, lub odpowiedniej do danego typu akumulatora.

Skład chemiczny zastosowanej wbudowanej baterii: litowo-jonowa

DANE TECHNICZNE:

MOC: 5W

WEJŚCIE ZASILANIA USB 5V, 2A

AKUMULATOR: 3,7V 2200mAh; bateria: litowo-jonowa

W trosce o środowisko. Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminacji niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni in esse contenute. Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso dell'apparecchio non conforme alla sua destinazione o da una manipolazione impropria.
2. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per altri scopi incompatibili con la sua destinazione d'uso.
3. L'apparecchio deve essere collegato a una presa USB con una tensione di 5V/2A.
4. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il dispositivo in presenza di

bambini. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo e non permettere ai bambini o a chiunque non abbia familiarità con il dispositivo di utilizzarlo.

5. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che ciò avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che siano state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli associati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchiatura non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni queste attività siano svolte sotto supervisione.

6. **ATTENZIONE:** NON ACCENDERE IL VENTILATORE SENZA I COPERCHI ANTERIORE E POSTERIORE.

7. **AVVERTENZA:** prima di rimuovere il coperchio, accertarsi che il ventilatore sia scollegato dall'alimentazione.

8. **AVVERTENZA:** non lasciare l'unità accesa senza sorveglianza.

9. **AVVERTENZA:** l'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni quali tagli o abrasioni.

10. **AVVERTENZA:** non inserire le dita o altri oggetti nelle griglie dell'apparecchio.

11. Non immergere il cavo, la spina o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi. Non esporre l'apparecchio alle intemperie (pioggia, sole, ecc.) e non utilizzarlo in condizioni di umidità (bagni, camper umidi).

12. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo di alimentazione danneggiato o se è caduto o è stato danneggiato in altro modo o non funziona correttamente.

Riportare l'apparecchio danneggiato a un centro di assistenza competente per l'ispezione o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere effettuate solo da centri di assistenza autorizzati.

13. Collocare l'apparecchio su una superficie fresca, stabile e piana, lontano da apparecchi di cottura caldi come fornelli elettrici, bruciatori a gas, ecc.

14. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.

15. Non lasciare che la parte motore dell'apparecchio si bagni.

16. Posizionare il ventilatore lontano da tende o altri oggetti che possono essere attirati dal ventilatore in funzione.

17. Non inserire oggetti nel coperchio del ventilatore, altrimenti si potrebbero verificare lesioni personali o danni all'apparecchio.

18. Non coprire l'apertura di uscita.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

La batteria deve essere completamente carica prima della messa in funzione. Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB in

dotazione (connettore A e spina di tipo C).

CARICA:

1. Prima della ricarica, verificare che la fonte di alimentazione sia compatibile con il dispositivo.
2. Rimuovere il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo e collegarlo a una presa USB di tipo C.
3. Durante la carica, l'indicatore LED lampeggia in verde e il display visualizza la percentuale di carica. L'indicatore LED si illumina continuamente di verde quando la batteria è completamente carica.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1. Uscita aria
2. Pulsante di accensione e spegnimento e velocità del ventilatore
3. Display a LED
4. Involucro
5. Presa USB di tipo C
6. Connettore USB (connettore A e spina di tipo C)

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:

1. Premere una volta il pulsante on/off per accendere il dispositivo e impostare una bassa velocità del flusso d'aria. Per una velocità media dell'aria, premere una seconda volta il pulsante di accensione/spegnimento. Per un flusso d'aria ad alta velocità, premere il pulsante on/off una terza volta. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante di accensione/spegnimento una quarta volta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Il prodotto non deve essere lavato con acqua, ma solo pulito con un panno morbido e umido.
2. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, deve essere imballato e conservato in un luogo fresco e asciutto.
3. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, deve essere caricato regolarmente per evitare che la batteria si scarichi.

Queste precauzioni si applicano ai prodotti che utilizzano batterie ricaricabili integrate.

L'uso non corretto della batteria può causare perdite di elettrolito, surriscaldamento o esplosione. L'elettrolito rilasciato è fonte di corrosione e può essere tossico. Può causare ustioni alla pelle e agli occhi; è inoltre nocivo se ingerito.

Per ridurre il rischio di lesioni:

- La batteria non deve essere riscaldata, aperta, forata, distrutta o gettata nel fuoco;
- Non toccare i terminali della batteria nel dispositivo con oggetti metallici. Questi componenti possono surriscaldarsi e causare ustioni;
- In caso di perdita della batteria, evitare il contatto dell'elettrolito fuoriuscito con la pelle o gli indumenti. Se l'elettrolito della batteria viene a contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente l'area con acqua.
- Caricare solo con il caricabatterie fornito con il prodotto o con uno adatto al tipo di batteria.

Composizione chimica della batteria incorporata utilizzata: Ioni di litio

DATI TECNICI:

POTENZA: 5W

INGRESSO ALIMENTAZIONE USB 5V, 2A

BATTERIA: 3,7V 2200mAh; batteria: ioni di litio



Preoccupato per l'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, desideriamo informarvi sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato collocare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura sotto forma di "bidone barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono rappresentare una seria minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi problemi di salute, come disturbi alla vista, all'udito e al linguaggio, oltre a danneggiare i reni, il fegato e il cuore e a causare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere effetti negativi sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a lesioni cancerogene. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può provocare i suddetti effetti sulla salute.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere consegnati solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco è disponibile sul sito web di ciascun Comune.

4. La famiglia svolge un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di apparecchiature. Svolge inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità di consegnare direttamente ai punti di raccolta autorizzati e di eliminare le abitudini sociali indesiderate che portano a lasciare i rifiuti di apparecchiature in luoghi non destinati a tale scopo.

Inoltre, Restituire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel luogo di consegna. Un distributore, quando fornisce apparecchiature destinate ai nuclei familiari a un acquirente, è obbligato a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate dai nuclei familiari nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e svolgano le stesse funzioni di quelle fornite.

Gli imballaggi di cartone e i sacchetti di polietilene (PE) devono essere collocati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in base alla loro descrizione. Se l'apparecchio è dotato di batterie, queste devono essere rimosse e smaltite separatamente in un centro di raccolta e stoccaggio.

Non smaltire l'apparecchio nel contenitore dei rifiuti urbani!!!

Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare un reclamo, si prega di contattare direttamente il rivenditore che ha emesso lo scontrino.

Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller av felaktig hantering.
2. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för något annat ändamål som inte är förenligt med dess avsedda användning.
3. Enheten måste anslutas till ett USB-uttag med en spänning på 5V/2A.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten när barn är i närheten. Låt inte barn leka med enheten. Låt inte barn eller personer som inte är bekanta med enheten använda den.
5. **VARNING:** Denna utrustning får användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av eller kunskap om utrustningen, om detta sker under överinseende av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av utrustningen och är medvetna om de faror som är förknippade med dess användning. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen får inte utföras av barn om de inte är över 8 år gamla. a dessa aktiviteter utförs under uppsikt.
6. **VARNING:** SÄTT INTE PÅ FLÄKTEN UTAN ATT HA FRÄMRE OCH BAKRE KÅPORA PÅ.
7. **VARNING:** Kontrollera att fläkten är fränkopplad från strömförsörjningen innan du tar bort kåpan.
8. **VARNING:** Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.
9. **VARNING:** Felaktig användning av apparaten kan leda till skador som skärsår eller skrubbsår.

10. VARNING: Stick inte in fingrarna eller något annat föremål i apparatens galler.
11. Sänk inte ned kabeln, kontakten eller hela enheten i vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte enheten för väderförhållanden (regn, sol etc.) och använd den inte i fuktiga miljöer (badrum, fuktiga husbilar).
12. Använd inte apparaten med skadad nätsladd eller om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller inte fungerar som den ska.
Lämna in en skadad apparat till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade servicecenter.
13. Placera apparaten på en sval, stabil och plan yta, på avstånd från heta matlagningsapparater som elspis, gasbrännare etc.
14. Använd inte apparaten i närheten av lättantändliga material.
15. Låt inte motordelen av apparaten bli våt.
16. Placera fläkten på avstånd från gardiner eller andra föremål som kan dras in av den löpande fläkten.
17. För inte in några föremål i flätkåpan, annars kan det leda till personskador eller skador på apparaten.
18. Täck inte över utloppsöppningen.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Batteriet måste vara fulladdat före idrifttagning. Använd endast den medföljande USB-laddningskabeln (A-kontakt och typ C-kontakt).

LADDNING:

1. Före laddning ska du kontrollera att strömkällan är kompatibel med enheten.
2. Ta ut strömkabeln som medföljer enheten och anslut den till ett USB typ C-uttag.
3. Under laddningen blinkar LED-indikatorn grönt och i displayen visas % laddning. LED-indikatorn lyser grönt kontinuerligt när batteriet är fulladdat.

BESKRIVNING AV ENHETEN

1. Luftutlopp
2. Knapp för på/av och fläkthastighet
3. LED-display
4. Hölje
5. USB typ C-uttag
6. USB-kontakt (kontakt A och kontakt typ C)

ANVÄNDNING AV ENHETEN:

1. Tryck en gång på on/off-knappen för att sätta på enheten och ställa in låg luftflödes hastighet. För medelhög lufthastighet, tryck på on/off-knappen en andra gång. För hög lufthastighet trycker du på on/off-knappen en tredje gång. För att stänga av enheten, tryck på on/off-knappen en fjärde gång.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Produkten ska inte tvättas med vatten, utan endast ytan kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
2. Om produkten inte ska användas under en längre tid bör den förpackas och förvaras på en sval och torr plats.
3. Om produkten inte ska användas under en längre tid bör den laddas regelbundet för att förhindra att batteriet laddas ur.

Dessa försiktighetsåtgärder gäller för produkter som använder inbyggda uppladdningsbara batterier.

Felaktig användning av batteriet kan orsaka elektrolytläckage, överhettning eller explosion. Läckande elektrolyt är en källa till korrosion och kan vara giftig. Den kan orsaka brännskador på hud och ögon och är även skadlig vid förtäring.

Фör att minska risken för skador:

- Batteriet får inte värmas upp, öppnas, punkteras, förstöras eller kastas i eld;
- Vidrör inte batteripolerna i enheten med metallföremål. Dessa komponenter kan bli heta och orsaka brännskador;
- Vid batteriläckage ska du undvika att läckande elektrolyt kommer i kontakt med hud eller kläder. Om batterielekrolyt kommer i kontakt med hud eller kläder ska du omedelbart spola området med vatten.
- Ladda endast med den laddare som medföljer produkten eller med en laddare som är lämplig för batteritypen.

Den kemiska sammansättningen av det inbyggda batteriet som används: Litiumjon

TEKNISKA DATA:

EFFEKT: 5W

STRÖMINGÅNG USB 5V, 2A

BATTERI: 3,7V 2200mAh; batteri: litiumjon

Bekymrad för miljön. Information om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter vill vi informera dig om korrekt hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att placera elektriskt och elektroniskt avfall tillsammans med annat avfall - detta bekräftas genom märkning i form av en "överkorsad soptunna", som beställer den selektiva insamlingen av denna typ av avfall.
2. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, när de släpps ut i miljön, kan utgöra ett allvarligt hot mot människors och levande organismers hälsa och liv. De kan leda till många hälsoproblem, t.ex. syn-, hörsel- och talstörningar, och kan även skada njurar, lever och hjärta samt orsaka hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha negativa effekter på andningsorganen och fortplantningssystemet och leda till cancerskador. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och av produkter som framställts av dessa kan leda till ovan nämnda hälsoeffekter.
3. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får endast lämnas till auktoriserade samlingsställen, vars förteckning ska finnas på varje kommuns webbplats.
4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive materialåtervinning, av uttjänt utrustning. Det spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, eftersom det är möjligt att lämna avfallet direkt till godkända samlingsställen och eliminera oönskade sociala vanor som innebär att avfallet lämnas på platser som inte är avsedda för detta ändamål.

Dessutom skall Återlämna avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. En distributör som levererar utrustning avsedd för hushåll till en köpare är skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänt utrustning från hushållen på den plats där utrustningen levererades, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har samma funktioner som den levererade utrustningen.

Kartongförpackningar och påsar av polyeten (PE) ska läggas i lämpliga behållare för separat insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten måste de tas ur och lämnas in separat till en samlings- och förvaringsanläggning.

Apparaten får inte kastas i den kommunala avfallsbehållaren!!!

Service Om du vill köpa reservdelar eller göra en reklamation, vänligen kontakta direkt den återförsäljare som utfärdat kvittot.

Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

1. Прочетете инструкциите за експлоатация преди да използвате уреда и спазвайте съдържанието i в тях указания. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда не по предназначение или от неправилно боравене с него.
2. Уредът е предназначен само за домашна употреба. Не го използвайте за никакви други цели, несъвместими с предназначението му.
3. Устройството трябва да бъде свързано към USB гнездо с напрежение 5V/2A.
4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството, когато наоколо има деца. Не позволявайте на деца да си играят с устройството не позволявайте

на деца или на лица, които не са запознати с устройството, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица без опит или познания за устройството, ако това се извършва под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако са им дадени инструкции за безопасно използване на устройството и са запознати с опасностите, свързани с използването му. Децата не трябва да играят с оборудването. Почистването и поддръжката на оборудването не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години тези дейности се извършват под наблюдение.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАВАЙТЕ ВЕНТИЛАТОРА БЕЗ ПРЕДНИЯ И ЗАДНИЯ КАПАК.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че вентилаторът е изключен от електрическото захранване, преди да свалите капака.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не оставяйте включеното устройство без надзор.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на уреда, може да доведе до наранявания като порязвания или ожулвания.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вкарвайте пръсти или други предмети в решетките на уреда.

11. Не потапяйте кабела, щепсела или целия уред във вода или каквато и да е друга течност. Не излагайте уреда на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.) и не го използвайте във влажни условия (бани, влажни автокъщи).

12. Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или ако той е бил изпуснат или повреден по друг начин или не работи правилно.

Върнете повредения уред в компетентен сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

13. Поставете уреда върху хладна, стабилна и равна повърхност, далеч от горещи готварски уреди, като например електрическа печка, газова горелка и др.

14. Не използвайте уреда в близост до запалими материали.

15. Не позволявайте на моторната част на уреда да се намокри.

16. Разположете вентилатора далеч от завеси или други предмети, които могат да бъдат завлечени от работещия вентилатор.

17. Не вкарвайте никакви предмети в капака на вентилатора, в противен случай това може да доведе до нараняване на хора или повреда на уреда.

18. Не покривайте отвора на изхода.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Батерията трябва да е напълно заредена преди пускане в експлоатация. Използвайте само доставения USB кабел за

зарезждане (конектор А и щепсел тип С).

ЗАРЕЖДАНЕ:

1. Преди зареждане проверете и се уверете, че източникът на захранване е съвместим с устройството.
2. Извадете захранващия кабел, доставен с устройството, и го включете в USB гнездо тип С.
3. По време на зареждането светодиодният индикатор мига в зелено, а на дисплея се показва % заряд. Когато батерията е напълно заредена, светодиодният индикатор светва непрекъснато в зелено.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Изход за въздух
2. Бутон за включване/изключване и скорост на вентилатора
3. LED дисплей
4. Корпус
5. USB гнездо тип С
6. USB съединител (съединител А и щепсел тип С)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

1. Натиснете веднъж бутона за включване/изключване, за да включите устройството и да зададете ниска скорост на въздушния поток. За средна скорост на въздушния поток натиснете бутона за включване/изключване втори път. За висока скорост на въздушния поток натиснете бутона за включване/изключване трети път. За да изключите устройството, натиснете бутона за включване/изключване четвърти път.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Продуктът не трябва да се мие с вода, само повърхността може да се избърше с мека, влажна кърпа.
2. Ако продуктът няма да се използва за дълъг период от време, той трябва да се опакова и съхранява на хладно и сухо място.
3. Ако продуктът няма да се използва за дълъг период от време, той трябва да се зарежда редовно, за да се предотврати разреждането на батерията.

Тези предпазни мерки се отнасят за продукти, които използват вградени акумулаторни батерии.

Неправилното използване на батерията може да доведе до изтичане на електролит, прегряване или експлозия.

Изпуснатият електролит е източник на корозия и може да бъде токсичен. Той може да причини изгаряния на кожата и очите; вреден е и при поглъщане.

За да намалите риска от нараняване:

- Батерията не трябва да се нагрива, отваря, пробива, унищожава или хвърля в огън;
- Не докосвайте изводите на батерията в устройството с метални предмети. Тези компоненти могат да се нагреят и да причинят изгаряния;
- В случай на изтичане на батерията, избягвайте контакт на изтичащия електролит с кожата или дрехите. Ако електролитът от батерията попадне върху кожата или облеклото, незабавно изплакнете мястото с вода.
- Зареждайте само със зарядното устройство, доставено с продукта, или с такова, подходящо за типа батерия.

Химически състав на използваната вградена батерия: Литиево-йонна

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

МОЩНОСТ: 5W

ВХОДНО ЗАХРАНВАНЕ USB 5V, 2A

БАТЕРИЯ: 3,7 V 2200 mAh; батерия: литиево-йонна



Заржен за околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона за отпадъците от електрическо и електронно оборудване от 11 септември 2015 г. бихме искали да ви информираме за правилното боравене с отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранява се поставянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци - това се потвърждава с маркировка под формата на "зачернен контейнер", като се нарежда селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които при изпускане в околната среда могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и живите организми. Те могат да доведат до множество здравословни проблеми, като например нарушения на зрението, слуха и говора, а също така могат да увредят бъбреците, черния дроб и сърцето и да причинят кожни заболявания. Вредните вещества могат също така да имат неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови образувания. Консумацията на растения, растящи върху замърсени почви, и на продукти, получени от тях, може да доведе



до гореспоменатите ефекти върху здравето.

3. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се предават само в оторизирани пунктове за събиране, чийто списък трябва да бъде включен на уебсайта на всяка община.

4. Домакинствата играят важна роля в допринасянето за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. То също така играе ключова роля в системата за управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване поради възможността за директно предаване на оторизираните пунктове за събиране и премахване на нежеланите социални навици, водещи до оставяне на отпадъчно оборудване на места, които не са предназначени за такива цели.

Освен това, Връщайте отпадъците от електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. Дистрибуторът, който доставя на купувача оборудване, предназначено за домакинствата, е длъжен да приеме обратно използваното оборудване от домакинствата на мястото на доставка на това оборудване безплатно, при условие че използваното оборудване е от същия тип и изпълнява същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се поставят в съответните контейнери за разделно събиране на битови отпадъци в съответствие с тяхното описание. Ако в уреда има батерии, те трябва да се извадят и да се изхвърлят разделно в съоръжение за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уреда в контейнера за битови отпадъци!!!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да предадете рекламация, моля се обърнете директно към търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL BRUG LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

1. Læs betjeningsvejledningen, før du tager apparatet i brug, og følg anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af apparatet, der ikke er i overensstemmelse med dets tilsigtede brug eller forkert håndtering.
2. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke til andre formål, der er uforenelige med den tilsigtede brug.
3. Enheden skal tilsluttes et USB-stik med en spænding på 5V/2A.
4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, når der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden. Lad ikke børn eller andre, der ikke er fortrolige med enheden, bruge den.
5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er klar over de farer, der er forbundet med brugen af det. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år gamle disse aktiviteter udføres under opsyn.
6. ADVARSEL: TÆND IKKE FOR VENTILATOREN UDEN FRONT- OG BAGDÆKSLERNE.
7. ADVARSEL: Sørg for, at ventilatoren er koblet fra strømforsyningen, før du fjerner dækslet.
8. ADVARSEL: Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
9. ADVARSEL: Forkert brug af apparatet kan resultere i skader som f.eks. snitsår eller

hudafskrabninger.

10. ADVARSEL: Stik ikke fingre eller andre genstande ind i apparatets gitter.

11. Nedsænk ikke kablet, stikket eller hele enheden i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.), og brug den ikke under fugtige forhold (badeværelser, fugtige autocampere).

12. Brug ikke apparatet med en beskadiget netledning, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt.

Indsend et beskadiget apparat til et kompetent servicecenter til inspektion eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre.

13. Placer apparatet på en kølig, stabil og plan overflade, væk fra varme kogeapparater som f.eks. et elektrisk komfur, en gasbrænder osv.

14. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.

15. Lad ikke apparatets motordel blive våd.

16. Placer ventilatoren væk fra gardiner eller andre genstande, der kan blive trukket ind af den kørende ventilator.

17. Stik ikke genstande ind i ventilatordækslet, da det ellers kan føre til personskade eller beskadigelse af apparatet.

18. Dæk ikke udløbsåbningen til.

FØR FØRSTE BRUG

Batteriet skal være fuldt opladet før opstart. Brug kun det medfølgende USB-opladerkabel (A-stik og type C-stik).

OPLADNING:

1. Før opladning skal du kontrollere og sikre, at strømkilden er kompatibel med enheden.

2. Tag det medfølgende strømkabel ud, og sæt det i et USB type C-stik.

3. Under opladningen blinker LED-indikatoren grønt, og displayet viser opladningsprocenten. LED-indikatoren lyser konstant grønt, når batteriet er fuldt opladet.

BESKRIVELSE AF ENHEDEN

1. Luftudtag

2. Tænd/sluk- og blæserhastighedsknap

3. LED-display

4. Kabinet

5. USB type C-stik

6. USB-stik (stik A og stik type C)

BRUG AF ENHEDEN:

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden og indstille en lav luftstrømningshastighed. Tryk på tænd/sluk-knappen en gang til for at få medium lufthastighed. For høj lufthastighed skal du trykke på tænd/sluk-knappen en tredje gang. For at slukke for enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen en fjerde gang.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Produktet må ikke vaskes med vand, kun overfladen kan tørres af med en blød, fugtig klud.

2. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det pakkes ind og opbevares på et køligt og tørt sted.

3. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det oplades regelmæssigt for at forhindre, at batteriet aflades.

Disse forholdsregler gælder for produkter, der bruger indbyggede genopladelige batterier.

Forkert brug af batteriet kan forårsage elektrolytlækage, overophedning eller eksplosion. Frigivet elektrolyt er en kilde til korrosion

og kan være giftig. Den kan give forbrændinger på huden og i øjnene, og den er også skadelig ved indtagelse.

For at reducere risikoen for skader:

- Batteriet må ikke opvarmes, åbnes, punkteres, ødelægges eller kastes i lid;
- Rør ikke ved batteripolerne i enheden med metalgenstande. Disse komponenter kan blive varme og forårsage forbrændinger;
- I tilfælde af batterilækage skal man undgå, at den lækende elektrolyt kommer i kontakt med hud eller tøj. Hvis batterielektrolyt kommer i kontakt med hud eller tøj, skal området straks skylles med vand.
- Oplad kun med den oplader, der følger med produktet, eller en oplader, der passer til batteritypen.

Den kemiske sammensætning af det anvendte indbyggede batteri: Lithium-ion

TEKNISKE DATA:

POWER: 5W

STRØMINDGANG USB 5V, 2A

BATTERI: 3,7V 2200mAh; batteri: lithium-ion

Bekymret for miljøet. Information om affald af elektrisk og elektronisk udstyr I overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2, i loven af 11. september 2015 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr vil vi gerne informere dig om korrekt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at placere affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald - dette bekræftes af mærkning i form af en "overstreget skraldespand", der beordrer selektiv indsamling af denne type affald.



2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, når de kommer ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers og levende organismers sundhed og liv. De kan føre til mange sundhedsproblemer, f.eks. syns-, høre- og taleforstyrrelser, og de kan også skade nyrer, lever og hjerte og forårsage hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have negative virkninger på åndedræts- og forplantningssystemet og føre til kræftsygdomme. Indtagelse af planter, der vokser på forurenede jord, og af de produkter, der stammer fra dem, kan resultere i de ovennævnte sundhedseffekter.



3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr bør kun afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som der findes en liste over på hver kommunes hjemmeside. 4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i forhold til at bidrage til genbrug og genvinding, herunder genanvendelse, af udtjent udstyr. Den spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr på grund af muligheden for direkte aflevering til autoriserede indsamlingssteder og eliminering af uønskede sociale vaner, der resulterer i at efterlade affaldsudstyr på steder, der ikke er beregnet til sådanne formål. **Desuden** Returner affald af elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. En distributør, der leverer udstyr til husholdninger til en køber, er forpligtet til gratis at tage brugt udstyr fra husholdninger tilbage på leveringsstedet for dette udstyr, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har samme funktioner som det leverede udstyr.

Papemballage og polyethylen (PE)-poser skal anbringes i de relevante containere til separat indsamling af kommunalt affald i henhold til deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og bortskaffes separat på et indsamlings- og opbevaringsanlæg.

Apparatet må ikke bortskaffes i den kommunale affaldscontainer!!!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller gøre et krav gældende, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou manipuláciou.
2. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na iné účely nezlučiteľné s jeho určením.
3. Zariadenie musí byť pripojené k zásuvke USB s napätím 5 V/2 A.
4. Pri používaní zariadenia v prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatnosť. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali nedovoľte, aby ho používali deti alebo osoby, ktoré nie sú so zariadením oboznámené.

5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí zariadenia, ak tak robia pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomé nebezpečenstiev spojených s jeho používaním. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti vykonávajú pod dohľadom.

6. UPOZORNENIE: VENTILÁTOR NEZAPÍNAJTE BEZ PREDNÉHO A ZADNÉHO KRYTU.

7. VAROVANIE: Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor odpojený od napájania.

8. VAROVANIE: nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

9. VAROVANIE: Nesprávne používanie spotrebiča, môže mať za následok poranenia, ako napríklad porezanie alebo odreniny.

10. VAROVANIE: do mriežok spotrebiča nekladajte prsty ani žiadne iné predmety.

11. Kábel, zástrčku ani celý prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Prístroj nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.) ani ho nepoužívajte vo vlhkých podmienkach (kúpeľne, vlhké obytné domy).

12. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom alebo ak bol spadnutý alebo inak poškodený, alebo ak nefunguje správne.

Poškodený spotrebič odovzdajte na kontrolu alebo opravu do príslušného servisného strediska. Všetky opravy môžu vykonávať len autorizované servisné strediská.

13. Spotrebič umiestnite na chladný stabilný, rovný povrch, mimo horúcich varných spotrebičov, ako je elektrický sporák, plynový horák atď.

14. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

15. Nedovoľte, aby sa motorová časť spotrebiča namočila.

16. Ventilátor umiestnite mimo dosahu záclon alebo iných predmetov, ktoré by mohol bežiaci ventilátor nasať.

17. Do krytu ventilátora nekladajte žiadne predmety, inak môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja.

18. Nezakrývajte výstupný otvor.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Batéria musí byť pred uvedením do prevádzky úplne nabitá. Používajte iba dodaný nabíjací kábel USB (konektor A a zástrčka typu C).

NABÍJANIE:

1. Pred nabíjaním skontrolujte a uistite sa, že zdroj napájania je kompatibilný so zariadením.

2. Odpojte napájací kábel dodaný so zariadením a zapojte ho do zásuvky USB typu C.

3. Počas nabíjania bliká indikátor LED na zeleno a na displeji sa zobrazuje % nabitia. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor LED

svieti nepretržite na zeleno.

POPIS ZARIADENIA

1. Výstup vzduchu
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a rýchlosti ventilátora
3. LED displej
4. Kryt
5. Zásuvka USB typu C
6. Konektor USB (konektor A a zástrčka typu C)

POUŽITIE ZARIADENIA:

1. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia raz zapnite zariadenie a nastavte nízku rýchlosť prúdenia vzduchu. Pre strednú rýchlosť prúdenia vzduchu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia druhýkrát. Pre vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia tretíkrát. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia štvrtýkrát.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Výrobok by sa nemal umývať vodou, iba povrch sa môže utrieť mäkkou, vlhkou handričkou.
2. Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, mal by sa zabaliť a skladovať na chladnom a suchom mieste.
3. Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, mal by sa pravidelne nabíjať, aby sa zabránilo vybitiu batérie.

Tieto bezpečnostné opatrenia sa vzťahujú na výrobky, ktoré používajú zabudované nabíjateľné batérie. Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť únik elektrolytu, prehriatie alebo výbuch. Unikajúci elektrolyt je zdrojom korózie a môže byť toxický. Môže spôsobiť popáleniny pokožky a očí; škodlivý je aj pri požití.

Aby ste znížili riziko poranenia:

- Batéria sa nesmie zohrievať, otvárať, prepichovať, ničiť ani vhadzovať do ohňa;
- Nedotýkajte sa pólův batérie v zariadení kovovými predmetmi. Tieto komponenty sa môžu zahriať a spôsobiť popáleniny;
- V prípade vytečenia batérie zabráňte kontaktu vytekajúceho elektrolytu s pokožkou alebo odevom. Ak sa elektrolyt z batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, miesto okamžite opláchnite vodou.
- Nabíjajte len pomocou nabíjačky dodanej s výrobkom alebo nabíjačky vhodnej pre daný typ batérie.

Chemické zloženie použitej vstavanej batérie: Litium-iónová

TECHNICKÉ ÚDAJE:

VÝKON: 5 W

VSTUPNÉ NAPÁJANIE USB 5V, 2A

BATÉRIA: 3,7 V 2200 mAh; batéria: litium-iónová

Starostlivosť o životné prostredie. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sme vás chceli informovať o správnom zaobchádzaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané umiestňovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom - potvrdzuje to označenie vo forme "preškrtnutej nádoby", ktoré nariaďuje triedený zber tohto druhu odpadu.
2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré pri úniku do životného prostredia môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí a živých organizmov. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež poškodiť obličky, pečeň a srdce a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať aj nepriaznivé účinky na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín rastúcich na kontaminovanej pôde a produktov z nich získaných môže mať za následok vyššie uvedené zdravotné účinky.
3. Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal odovzdávať len na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť uvedený na webovej stránke každej obce.
4. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnoteniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Kľúčovú úlohu zohráva aj v systéme nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami vďaka možnosti priameho odovzdávania na autorizované zberné miesta a eliminácii nežiaducich spoločenských zvyklostí, ktoré vedú k ponechávaniu odpadových zariadení na miestach, ktoré nie sú na takéto účely určené.

Okrem toho, Odovzdávanie odpadových elektrických a elektronických zariadení na mieste odovzdania. Distribútor je pri dodávke zariadenia určeného pre domácnosť odberateľovi povinný bezplatne prevziať použité zariadenie z domácnosti v mieste dodania tohto zariadenia za predpokladu, že použité zariadenie je rovnaného typu a plnilo rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali umiestňovať do príslušných kontajnerov na separovaný zber komunálneho odpadu podľa ich popisu. Ak sa v zariadení nachádzajú batérie, musia sa vybrať a zlikvidovať oddelene v zbernom a skladovom zariadení.

Spotrebiteľ nevyhadzuje do kontajnera na komunálny odpad!!!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo uplatniť reklamáciu, obráťte sa na obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vám vystavil doklad o kúpe.



Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.
 2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
 3. Uređaj mora biti povezan na USB priključak od 5V/2A.
 4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznata s uređajem da ga koristi.
 5. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o opremi, pod uvjetom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im date upute o sigurnom korištenju opreme i da su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s opremom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i ove aktivnosti se obavljaju pod nadzorom.
 6. UPOZORENJE: NE KORISTITI VENTILATOR BEZ PREDNJEG I STRAŽNJEG POKLOPCA.
 7. UPOZORENJE: Prije skidanja poklopca, provjerite je li ventilator isključen iz napajanja.
 8. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
 9. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina ili ogrebotina.
 10. UPOZORENJE: Zabranjeno je umetati prste ili bilo koje druge predmete u rešetke na kućištu uređaja.
 11. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamperske kabine).
 12. Ne koristite uređaj ako je oštećen kabel za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi ispravno.
- Oštećeni uređaj vratite u odgovarajući servisni centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlašteni servisni centri.

13. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, dalje od vrućih kuhinjskih aparata kao što su električni štednjaci, plinski plamenici itd.
14. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
15. Ne dozvolite da se motorni dio uređaja smoći.
16. Ventilator postavite dalje od zavjesa ili drugih predmeta koji bi mogli biti zaglavljani u uključenom ventilatoru.
17. Ne ubacujte nikakve predmete u poklopac ventilatora, jer to može dovesti do tjelesnih povreda ili oštećenja uređaja.
18. Ne prekrivajte izlazni otvor.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Baterija mora biti potpuno napunjena prije upotrebe. Koristite samo priloženi USB kabel za punjenje (priključak tipa A i utikač tipa C).

Slijetanje:

1. Prije punjenja provjerite i uvjerite se da je izvor napajanja kompatibilan s uređajem.
2. Izvucite kabel za napajanje koji ste dobili s uređajem i priključite ga na USB Type-C priključak.
3. Tokom punjenja, LED indikator treperi zeleno, a ekran prikazuje procenat napunjenosti. LED indikator svetli stalno zeleno kada je baterija potpuno napunjena.

OPIS UREĐAJA

1. Izlaz zraka
2. Dugme za uključivanje/isključivanje i brzinu ventilatora
3. LED displej
4. Smještaj
5. USB Type-C priključak
6. USB konektor (A konektor i Type-C utikač)

KORIŠTENJE UREĐAJA:

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje jednom da biste uključili uređaj i podesili protok zraka na nizak. Za srednji protok zraka, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje drugi put. Za jak protok zraka, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje treći put. Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje četvrti put.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Proizvod se ne smije prati vodom, njegova površina se može obrisati samo mekom, vlažnom krpom.
2. Ako se proizvod neće koristiti duže vrijeme, molimo vas da ga zapakujete i čuvate na hladnom i suhom mjestu.
3. Ako se proizvod neće koristiti duže vrijeme, redovno ga punite kako biste spriječili pražnjenje baterije.

Ove mjere opreza odnose se na proizvode koji koriste ugrađene punjive baterije.

Nepravilna upotreba baterije može uzrokovati curenje elektrolita, pregrijavanje ili eksploziju. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može biti toksičan. Može izazvati opekotine kože i očiju i štetan je ako se proguta.

Da biste smanjili rizik od povreda:

- Baterije se ne smiju zagrijavati, otvarati, probijati, uništavati ili bacati u vatru;
- Ne dodirujte terminale baterije u uređaju metalnim predmetima. Ove komponente mogu postati vruće i izazvati opekotine;
- U slučaju curenja baterije, izbjegavajte kontakt elektrolita koji curi s kožom ili odjećom. Ako elektrolit baterije dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite to područje vodom.
- Punjenje treba vršiti samo punjačem koji dolazi s proizvodom ili onim koji odgovara vrsti baterije.

Hemijski sastav ugrađene baterije: litijum-jonska

TEHNIČKI PODACI:

SNAGA: 5W

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispušte u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i sroe, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišten aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.
2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.
3. Уредот мора да биде поврзан со USB порт од 5V/2A.
4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.
5. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Оваа опрема може да ја користат деца над 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности, или лица на кои им недостасува искуство или познавање на опремата, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на опремата и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со опремата. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако не се над 8 години и Овие активности се изведуваат под надзор.
6. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** НЕ ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО ВЕНТИЛАТОРОТ БЕЗ ПРЕДНИТЕ

И ЗАДНИТЕ КАПАЦИ.

7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да го отстраните капакот, проверете дали вентилаторот е исклучен од напојувањето.
8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте уредот вклучен без надзор.
9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреда како што се исеченици или гребнатини.
10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Забрането е ставање прсти или други предмети во решетките на куќиштето на уредот.
11. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.) и не го користете во услови на висока влажност (бањи, влажни камп-кабини).
12. Не го користете апаратот со оштетен кабел за напојување или ако паднал или е оштетен на кој било друг начин или не работи правилно. Вратете го оштетениот уред во соодветен сервисен центар за проверка или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри.
13. Поставете го уредот на ладна, стабилна, рамна површина, подалеку од топли кујнски апарати како што се електрични шпорети, гасни рингли итн.
14. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.
15. Не дозволувајте моторот на апаратот да се намокри.
16. Поставете го вентилаторот подалеку од завеси или други предмети што може да се заглават во вентилаторот што работи.
17. Не вметнувајте никакви предмети во капакот на вентилаторот, во спротивно може да дојде до телесна повреда или оштетување на уредот.
18. Не го покривајте отворот за одвод.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Батеријата мора целосно да се наполни пред употреба. Користете го само испорачаниот USB кабел за полнење (приклучок од тип А и приклучок од тип С).

СЛЕТУВАЊЕ:

1. Пред полнење, проверете и осигурете се дека изворот на енергија е компатибилен со уредот.
2. Отстранете го кабелот за напојување што дојде со вашиот уред и поврзете го со USB Type-C портата.
3. Додека се полни, LED индикаторот трепка зелено, а екранот го прикажува процентот на полнење. LED индикаторот свети постојано зелено кога батеријата е целосно наполнета.

ОПИС НА УРЕДОТ

1. Излез за воздух
2. Копче за вклучување/исклучување и брзина на вентилаторот
3. LED дисплеј
4. Домување
5. USB порт од тип С
6. USB конектор (А конектор и приклучок од тип С)

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ:

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување еднаш за да го вклучите уредот и да го поставите протокот на воздух

на низок. За среден проток на воздух, притиснете го копчето за вклучување/исклучување втор пат. За висок проток на воздух, притиснете го копчето за вклучување/исклучување трет пат. За да го исклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување четврти пат.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

1. Производот не треба да се мие со вода, неговата површина може да се избрише само со мека, влажна крпа.
2. Доколку производот нема да се користи подолго време, ве молиме спакувајте го и чувајте го на ладно и суво место.
3. Доколку производот нема да се користи подолго време, полнете го редовно за да спречите празнење на батеријата.

Овие мерки на претпазливост важат за производи што користат вградени батерии што можат да се полнат. Неправилната употреба на батеријата може да предизвика истекување на електролит, прегревање или експлозија. Ослободениот електролит е корозивен и може да биде токсичен. Може да предизвика изгореници на кожата и очите и е штетен ако се проголта.

За да се намали ризикот од повреда:

- Батериите не треба да се загреваат, отвораат, дупчат, уништуваат или фрлаат во оган;
- Не ги допирајте терминалите на батеријата во уредот со метални предмети. Овие компоненти може да се загреат и да предизвикаат изгореници;
- Во случај на истекување на батеријата, избегнувајте контакт на истекувањето на електролитот со кожата или облеката. Доколку електролитот на батеријата дојде во контакт со кожата или облеката, веднаш исплакнете го местото со вода.
- Полнењето треба да се врши само со полначот што е испорачан со производот или со оној што е соодветен за типот на батерија.

Хемиски состав на вградената батерија што се користи: литиум-јонска

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

МОКНОСТ: 5W

USB ВЛЕЗ ЗА НАПОЈУВАЊЕ 5V, 2A

БАТЕРИЈА: 3.7V 2200mAh; батерија: литиум-јонска

Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема. Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „печуртана корпа за отпадци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.
2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрезите, срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добивени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.
3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.
4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на непозелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj mora biti spojen na USB priključak od 5 V/2 A.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o opremi, pod uvjetom da ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im dane upute o sigurnom korištenju opreme te da su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s opremom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i ove aktivnosti se obavljaju pod nadzorom.
6. UPOZORENJE: NE KORISTITE VENTILATOR BEZ PREDNJEG I STRAŽNJEG POKLOPCA.
7. UPOZORENJE: Prije skidanja poklopca provjerite je li ventilator isključen iz napajanja.
8. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
9. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina ili ogrebotina.
10. UPOZORENJE: Zabranjeno je umetati prste ili bilo koje druge predmete u rešetke na kućištu uređaja.
11. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamp kabine).
12. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Oštećeni uređaj vratite u odgovarajući servisni centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisni centri.
13. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, dalje od vrućih kuhinjskih aparata poput električnih štednjaka, plinskih plamenika itd.
14. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

15 Ne dopustite da se motorni dio uređaja smoči.

16. Ventilator postavite dalje od zavjesa ili drugih predmeta koji bi se mogli zaglaviti u uključenom ventilatoru.

17. Ne umećite nikakve predmete u poklopac ventilatora, jer to može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje uređaja.

18. Ne prekrivajte izlazni otvor.

PRIJE PRVE UPORABE

Baterija mora biti potpuno napunjena prije upotrebe. Koristite samo priloženi USB kabel za punjenje (priključak tipa A i utikač tipa C).

SLIJETANJE:

1. Prije punjenja provjerite je li izvor napajanja kompatibilan s uređajem.

2. Izvadite kabel za napajanje koji ste dobili s uređajem i spojite ga na USB Type-C priključak.

3. Tijekom punjenja, LED indikator treperi zeleno, a zaslon prikazuje postotak napunjenosti. LED indikator svijetli stalno zeleno kada je baterija potpuno napunjena.

OPIS UREĐAJA

1. Izlaz zraka
2. Tipka za uključivanje/isključivanje i brzinu ventilatora
3. LED zaslon
4. Smještaj
5. USB priključak tipa C
6. USB priključak (A priključak i Type-C utikač)

KORIŠTENJE UREĐAJA:

1. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje jednom da biste uključili uređaj i postavili protok zraka na nisku razinu. Za srednji protok zraka pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje drugi put. Za jak protok zraka pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje treći put. Da biste isključili uređaj, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje četvrti put.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Proizvod se ne smije prati vodom, njegova površina se može obrisati samo mekom, vlažnom krpom.

2. Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, molimo vas da ga zapakirate i pohranite na hladnom i suhom mjestu.

3. Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, redovito ga punite kako biste spriječili pražnjenje baterije.

Ove mjere opreza odnose se na proizvode koji koriste ugrađene punjive baterije.

Nepravilna uporaba baterije može uzrokovati curenje elektrolita, pregrijavanje ili eksploziju. Ispušteni elektrolit je korozivan i može biti otrovan. Može uzrokovati opekline kože i očiju te je štetan ako se proguta.

Za smanjenje rizika od ozljeda:

- Baterije se ne smiju zagrijavati, otvarati, bušiti, uništavati ili bacati u vatru;

- Ne dodirujte terminale baterije u uređaju metalnim predmetima. Ove komponente mogu se zagrijati i uzrokovati opekline;

- U slučaju curenja baterije, izbjegavajte kontakt elektrolita koji curi s kožom ili odjećom. Ako elektrolit baterije dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite to područje vodom.

- Punjenje treba obavljati samo punjačem koji dolazi s proizvodom ili onim koji je prikladan za tu vrstu baterije.

Kemijski sastav ugrađene baterije: litij-ionska

TEHNIČKI PODACI:

SNAGA: 5 W

USB ULAZ ZA NAPAJANJE 5 V, 2 A

BATERIJA: 3,7 V 2200 mAh; baterija: litij-ionska

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovrme vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtjeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.



2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispušte u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubreg, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.



4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjanje neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (UK)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.
2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.
3. Пристрій має бути підключений до USB-порту 5V/2A.
4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Це обладнання може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають досвіду чи знань щодо обладнання, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання обладнання та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з обладнанням. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років, та ці дії виконуються під наглядом.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ПЕРЕДНЬОЇ ТА

ЗАДНЬОЇ КРИШОК.

7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед зняттям кришки переконайтеся, що вентилятор відключено від джерела живлення.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.
9. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи або садна.
10. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забороняється вставляти пальці або будь-які інші предмети в решітки на корпусі пристрою.
11. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо) та не використовуйте його в умовах високої вологості (ванні кімнати, вологі кемпінгові будиночки).
12. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення, якщо він упав чи пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо він працює неправильно. Поверніть пошкоджений пристрій до відповідного сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами.
13. Розмістіть пристрій на прохолодній, стійкій, рівній поверхні, подалі від гарячих кухонних приладів, таких як електричні плити, газові конфорки тощо.
14. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
15. Не допускайте потрапляння вологи на двигун приладу.
16. Розмістіть вентилятор подалі від штор або інших предметів, які можуть бути зачеплені працюючим вентилятором.
17. Не вставляйте жодних предметів у кришку вентилятора, інакше це може призвести до травмування або пошкодження пристрою.
18. Не закривайте вихідний отвір.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням акумулятор необхідно повністю зарядити. Використовуйте лише зарядний USB-кабель, що постачається в комплекті (роз'єм типу А та штекер типу С).

ПОСАДКА:

1. Перед заряджанням перевірте та переконайтеся, що джерело живлення сумісне з пристроєм.
2. Від'єднайте кабель живлення, що постачався з пристроєм, і під'єднайте його до порту USB Type-C.
3. Під час заряджання світлодіодний індикатор блимає зеленим, а на дисплеї відображається відсоток заряду. Світлодіодний індикатор світитиметься зеленим світлом, коли акумулятор повністю заряджений.

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Вихід повітря
2. Кнопка увімкнення/вимкнення та швидкості вентилятора
3. Світлодіодний дисплей
4. Житло
5. Порт USB Type-C
6. Роз'єм USB (роз'єм А та штекер Type-C)

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ:

1. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення один раз, щоб увімкнути пристрій та встановити низький потік повітря. Для середнього потоку повітря натисніть кнопку увімкнення/вимкнення вдруге. Для високого потоку повітря натисніть кнопку увімкнення/вимкнення втретє. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення вчетверте.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Виріб не можна мити водою, його поверхню можна протирати лише м'якою вологою ганчіркою.
2. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, будь ласка, упакуйте його та зберігайте в прохолодному сухому місці.
3. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, регулярно заряджайте його, щоб запобігти розрядженню акумулятора.

Ці запобіжні заходи стосуються продуктів, які використовують вбудовані акумуляторні батареї.

Неправильне використання акумулятора може призвести до витoku електроліту, перегріву або вибуху. Виділений електроліт є корозійним і може бути токсичним. Він може спричинити опіки шкіри та очей, а також є шкідливим при ковтанні.

Щоб зменшити ризик травмування:

- Батареї не можна нагрівати, відкривати, проколювати, знищувати або кидати у вогонь;
- Не торкайтеся клем акумулятора в пристрої металевими предметами. Ці компоненти можуть нагрітися та спричинити опіки;
- У разі витoku акумулятора уникайте контакту витoku електроліту зі шкірою або одягом. Якщо електроліт акумулятора потрапив на шкіру або одяг, негайно промийте уражену ділянку водою.
- Заряджання слід виконувати лише за допомогою зарядного пристрою, що постачається з виробом, або того, який підходить для цього типу акумулятора.

Хімічний склад вбудованого акумулятора: літій-іонний

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

ПОТУЖНІСТЬ: 5 Вт

ВХІД ЖИВЛЕННЯ USB 5 В, 2 А

АКУМУЛЯТОР: 3,7 В 2200 мАг; акумулятор: літій-іонний



Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання. Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розмішувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потраплення в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупець дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка.

Картонну упаковку та поліетиленові (PE) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батареї, їх слід виняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.



Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.
2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га у друге сврхе осим оне за коју је намењен.
3. Уређај мора бити повезан на USB порт од 5V/2A.
4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.
5. УПОЗОРЕЊЕ: Ову опрему могу користити деца старија од 8 година и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о опреми, под условом да их надгледа особа одговорна за њихову безбедност или да су добила упутства о безбедном коришћењу опреме и да су свесна ризика. Деца не смеју да се играју опремом. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако нису старија од 8 година и ове активности се обављају под надзором.
6. УПОЗОРЕЊЕ: НЕ КОРИСТИТЕ ВЕНТИЛАТОР БЕЗ ПРЕДЊЕГ И ЗАДЊЕГ ПОКЛОПЦА.
7. УПОЗОРЕЊЕ: Пре него што скинете поклопац, уверите се да је вентилатор искључен из напајања.
8. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен без надзора.
9. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести до повреда као што су посекотине или огреботине.
10. УПОЗОРЕЊЕ: Забрањено је уметање прстију или било којих других предмета у решетке на кућишту уређаја.
11. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.) нити га користите у условима високе влажности (купатила, влажне камп кабине).
12. Не користите уређај са оштећеним каблом за напајање или ако је испуштен или оштећен на било који други начин или не ради исправно. Вратите оштећени уређај у одговарајући сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри.
13. Поставите уређај на хладну, стабилну, равну површину, даље од врућих

кухињских апарата као што су електрични шпорети, гасни горионици итд.

14. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

15. Не дозволите да се моторни део уређаја покваси.

16. Поставите вентилатор даље од завеса или других предмета који би могли бити захваћени радом вентилатора.

17. Не убацујте никакве предмете у поклопац вентилатора, у супротном може доћи до повреда или оштећења уређаја.

18. Не покривајте излазни отвор.

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Батерија мора бити потпуно напуњена пре употребе. Користите само приложени USB кабл за пуњење (конектор типа А и утикач типа Ц).

СЛетање:

1. Пре пуњења, проверите и уверите се да је извор напајања компатибилан са уређајем.

2. Извучите кабл за напајање који сте добили уз уређај и повежите га са USB Type-C портом.

3. Током пуњења, ЛЕД индикатор трепери зелено, а екран приказује проценат напуњености. ЛЕД индикатор светли стално зелено када је батерија потпуно напуњена.

ОПИС УРЕЂАЈА

1. Излаз за ваздух

2. Дугме за укључивање/искључивање и брзину вентилатора

3. ЛЕД дисплеј

4. Становање

5. USB порт типа C

6. USB конектор (А конектор и Type-C утикач)

КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА:

1. Притисните дугме за укључивање/искључивање једном да бисте укључили уређај и подесили проток ваздуха на низак.

За средњи проток ваздуха, притисните дугме за укључивање/искључивање други пут. За јак проток ваздуха, притисните дугме за укључивање/искључивање трећи пут. Да бисте искључили уређај, притисните дугме за укључивање/искључивање четврти пут.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1. Производ не треба прати водом, његова површина се може обрисати само меком, влажном крпом.

2. Ако производ неће бити коришћен дуже време, молимо вас да га спакујете и чувате на хладном и сувом месту.

3. Ако производ неће бити коришћен дуже време, редовно га пуните како бисте спречили пражњење батерије.

Ове мере предострожности односе се на производе који користе уграђене пуњиве батерије.

Неправилна употреба батерије може проузроковати цурење електролита, прегревање или експлозију. Ослобођени електролит је корозиван и може бити токсичан. Може изазвати опекотине коже и очију и штетан је ако се прогута.

Да бисте смањили ризик од повреда:

- Батерије не треба загревати, отворати, бушити, уништавати или бацати у ватру;

- Не додирујте терминале батерије у уређају металним предметима. Ове компоненте могу постати вруће и изазвати опекотине;

- У случају цурења батерије, избегавајте контакт електролита који цури са кожом или одећом. Ако електролит батерије дође у контакт са кожом или одећом, одмах исперите то подручје водом.

- Пуњење треба вршити само помоћу пуњача који се испоручује са производом или оног који је одговарајући за тај тип батерије.

Хемијски састав уграђене батерије која се користи: литијум-јонска

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

СНАГА: 5W

USB УЛАЗ ЗА НАПАЈАЊЕ 5V, 2A

БАТЕРИЈА: 3.7V 2200mAh; батерија: литијум-јонска

За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, став 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено ознаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.
2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испуште у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.

3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминисање непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на непредвиђеним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

دليل المستخدم (AR)

شروط السلامة العامة

تعليمات السلامة الهامة

اقرأ بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع التعليمات الواردة فيه. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.
2. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.
3. يجب توصيل الجهاز بمنفذ USB 5 فولت/2 أمبير.
4. توجَّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال بالقرب منه. لا تسمح للأطفال باللعب به. لا تسمح للأطفال أو لأي شخص لا يعرفه باستخدامه.
5. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قِبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يُمنع تنظيفه أو صيانته من قِبل الأطفال إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات. يتم تنفيذ هذه الأنشطة تحت الإشراف.
6. تحذير: لا تقم بتشغيل المروحة بدون الأغطية الأمامية والخلفية.
7. تحذير: قبل إزالة الغطاء، تأكد من فصل المروحة عن مصدر الطاقة.
8. تحذير: لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.

9. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش.
10. تحذير: يُمنع إدخال الأصابع أو أي أشياء أخرى في المشابك الموجودة على هيكل الجهاز.
11. لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز بالكامل في الماء أو أي سائل آخر. لا تُعرض الجهاز للظروف الجوية (مثل المطر والشمس) أو تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية (مثل الحمامات وأكواخ النخيم الرطبة).
12. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفاً أو إذا سقط الجهاز أو تعرض للتلف بأي طريقة أخرى أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح.
- أعد الجهاز التالف إلى مركز خدمة مناسب للفحص أو الإصلاح. يجب إجراء جميع الإصلاحات في مراكز خدمة معتمدة فقط.
13. ضع الجهاز على سطح بارد وثابت ومستوي، بعيداً عن أجهزة المطبخ الساخنة مثل المواقد الكهربائية ومواقد الغاز وما إلى ذلك.
14. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
15. لا تسمح بتعرض جزء المحرك الخاص بالجهاز للبلل.
16. ضع المروحة بعيداً عن الستائر أو الأشياء الأخرى التي قد تعلق في المروحة أثناء التشغيل.
17. لا تقم بإدخال أي أشياء في غطاء المروحة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية أو تلف الجهاز.
18. لا تقم بتغطية فتحة المخرج.

قبل الاستخدام الأول

يجب شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام. استخدم فقط كابل شحن USB المرفق (موصل من النوع A ومقبس من النوع C).

الهبوط:

1. قبل الشحن، تأكد من أن مصدر الطاقة متوافق مع الجهاز.
2. قم بإزالة كابل الطاقة الذي جاء مع جهازك وقم بتوصيله بمنفذ USB Type-C.
3. أثناء الشحن، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، وتعرض الشاشة نسبة الشحن. يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت عند اكتمال شحن البطارية.

وصف الجهاز

1. مخرج الهواء
2. زر التشغيل/الإيقاف وسرعة المروحة
3. شاشة LED
4. الإسكان
5. منفذ USB من النوع C
6. موصل USB (موصل A وموصل Type-C)

استخدام الجهاز:

1. اضغط زر التشغيل/الإيقاف مرة واحدة لتشغيل الجهاز وضبط تدفق الهواء على مستوى منخفض. للحصول على تدفق هواء متوسط، اضغط زر التشغيل/الإيقاف مرة ثانية. للحصول على تدفق هواء مرتفع، اضغط زر التشغيل/الإيقاف مرة ثالثة. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط زر التشغيل/الإيقاف مرة رابعة.

التنظيف والصيانة

1. لا يجوز غسل المنتج بالماء، ويمكن مسح سطحه فقط بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
2. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فيرجى تعييبه وتخزينه في مكان بارد وجاف.
3. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فيرجى شحنه بانتظام لمنع تفريغ البطارية.

تنطبق هذه الاحتياطات على المنتجات التي تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن مدمجة. قد يؤدي الاستخدام غير السليم للبطارية إلى تسرب الإلكتروليت، أو ارتفاع درجة حرارتها، أو انفجارها. الإلكتروليت المتسرب مادة أكالة وقد يكون ساماً. قد يسبب حروقاً في الجلد والعينين، كما أنه ضار في حال ابتلاعه.

لتقليل خطر الإصابة:

- لا يجوز تسخين البطاريات أو فتحها أو ثقبها أو تدميرها أو رميها في النار؛
- لا تلمس أطراف بطارية الجهاز بأجسام معدنية. قد تسخن هذه المكونات وتسبب حروقاً.
- في حال تسرب البطارية، تجنب ملامسة الإلكترونيات المتسرب للجلد أو الملابس. في حال ملامسة الإلكترونيات للجلد أو الملابس، اشطف المنطقة بالماء فوراً.
- يجب أن يتم الشحن فقط باستخدام الشاحن المرفق مع المنتج أو الشاحن المناسب لنوع البطارية.

التركيب الكيميائي للبطارية المدمجة المستخدمة: ليثيوم أيون

البيانات الفنية:

الطاقة: 5 وات

مدخل طاقة USB فولت، 2 أمبير

البطارية: 3.7 فولت 2200 ملي أمبير؛ البطارية: ليثيوم أيون

من أجل البيئة. معلومات حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. صمّم بالقرنين 1 و2 من المادة 13 من قانون 11 سبتمبر 2015 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، نُعلّمك بالطرق السليمة للتعامل مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

1. يُحظر وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات الأخرى - ويتأكد ذلك من خلال وضع علامة على شكل "سلة مهملات مطبوعة"، مما يتطلب جمعا انتقائيا لهذا النوع من النفايات.

2. قد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخاليط ومكونات خطرة، في حال إطلاقها في البيئة، تهديداً خطيراً لصحة وحياة الإنسان والكائنات الحية. ويمكن أن تُسبب هذه المواد العديد من الأمراض الصحية، مثل ضعف البصر والسمع والكلام. كما يُمكن أن تُلحق الضرر بالكلى والكبد والقلب، وتُسبب أمراضاً جلدية. كما يُمكن أن تؤثر المواد الضارة سلباً على الجهازين التنفسي والتناسلي، وتُسبب السرطان. وقد يُشكل تناول النفايات التي تنمو في تربة ملوثة، والمنتجات المشتملة منها، خطراً على الصحة.

3. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة فقط إلى نقاط التجميع المعتمدة، والتي يجب أن تكون قائمة بها متاحة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب بلدي.

4. للأسر دور هام في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستعادتها، بما في ذلك إعادة تدويرها. كما أنها تلعب دوراً محورياً في تنظيم إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، مما يسمح بنقل النفايات مباشرة إلى نقاط التجميع المعتمدة، ويساهم في الحد من العادات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى ترك المعدات في أماكن غير مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجى إعادة المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة إلى نقطة التسليم. عند تسليم المعدات المنزلية للمشتري، يلتزم الموزع باستلامها مجاناً من نقطة التسليم، شريطة أن تكون من نفس نوع المعدات المستخدمة وأن تؤدي نفس الغرض منها.

يجب التخلص من عوالت الكرتون وأكياس البولي إيثيلين في حاويات مخصصة لجمع النفايات البلدية الانتقائية، كما هو موضح. إذا كان الجهاز يحتوي على بطاريات، فيجب إزالتها ونقلها إلى نقطة تجميع وتخلص منفصلة.

لا ترمي الجهاز في حاوية النفايات البلدية!!

الخدمة إذا كنت ترغب في شراء قطع غير أو تستخدم أي شكوى، يرجى الاتصال بالبالغ الذي أصدر الإيصال مباشرة.



İstifadəçi təlimatı (AZ)

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ

Vacib TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI

DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl təlimat kitabçasını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın yanlış istifadəsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.
2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.
3. Cihaz 5V/2A USB portuna qoşulmalıdır.
4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin ondan istifadə etməsinə icazə verməyin.
5. XƏBƏRDARLIQ: Bu avadanlıq 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və məhdud fiziki, duyğu və ya əqli imkanları olan şəxslər və ya avadanlıq haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxsin nəzarəti altında və ya avadanlığın təhlükəsiz istifadəsi ilə bağlı təlimatlar verildiği və bununla bağlı

risklərdən xəbərdar olduğu halda istifadə edilə bilər. Uşaqlar avadanlıqla oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaşdan yuxarı olmadıqda və uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir bu fəaliyyətlər nəzarət altında həyata keçirilir.

6. XƏBƏRDARLIQ: FANI ÖN VƏ ARXA QAPAQLARSIZ İSTƏLƏMƏYİN.

7. XƏBƏRDARLIQ: Qapağı çıxarmazdan əvvəl ventilyatorun enerji təchizatı ilə əlaqəsinin kəsildiyinə əmin olun.

8. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı işə salınmış vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.

9. XƏBƏRDARLIQ: Cihazdan düzgün istifadə edilməməsi kəsiklər və ya aşınmalar kimi xəsarətlərlə nəticələnə bilər.

10. XƏBƏRDARLIQ: Cihaz korpusunun barmaqlıqlarına barmaqlar və ya hər hansı digər əşyalar daxil etmək qadağandır.

11. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya hər hansı digər mayeyə batırmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın və ya yüksək rütubət şəraitində (hamam otaqları, nəm düşərgə kabinləri) istifadə etməyin.

12. Cihazı zədələnmiş elektrik kabeli ilə və ya yıxılıbsa və ya hər hansı başqa şəkildə zədələnsə və ya düzgün işləmirsə, işə salmayın.

Zədələnmiş cihazı yoxlama və ya təmir üçün müvafiq xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır.

13. Cihazı elektrik sobaları, qaz ocaqları və s. kimi isti mətbəx cihazlarından uzaq, sərin, dayanıqlı, bərabər səthə qoyun.

14. Cihazı yanan materialların yanında istifadə etməyin.

15. Cihazın motor hissəsinin islanmasına icazə verməyin.

16. Ventilyatoru işləyən ventilyatorda tutula bilən pərdələrdən və ya digər əşyalardan uzaqlaşdırın.

17. Fan qapağına heç bir əşya daxil etməyin, əks halda bu, şəxsi zədə və ya cihazın zədələnməsi ilə nəticələnə bilər.

18. Çıxış çuxurunu örtməyin.

İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL

İstifadədən əvvəl batareya tam doldurulmalıdır. Yalnız təchiz edilmiş USB şarj kabelindən istifadə edin (A tipli konnektor və C tipli fiş).

ENİŞ:

1. Şarj etməzdən əvvəl enerji mənbəyinin cihazla uyğun olduğunu yoxlayın və əmin olun.
2. Cihazınızla birlikdə gələn elektrik kabelini çıxarın və onu USB Type-C portuna qoşun.
3. Doldurma zamanı LED göstərici yaşıl yanib-sönür və ekranda doldurulma faizi göstərilir. Batareya tam doldurulduqda LED göstərici yaşıl rəngə çevrilir.

CİHAZIN TƏSVİRİ

1. Hava çıxışı
2. Yandırma/Söndürmə və fan sürət düyməsi
3. LED display

4. Mənzil
5. USB Type-C portu
6. USB konnektoru (A birləşdiricisi və Type-C fiş)

CIHAZDAN İSTİFADƏ ETMƏK:

1. Cihazı yandırmaq və hava axını aşağı səviyyəyə təyin etmək üçün yandırma/söndürmə düyməsini bir dəfə basın. Orta hava axını üçün yandırma/söndürmə düyməsini ikinci dəfə basın. Yüksək hava axını üçün açma/söndürmə düyməsini üçüncü dəfə basın. Cihazı söndürmək üçün dördüncü dəfə yandırma/söndürmə düyməsini basın.

TƏMİZLİK VƏ XİDMƏT

1. Məhsul su ilə yuyulmamalıdır, onun səthi yalnız yumşaq, nəm parça ilə silinə bilər.
2. Əgər məhsul uzun müddət istifadə edilməyəcəksə, onu qablaşdırın və sərin və quru yerdə saxlayın.
3. Əgər məhsul uzun müddət istifadə edilməyəcəksə, batareyanın boşalmasının qarşısını almaq üçün onu müntəzəm olaraq doldurun.

Bu ehtiyat tədbirləri daxili təkrar doldurulan batareyalardan istifadə edən məhsullara aiddir.

Batareyanın düzgün istifadə edilməməsi elektrolit sızmasına, həddindən artıq istilənməyə və ya partlayışa səbəb ola bilər. Buraxılmış elektrolit aşındırıcıdır və zərərli ola bilər. Dəriddə və gözlərdə yanığlara səbəb ola bilər və udulduqda zərərlidir.

Yaralanma riskini azaltmaq üçün:

- Batareyalar qızdırılmamalı, açılmamalı, deşilməməli, məhv edilməməli və atəşə atılmamalıdır;
- Cihazdakı batareyaya terminalarına metal əşyalarla toxunmayın. Bu komponentlər istiləşə və yanığlara səbəb ola bilər;
- Batareyanın sızması halında, sızan elektrolitin dəri və ya paltarla təmas etməsinə imkan verməyin. Batareyanın elektroliti dəri və ya paltarla təmasda olarsa, dərhal ərazini su ilə yuyun.
- Doldurma yalnız məhsulla birlikdə verilmiş və ya batareyanın növünə uyğun olan şarj cihazı ilə aparılmalıdır.

İstifadə olunan daxili batareyanın kimyəvi tərkibi: litium-ion

TEXNİKİ MƏLUMAT:

GÜC: 5W

USB GÜÇ GİRİŞİ 5V, 2A

AKTARYA: 3.7V 2200mAh; batareya: litium-ion

Ətraf mühitə zərər verməməyə dair məlumat. Tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında məlumat. Tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlarla düzgün davranılması barədə sizə məlumat veririk:

1. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə yerləşdirilməsi qadağandır – bu, bu növ tullantıların seçmə qaydada yığılmasını tələb edən "xətti çəkilmiş qutu" şəklində işarələmə ilə təsdiqlənir.
2. Elektrik və elektron cihazların tərkibində ətraf mühitə atıldığı təqdirdə insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada bilən təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ola bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluğu kimi çoxsaylı sağlamlıq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər verə bilər, dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr tənəffüs və reproduktiv sistemlərə də mənfi təsir edərək xərçəngə səbəb ola bilər. Çirklənmiş torpaqda böyüyən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələri üçün risk yarada bilər.
3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilməlidir, onların siyahısı hər bir Bələdiyyənin internet saytında yerləşdirilməlidir.
4. Ev təsərrüfatları istifadə olunmuş avadanlığın təkrar istifadəsinə və bərpasına, o cümlədən təkrar emala töhfə verməkdə mühüm rol oynayır. Onlar həmçinin istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması sistemində əsas rol oynayır, tullantıların birbaşa icazəli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə şərait yaradır və tullantı avadanlığının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalması ilə nəticələnən arzuolunmaz sosial vərdişləri aradan qaldırır.

Bundan əlavə, istifadə edilmiş elektrik və elektron avadanlıqları çatdırılma nöqtəsinə qaytarın. Məişət avadanlığı alıcısı verilərək distribyutor işləmiş məişət avadanlığının təhvil verilmiş avadanlıqla eyni tiptə olması və eyni məqsədə xidmət etməsi şərti ilə təhvil verildiyi yerdə təmənnaşız olaraq yığmağa bəzülür.

Karton qablaşdırma və polietilen (PE) torbalar təsvir olunduğu kimi selektiv məişət tullantılarının yığılması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq konteynerlərə atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utiliasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı məişət tullantıları qabına atmayın!

Xidmət Əgər siz ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzı verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË
UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË
LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të jetë e lidhur me një portë USB 5V/2A.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.
5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe
Këto aktivitete kryhen nën mbikëqyrje.
6. KUJDES: MOS E VENDOSNI VENTILATORIN PA MBULESËN E PËRPARME DHE TË PASME.
7. KUJDES: Para se të hiqni kapakun, sigurohuni që ventilatori të jetë i shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.
8. KUJDES: Mos e lini pajisjen të ndezur pa mbikëqyrje.
9. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje ose gërvishtje.
10. KUJDES: Është e ndaluar të futni gishtat ose objekte të tjera në grilat e strehës së pajisjes.
11. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiu, diellit, etj.) ose mos e përdorni në kushte me lagështi të lartë (banjo, kabina kampingu me lagështi).
12. Mos e përdorni pajisjen me një kabllo energjie të dëmtuar ose nëse është rrëzuar, është dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër ose nuk funksionon siç duhet.
Kthejeni një pajisje të dëmtuar në një qendër shërbimi të përshtatshme për inspektim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuar.

13. Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të freskët, të qëndrueshme dhe të rrafshët, larg pajisjeve të nxehta të kuzhinës, siç janë sobat elektrike, sobat me gaz etj.

14. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.

15 Mos lejoni që pjesa e motorit të pajisjes të laget.

16. Vendoseni ventilatorin larg perdeve ose objekteve të tjera që mund të ngecin në ventilatorin që është duke punuar.

17. Mos futni asnjë objekt në mbulesën e ventilatorit, përndryshe mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtim të pajisjes.

18. Mos e mbuloni vrimën e daljes.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

Bateria duhet të jetë e ngarkuar plotësisht para përdorimit. Përdorni vetëm kabllon e karikimit USB të përfshirë (lidhës Tipi A dhe spinë Tipi C).

ULJE:

1. Përpara karikimit, kontrolloni dhe sigurohuni që burimi i energjisë është i përputhshëm me pajisjen.

2. Hiqni kabllon e energjisë që erdhi me pajisjen tuaj dhe lidheni atë me portën USB Type-C.

3. Gjatë karikimit, treguesi LED ndizet me ngjyrë jeshile dhe ekrani tregon përqindjen e karikimit. Treguesi LED ndizet me ngjyrë jeshile të vazhdueshme kur bateria është karikuar plotësisht.

PËRSHKRIMI I PAJISJES

1. Dalje ajri

2. Butoni i ndezjes/fikjes dhe shpejtësisë së ventilatorit

3. Ekran LED

4. Strehimi

5. Porta USB Type-C

6. Lidhës USB (lidhës A dhe spinë Type-C)

PËRDORIMI I PAJISJES:

1. Shtypni një herë butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen dhe për ta vendosur rrjedhën e ajrit në të ulët. Për rrjedhë ajri mesatare, shtypni butonin e ndezjes/fikjes për herë të dytë. Për rrjedhë ajri të lartë, shtypni butonin e ndezjes/fikjes për herë të tretë. Për ta fikur pajisjen, shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të katërtën herë.

PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE

1. Produkti nuk duhet të lahet me ujë, sipërfaqja e tij mund të fshihet vetëm me një leckë të butë dhe të lagur.

2. Nëse produkti nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, ju lutemi ta paketoni dhe ta ruani në një vend të freskët dhe të thatë.

3. Nëse produkti nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, ju lutemi ta karikoni rregullisht për të parandaluar shkarkimin e baterisë.

Këto masa paraprake vlejné për produktet që përdorin bateri të integruara të rikarikueshme.

Përdorimi i papërshtatshëm i baterisë mund të shkaktojë rrjedhje të elektroliteve, mbinxheje ose shpërthim. Elektroliti i çliruar është gërryes dhe mund të jetë toksik. Mund të shkaktojë djegie në lëkurë dhe sy dhe është i dëmshëm nëse gëlltitet.

Për të zvogëluar rrezikun e lëndimit:

- Bateritë nuk duhen ngrohur, hapur, shpuar, shkatërruar ose hedhur në zjarr;

- Mos i prekni terminalet e baterisë në pajisje me objekte metalike. Këto pjesë mund të nxehen dhe të shkaktojnë djegie;

- Në rast rrjedhjeje të baterisë, shmangni kontaktin e elektrolitit që rrjedh me lëkurën ose rrobat. Nëse elektroliti i baterisë bie në kontakt me lëkurën ose rrobat, shpëlajeni menjëherë zonën me ujë.

- Karikimi duhet të kryhet vetëm duke përdorur karikuesin e dhënë me produktin ose atë të përshtatshëm për llojin e baterisë.

Përbërja kimike e baterisë së integruar të përdorur: litium-jon

TË DHËNA TEKNIKE:

FUQIA: 5W

Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohej vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturinë të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkohet mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.
2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzjerje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.
3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuar të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Bashkiake.
4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuar të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.



Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur dorëzoni pajisje shtëpiake të blerësi, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.

Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshatshëm të caktuar për mbledhjen selektive të mbeturinave komunale, siç përshkruhet. Nëse pajisja përmban bateri, ato duhet të hiqen dhe të çohen në një pikë të veçantë mbledhjeje dhe asgjësimi.

Mos e hidhni pajisjen në kontejnerin e mbeturinave komunale!

Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi të kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.

ნსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.
2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.
3. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული 5V/2A USB პორტთან.
4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.
5. გაფრთხილება: ამ აღჭურვილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან

გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა ადჭურვილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია ადჭურვილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ ადჭურვილობით. დასუფთავება და მომხმარებლის მიერ მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წელზე უფროსი ასაკის არ არიან და

ეს აქტივობები ხორციელდება ზედამხედველობის ქვეშ.

6. გაფრთხილება: არ ამუშაოთ ვენტილატორი წინა და უკანა საფარის გარეშე.

7. გაფრთხილება: საფარის მოხსნამდე დარწმუნდით, რომ ვენტილატორი გათიშულია კვების წყაროდან.

8. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა ჩართული უყურადღებოდ.

9. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორცაა ჭრილობები ან ნაკაწრები.

10. გაფრთხილება: მოწყობილობის კორპუსის გისოსებში თითების ან სხვა საგნების ჩაყოფა აკრძალულია.

11. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობებზე (წვიმა, მზე და ა.შ.) და არ გამოიყენოთ მაღალი ტენიანობის პირობებში (აბაზანები, ნესტიანი კემპინგის ქოხები).

12. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან სხვაგვარად დაზიანდა, ან თუ ის სწორად არ მუშაობს. დაზიანებული მოწყობილობა შემოწმების ან შეკეთებისთვის შესაბამის სერვის ცენტრში დააბრუნეთ. ყველა შეკეთება მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრების მიერ უნდა განხორციელდეს.

13. მოწყობილობა მოათავსეთ გრილ, სტაბილურ, თანაბარ ზედაპირზე, ცხელი სამზარეულოს ტექნიკისგან, როგორცაა ელექტრო ლუმელები, გაზის სანთურები და ა.შ. მოშორებით.

14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი მასალების მახლობლად.
- 15 არ დაუშვათ მოწყობილობის ძრავის ნაწილის დასველება.
16. ვენტილატორი მოათავსეთ ფარდებისგან ან სხვა საგნებისგან მოშორებით, რომლებიც შეიძლება გაშვებულ ვენტილატორში გაიჭედოს.
17. ვენტილატორის საფარში არ ჩადოთ რაიმე ნივთი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან მოწყობილობის დაზიანება.
18. არ დაფაროთ გამოსასვლელი ხვრელი.

პირველი გამოყენების წინ

გამოყენებამდე ელემენტი სრულად უნდა დატენოთ. გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული USB დამტენი კაბელი (A ტიპის კონექტორი და C ტიპის შტეფსელი).

დაშვება:

1. დატენვამდე შეამოწმეთ და დარწმუნდით, რომ კვების წყარო თავსებადია მოწყობილობასთან.
2. გამოაერთეთ თქვენს მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული კვების კაბელი და შეაერთეთ ის USB Type-C პორტთან.
3. დატენვისას, LED ინდიკატორი მწვანედ ციმციმებს და ეკრანზე გამოჩნდება დატენვის პროცენტული მაჩვენებელი. როდესაც აკუმულატორი სრულად დაიტენება, LED ინდიკატორი მუდმივად მწვანედ ანათებს.

მოწყობილობის აღწერა

1. ჰაერის გამოსასვლელი
2. ჩართვა/გამორთვის და ვენტილატორის სიჩქარის ღილაკი
3. LED დისპლეი
4. საცხოვრებელი
5. USB Type-C პორტი
6. USB კონექტორი (A კონექტორი და Type-C შტეფსელი)

მოწყობილობის გამოყენება:

1. მოწყობილობის ჩასართავად და ჰაერის ნაკადის დაბალ დონეზე დასაყენებლად ერთხელ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს. საშუალო ჰაერის ნაკადისთვის მეორედ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს. მაღალი ჰაერის ნაკადისთვის მესამედ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს. მოწყობილობის გამოსართავად მეოთხედ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს.

დასუფთავება და მოვლა

1. პროდუქტი არ უნდა გაირეცხოს წყლით, მისი ზედაპირის გასუფთავება შესაძლებელია მხოლოდ რბილი, ნესტიანი ქსოვილით.
2. თუ პროდუქტი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, გთხოვთ, შეფუთოთ იგი და შეინახოთ გრილ და მშრალ ადგილას.
3. თუ პროდუქტი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, გთხოვთ, რეგულარულად დატენოთ ის, რათა თავიდან აიცილოთ აკუმულატორის დაცლა.

ეს სიფრთხილის ზომები ვრცელდება იმ პროდუქტებზე, რომლებიც იყენებენ ჩამენებულ დატენვად ბატარეებს.

ბატარეის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროლიტის გაჟონვა, გადახურება ან აფეთქება. გამოყოფილი ელექტროლიტი კოროზიულია და შესაძლოა ტოქსიკური იყოს. მას შეუძლია კანისა და თვალების დამწვრობის გამოწვევა და გადაყლაპვის შემთხვევაში საზიანოა.

ტრავმის რისკის შესამცირებლად:

- ელემენტები არ უნდა გაცხელდეს, გაიხსნას, გახვრიტოს, განადგურდეს ან ცეცხლში ჩააგდოს;
- არ შეეხებოდეთ მოწყობილობაში არსებულ აკუმულატორის ტერმინალებს ლითონის საგნებით. ეს კომპონენტები შეიძლება გაცხელდეს და დამწვრობა გამოიწვიოს;
- აკუმულატორის გაჟონვის შემთხვევაში, მოერიდეთ გაჟონილი ელექტროლიტის კანთან ან ტანსაცმელთან კონტაქტს. თუ აკუმულატორის ელექტროლიტი კანთან ან ტანსაცმელთან კონტაქტში მოხვდება, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ ეს ადგილი წყლით.
- დატენვა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დამტენის ან ბატარეის ტიპის შესაბამისი დამტენის გამოყენებით.

გამოყენებული ჩაშენებული აკუმულატორის ქიმიური შემადგენლობა: ლითიუმ-იონური

ტექნიკური მონაცემები:

სიმძლავრე: 5 ვატ

USB კვების შეყვანა 5V, 2A

ელემენტი: 3.7V 2200mAh; ელემენტი: ლითიუმ-იონური

გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაგნობთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნის“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას.
2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარეველსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებსა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მათე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაზინმურებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.
3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.
4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებასა და აღდგენის, მათ შორის გადაამუშავების ხელშეწყობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში ატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა.

შუქოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყაროს შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევით მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამამუშავების პუნქტში.

არ ჩაადოთ მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!

მომსახურება თუ გასურთ სათანადოიერ ნაწილების შექმნა ან რაიმე საჩივრის შექმნა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Orłona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Orłona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Orłona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosid või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótkalkatréseket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonysolat kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Дacă dorii să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaka, kontaktirajte direktno sa prodavacot ko ja izdal сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desiđeri acqđistare pezi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill kōpa reservdelar eller gōra nāgra reklamationer, vānligen kontakta sāljlaren som utfārdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ōnsker at kōbe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sālgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبالغ الذي أصدر الإيصال مباشرةً.
BG	Ako iscate da zakupite rezervni časti ili da napravite oplakvanja, moļa, svържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzı verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პროტესტია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი ჰირდაჰირ.