



## HAYLOU Solar Plus Smart hodinky

### Návod

Pre jazykové verzie Português, Русский, Polski, Español, Italiano, беларуская, Tiếng Việt, українська, Français, Deutsch, Türkçe



Please scan the QR code

Výrobca: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.  
Adresa: Room 401-410, Building 1, No.86 Hongtu Road,  
Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China Web:  
www.haylou.com




FCC ID: 2AMQ6-LS16

### 01 Vzhľad a obsah balenia



Napájanie

Spodné tlačidlo  
Funkčné tlačidlo



Kontakt napájania

Oblasť snímania srdcovej frekvencie

Dlhým stlačením zapnete, keď je vypnuté, dlhým stlačením vypnete, keď je zapnuté. Stav uzamknutej obrazovky, krátkym stlačením prebudíte obrazovku.


Vstúpte krátkym stlačením do cvičebného rozhrania.

- 1. Môžete ich bez obáv nosiť, pretože hodinky sú vyrobené zo zdravých materiálov, ktoré prešli prísny testom na alergiu. Vzhľadom na individuálnu odlišnosť pokožky, ak pri nosení pociťujete nepríjemný pocit na pokožke, prestaňte nosiť a poraďte sa s lekárom.

Package list: Hodinky x 1, kábel napájania x 1, návod x 1

### 02 Nabíjanie

Zarovnajte a pripnite nabíjacie kontakty na zadnej strane hodínok ku kovovým kontaktom nabíjacej hlavy, počkajte, kým sa na obrazovke hodínok nezobrazí indikátor nabíjania.



Upozornenie:

1. Použite nabíjací kábel v balení a pred nabíjaním vysušte nabíjacie kontakty.
2. Pripojte nabíjací kábel k štandardnej USB nabíjačke zakúpenej prostredníctvom bežných kanálov a napájaciemu adaptéru, ktorý získal certifikáciu CCC a spĺňa štandardné požiadavky.
3. Ak sa hodinky po dlhšom čase nedajú zapnúť, pri opätovnom použití je potrebné ich nabíť približne 1 minútu, aby sa zobrazila ikona nabíjania.

Vypnite a zapnite zariadenie, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

### 08 Bezpečnostné informácie

Pred použitím a prevádzkou zariadenia si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby ste zaistili najlepší výkon zariadenia a vyhlížali sa nebezpečným alebo nezákonným situáciám. Preventívne opatrenia pre scenáre použitia a operačné prostredie:

1. Prísne zakážete deťom alebo domácim zvieratám prehltnúť tento výrobok alebo jeho príslušenstvo, aby sa predišlo zraneniu.
2. Neumiestňujte tento výrobok do oblasti s príliš vysokou teplotou alebo príliš nízkou, inak môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
3. Prísne zakážete približovať tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla alebo otvorených zdrojov ohňa, ako sú rúry a elektrické ohrievače.
4. Niektorí ľudia majú alergie. Ich pokožka je alergická na plasty, kôru, vláknu a iné materiály a na miestach dlhodobého kontaktu sa objavujú príznaky ako začervenanie, opuch a zápal. Keď nastane podobná situácia, prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
5. Nepoužívajte neautorizované alebo nekompatibilné napájacie adaptéry alebo dátové káble, inak môže dôjsť k poškodeniu hodínok a príslušenstva, čo môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.
6. Rádiové vlny generované zariadením môžu ovplyvniť normálnu prevádzku implantovaných lekárskech zariadení alebo osobných lekárskech zariadení, ako sú kardiostimulátory a načúvacie prístroje. Ak používate tieto zariadenia, poraďte sa s ich výrobcami o obmedzeniach používania zariadenia.

### 03 Stiahnutie a nastavenie

Aplikácia Haylou Fun (ďalej len aplikácia) je nevyhnutnou aplikáciou na používanie hodínok. Prostredníctvom aplikácie môžete spravovať svoje hodinky a využívať ďalšie funkcie hodínok.

1. Zapnite hodinky stlačením a podržaním tlačidla napájania.
2. Naskenujte QR kód na obrazovke hodínok pomocou mobilného telefónu a stiahnite si aplikáciu.
3. Môžete tiež naskenovať QR kód nižšie alebo stiahnuť a nainštalovať aplikáciu v obchode s aplikáciami, používatelia iPhone môžu tiež vyhľadať, stiahnuť a nainštalovať aplikáciu v obchode App Store.
4. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a vyberte „Skenovať“ do naskenujte QR kód a spárujte. Alebo vyberte „Pridať zariadenie“ a vyhľadajte a spárujte v zozname zariadení podľa názvu hodínok. Pri párovaní potvrdte, že názov Bluetooth telefónu a hodínok je rovnaký.



5. Po úspešnom spárovaní môžete hodinky začať používať.

### 04 Nostenie

1. Pri dennom nosení noste hodinky vo vzdialenosti asi jedného prsta od kosti zápästia a nastavte si napnutie remienka do pohodlnej polohy.
2. 2. Remienok hodínok odporúčame počas cvičenia utiahnuť a po cvičení vhodne povoliť.



Poznámka: Príliš voľné nosenie môže ovplyvniť zber údajov snímačom srdcovej frekvencie.

7. Neberte toto zariadenie a jeho príslušenstvo ako bežný domový odpad, dodržujte prosím miestne zákony a predpisy o likvidácii tohto zariadenia a jeho príslušenstva a podporte recykláciu.
8. Nie je dovolené meniť alebo zvyšovať vysielaciu frekvenciu (vrátane inštalácie dodatočných RF výkonových zosilňovačov), alebo pripojiť externú anténu alebo prepnúť na iné vysielacie antény bez povolenia.

9. Počas používania nespôsobujte škodlivé rušenie rôznym legitímnym odvetviam rádiového komunikačného systému. Po zistení rušenia ho okamžite prestaňte používať a pred ďalším používaním urobte opatrenia na odstránenie rušenia.
10. Použitie rádiového zariadenia s mikroelektrickým výkonom musí znášať rušenie rôznych rádiových služieb alebo radiačné rušenie priemyselných, vedeckých a lekárskech aplikačných zariadení.
11. Pri použití pri zvláštnych príležitostiach, ako sú lietadlá, letiská a pod., prosím dodržujte príslušné predpisy.

Bezpečnosť batérie


1. Zariadenie a batérie nerozoberajte, neupravujte, neprepichujte ani nepoškodzuje.
2. Nevystavujte batériu ani zariadenie ohňu, vysokej teplote alebo iným nebezpečenstvám.
3. Neskratujte batériu, aby ste predišli požiaru.
4. Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte ich do domáceho odpadu. Ak batérie nie sú správne zlikvidované, môže to spôsobiť výbuch batérií.

Poznámky:

Táto príručka slúži len ako referencia, konkrétne funkcie a obrázky produktov sa môžu mierne líšiť od skutočného produktu, pozrite si aktuálny produkt.

### 05 Montáž a demontáž remienka

Ak potrebujete poprúh zostaviť/rozobrať, pozrite si schému.



Note: After assembling the strap, please pull the strap appropriately to ensure that the assembly is successful.

### 06 Viac funkcií

Naskenujte QR kód alebo otvorte Haylou Fun na svojom mobilnom telefóne a prejdite na „Moja pomoc“, aby ste si mohli pozrieť obsah.

