

Na naprogramovanie diaľkového ovládania je potrebné mať funkčné originálne diaľkové ovládanie. Niektoré značky je možné kopírovať len z originálneho „MASTER“ diaľkového ovládania (napr. „FAAC“ a „BFT“).

POZOR!!!

Existujú 3 rôzne postupy programovania. Vyberte si ten správny podľa typu originálneho ovládania.

A: Pevný kód/ spoločný plávajúci kód

- **Krok 1:** pre spustenie režim učenia stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 a podržte ich (približne 10s), kým LED nezačne pomaly blikať (približne 1x za sekundu)
 - **Krok 2:** Zistenie pôvodnej frekvencie (približne 30s). Umiestnite oba diaľkové ovládače tak ako je zobrazené na obrázku 2. Stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača, ktorý chcete skopírovať, a podržte ho stlačené (obr. 3). Počkajte, kým LED na diaľkovom ovládači Superior začne blikať rýchlejšie, a potom uvoľnite kľúč pôvodného diaľkového ovládača.
 - **Krok 3:** Zapamätanie kódu (do 30s). Vyberte a stlačte tlačidlo, na ktoré sa má nahráť Vami požadovaný kód. LED zostane svietiť približne 2 sekundy, čím potvrdí, že kód bol zapamätaný. Diaľkové Superior bolo úspešne naprogramované!
- POZOR: Ak je originál diaľkový ovládač s pohyblivým kódom a diaľkový ovládač na konci postupu nefunguje, nastavenie je potrebné dokončiť manuálne tak, že ho zaznamenáte automatického prijímača originálu (postupovať s pokynmi výrobcu).

Ak chcete odstrániť kód nahratý skôr jednoducho na toto tlačidlo nahrajte nový kód.

B: Špeciálne programovanie pre diaľkové ovládače s rolovacím kódom značky BFT/V2:

- **Krok 1** pre spustenie režim učenia stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 a podržte ich (približne 10s), kým LED nezačne pomaly blikať (približne 1x za sekundu)
 - **Krok 2** Zistenie pôvodnej frekvencie (približne 30s). Umiestnite oba diaľkové ovládače tak ako je zobrazené na obrázku 6: Stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača BFT/V2, ktorý chcete skopírovať, a podržte ho stlačené. Počkajte, kým sa LED na diaľkovom ovládači Superior rozsvieti a zostane svietiť, a potom uvoľnite tlačidlo na diaľkovom ovládači BFT/V2 (príklad: tlačidlo 1 na obr.7). Počkajte 10 sekúnd, kým LED na diaľkovom ovládači Superior začne rýchlo blikať, to znamená dvakrát každé dve sekundy.
 - **Krok 3** Naučenie zdrojového kódu (do 30s). Stlačte tlačidlá 1 a 2 pôvodného diaľkového ovládača BFT/V2 (v prípade staršej verzie BFT stlačte skryté tlačidlo na zadnej strane), kým sa nerozsvieti LED diaľkový ovládač Superior začne rýchlo blikať (obr. 8)
 - **Krok 4** Zapamätanie kódu (do 30s). Vyberte a stlačte tlačidlo, na ktoré sa má nahráť Vami požadovaný kód. LED zostane svietiť približne 2 sekundy, čím potvrdí, že kód bol zapamätaný. Diaľkové Superior bolo úspešne naprogramované!
- POZOR: Ak je originál diaľkový ovládač s pohyblivým kódom a diaľkový ovládač na konci postupu nefunguje, nastavenie je potrebné dokončiť manuálne tak, že ho zaznamenáte automatického prijímača originálu BFT (postupovať s pokynmi výrobcu).

Ak chcete odstrániť kód nahratý skôr jednoducho na toto tlačidlo nahrajte nový kód.

C: Špeciálne programovanie pre diaľkové ovládače s rolovacím kódom FAAC/GENIUS:

- **POZOR:** Stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel sa uistite, že originálny diaľkový ovládač FAAC/GENIUS je „MASTER“ – LED dióda zabliká dvakrát, pri diaľkovom „SLAVE“ (ktoré nemožno skopírovať) iba raz
- **Krok 1** pre spustenie režim učenia stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 a podržte ich (približne 10s), kým LED nezačne pomaly blikať (približne 1x za sekundu)
- **Krok 2** Zistenie pôvodnej frekvencie (približne 30s). Umiestnite oba diaľkové ovládače tak ako je zobrazené na obrázku 11: Stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača FAAC/GENIUS, ktorý chcete skopírovať, a podržte ho stlačené. Počkajte, kým sa LED na diaľkovom ovládači Superior rozsvieti a zostane svietiť, a potom uvoľnite tlačidlo na diaľkovom ovládači FAAC/GENIUS (príklad: tlačidlo 1 na obr.12). Počkajte

približne 5 sekúnd, kým LED na diaľkovom ovládači Superior začne rýchlo blikať, to znamená dvakrát každé dve sekundy.

- **Krok 3** Naučenie zdrojového kódu (30 sekúnd) stlačte tlačidlá P1 a P2 pôvodného diaľkového ovládača FAAC/GENIUS (ako je znázornené na obr. 13), aby ste aktivovali vysielanie zdrojového kódu, potom stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača FAAC/GENIUS, ktorý chcete skopírovať, kým nezačne rýchlo blikať LED na diaľkovom ovládači Superior.
- **Krok 4** Zapamätanie kódu (do 30s). Vyberte a stlačte tlačidlo, na ktoré sa má nahráť Vami požadovaný kód. LED zostane svietiť približne 2 sekundy, čím potvrdí, že kód bol zapamätaný. Diaľkové Superior bolo úspešne naprogramované!

POZOR: Ak je originál diaľkový ovládač s pohyblivým kódom a diaľkový ovládač na konci postupu nefunguje, nastavenie je potrebné dokončiť manuálne tak, že ho zaznamenáte automatického prijímača originálu FAAC/GENIUS (postupovať s pokynmi výrobcu).

Ak chcete odstrániť kód nahratý skôr jednoducho na toto tlačidlo nahrajte nový kód.

