

# Užívateľský manuál Superior AIRCOPLUS

Prosím vložte 2 batérie typu AAA (R03). Diaľkové ovládanie musí byť vždy nasmerované na klimatizáciu.

## Nastavenie kódov značky

1. Vyhľadajte kód v tabuľke. Ak po zadani kódu diaľkový nefunguje správne, vložte ďalší, až kým diaľkové ovládanie nefunguje správne. Ak má značka niekoľko kódov ako napríklad Hitachi 0118-0126 každý kód pracuje pre iné zariadenie.
2. Stlačte tlačidlo Select, kód na displeji začne blikať. Vložte 4 číslice. Ovládač potvrdí kód automaticky. Teraz môžete ovládať klimatizáciu.
3. Po zapnutí klimatizácie vyskúšajte či fungujú všetky tlačidlá správne, ak nie naprogramujte druhý kód až kým všetky tlačidlá na diaľkovom fungujú.

## Automatické vyhľadávanie kódu

Ak vaše zariadenie nie je v tabuľke, prosím postupujte takto:

1. Držte stlačené tlačidlo Select na 5 sekúnd, potom pustite, diaľkový ovládač spustí automatické vyhľadávanie kódu, čísla na diaľkovom blikajú a zvyšujú sa. Ak diaľkový zachytí signál a zapípa, stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Vyskúšajte všetky tlačidlá, v prípade ak nefungujú, opakujte kroky uvedené v bode 1.

## Inteligentné chladenie/Inteligentné vyhrievanie

V lete stlačte iba tlačidlo I-COOL, a klimatizácia začne okamžite chladieť. V zime stlačte iba tlačidlo I-Heat a začne okamžité vyhrievanie. Klimatizácie vychladí/Vyhreje na priradenú teplotu automaticky. Samozrejme si dokážete teplotu regulovať tlačidlami TEMP+/-

## Nastavenie času

1. Stlačte tlačidlo CLOCK, čas začne blikať
2. Stlačte time+/- pre nastavenie času.
3. Stlačte CLOCK tlačidlo a čas prestane blikať a nastavenie je ukončené. Ak nestlačíte tlačidlo CLOCK do 15 sekúnd, čas bude uložený automaticky.

## Nastavenie časovača

### Auto zapnutie

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON, čas začne blikať na displeji.
2. Stlačte TIME+/-pre vyber času kedy sa má klimatizácia automaticky zapnúť.
3. Čas na displeji prestane po 15 sekundách blikať a nastavenie bude uložené a ukončené.

### Auto vypnutie

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF, čas na displeji začne blikať.
2. Stlačte TIME+/-pre vyber času kedy sa má klimatizácia automaticky vypnúť.
3. Čas na displeji prestane po 15 sekundách blikať a nastavenie bude uložené a ukončené

## Informácie

- 1.Časovač auto vypnutia/zapnutia môžete zrušiť ak dva krát stlačíte tlačidlo TIMER ON/TIMER OFF
2. Po ukončení nastavenie musíte nechať diaľkové nasmerované na klimatizáciu.
3. Ak si želáte skontrolovať nastavenie časovačov, stlačte tlačidlo TIMER ON/TIMER OFF a na displeji za zobrazí čas nastavenia. Po 5 sekundách sa na displeji zobrazí aktuálny čas.

**Pre nastavenie celsius alebo fahrenheit stlačte tlačidlo C/F.**

## Funkcia spánku

Počas letného obdobia stlačením tlačidla SLEEP v režime chladienia , teplota stúpne 1 stupeň za hodinu v prvých dvoch hodinách. Tato funkcia sa vypne po 8 hodinách. V zime stlačením tlačidla SLEEP v režime vyhrievania klesne teplota o 1 stupeň za hodinu v prvých dvoch hodinách. Pri nastavení funkcie spánku prosím umiestnite diaľkové ovládanie smerom ku klimatizácii.

Pri výmene batérii nemusíte nastavovať kód opätovne. Po stlačení tlačidla ENTER je kód zobrazený na displeji. Po 5 sekundách sa zobrazí čas.

Výrobca si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu funkcií tlačidiel.



| Značka     | Kod zariadenia  | Značka               | Kod zariadenia                               | Značka        | Kod zariadenia                          |
|------------|---|----------------------|--|---------------|---|
| ALPIN      | 0252,0253,0764,1277,1789  | HUIFENG              | 0370,0882                                    | SHARP         | 0096-0106,0525,0542,0609,1640           |
| AUCMA      | 0288-0296,0462,1313,1998  | HUIKANG              | 0368,0441-0443,1392,1979                     | SHENGFENG     | 0376,0480,1504,1912                     |
| AUX        | 0297-0300,0451,0474,0475,0812,1987                                      | HYUNDAI              | 0202,0433,0480,1226,1969                     | SHINCO        | 0351-0354,0454-0456,1887                |
| BANSHEN    | 0264,1288,1800  | JDC                  | 0373,0440,0952,1909                          | SHUJIANGLU    | 0376,0404-0407,0480,1941                |
| BOERKA     | 0383,0434,0436,0437,1407,1972   | JIANGNAN             | 0432,1456                                    | SHUAIKANG     | 0288,0800                               |
| CARRIER    | 0203-0209,0235,0456-0458,0482-0486,<br>CARRIER (follows) 0563-0565,0590 | JINDA                | 0414,0926,1950                               | SONGGE        | 0428,0429,1453,1964                     |
| CHANGHONG  | 0301-0308,0813,1843   | JINSONG              | 0389-0391,0446-0448,1984                     | SOVA          | 0409,0410,0921,1434                     |
| CHIGO      | 0379-0382,0489,0515,1403,1916   | JOHNSON              | 0245,0492,1269,1516                          | SUMMER        | 0427,1451                               |
| CHOFU      | 0184-0187,1209,1723   | KANGLI               | 0374,0375,1399,1910                          | SUNDURG       | 0257,0505,1017,1793                     |
| CHUNLAN    | 0345-0350,0450,0453,0545-0546,1373                                      | KELON                | 0282-0287,0473,0485-0488                     | SWAN          | 0434,0477,0516,0524,0946                |
| CONROWA    | 0377,1401,1913  | KLIMATAIR            | 0225,0226,0452,0737,1761                     | TADIRAN       | 0246-0251,0758,1275                     |
| CONSUL     | 0463,0975   | KOLIN                | 0416-0418,1441,1952                          | TATUNG        | 0419,0420,0932,1955                     |
| CORONA     | 0155-0163,0459,1180,1995  | KONKA                | 0397,0457-0459,1933                          | TCL           | 0273-0281,0476,0493,0570,0786,1305      |
| DAEWOO     | 0203-0209,0406,0715,1942  | LG                   | 0197-0200,0514,1026,1733                     | TECO          | 0256,0473-0475,1792                     |
| DAIKIN     | 0171-0183,0566,0574,0577,0583,0685,1707                                 | LIANGYU              | 0233,0451,0745,1257                          | TIANDI        | 0415,1439                               |
| DOCTOR     | 0221,0449,1245,1985   | LITTLE DUCK          | 0015-0020,0530,1043                          | TOSHIBA       | 0107-0117,0479,0561,0562,0489,1001,1643 |
| DONGBAO    | 0355-0361,1385,1891   | LITTLESWAN           | 453  | TRANE         | 0227-0232,0739,1768                     |
| DONGXINBAO | 0413,0925,1654  | LOREN-SEBO           | 0255,0471,0472,0767                          | UNI-AIR       | 0222-0224,0450,0734,1986                |
| ELECTROLUX | 0216-0220,0569,1245,1752  | MACQUAY              | 0234-0237,0465,0468,0472,0587,0746,1773      | WAN BAO       | 0138-0152,0666,0995,1177                |
| EUROCOOL   | 0371, 0505, 0506  | MICOM                | 0415,0927,1951                               | WEILI         | 0393-0396,0907,1420,1929                |
| FEDDERS    | 0498,0499,0500,0528   | MIDEA                | 0260-0265,0526,1289,1976                     | WHIRLPOOL     | 0164-0170,0502,0677,1760                |
| FRESTECH   | 0277,0495-0497,0519,0520,0789   | MITSUBISHI           | 0001-0045,0476-0479,0522,0523,0568,0582,1502 | WINIA         | 0481,0550,0993                          |
| FUJITSU    | 0127-0137,0464,0552-0554,1152   | NORITZ               | 0431,1455                                    | XILENG        | 0411,0412,0924,1947                     |
| FUNAI      | 0430,0481,1505,1966   | PANASONIC (National) | 0138-0154,0483,0490-0492,0653,1507           | XINLE         | 0400,0401,0913,1425,1936                |
| GALANZ     | 0371,0372,0521,0883,1908  | PANDA                | 0378,0890                                    | YANGZI (YAIR) | 0403,0915                               |
| GENERAL    | 0128-0136,0639,0976,1161  | PHILCO               | 0210,0211,0487,0488,1746                     | YINYAN        | 0258,0259,0326-0331,0478,0838           |
| GLEE       | 0398,0399,0910,1935   | PROTON               | 0421-0423,0933,1958                          | YORK          | 0107,0238-0243,0501-0502,0573,0750,1266 |
| GOLDSTAR   | 0201,0466-0469,0979,1737  | QUADRO               | 0186, 0371, 0505, 0506                       | ZHEN BAO      | 0129-0137,1151,1488,1664                |
| GREE       | 0309-0316,0482,0512,0513  | RAYBO                | 0362-0367,1386,1898                          |               |   |
| GUQIAO     | 0244,0291,1268,1827   | ROWA                 | 0369,0438,0439,0494,0527,0531,1393           |               |   |
| HAIER      | 0266-0272,0453-0455,0538,0539,0778                                      | SABRO                | 0435,0506-0508,1018,1971                     |               |   |
| HISENSE    | 0332-0335,0505-0506,0517,0847,1359,1868                                 | SAIJO DENKI          | 0212-0215,0724,1750                          |               |   |
| HITACHI    | 0118-0126,0630,1145   | SAMPO                | 0424-0426,1448,1961                          |               |   |
| HUABAO     | 0336-0344,1360,1878   | SAMSUNG              | 0186-0196,0516,0518,0700,1726                |               |   |
| HUAKE      | 0408,0920,1944  | SANYO                | 0046-0095,0558,0529,0530,1582                |               |   |
| HUALING    | 0317-0325,0452,0964   | SASUKI               | 0254,0470,0766,1494                          |               |   |
| HUAMEI     | 0402,0460-0465,1426,1999  | SHANGLING            | 0384-0388,0444,0445,1980                     |               |   |
|            |   | SHANXING             | 0392,0449,1416,1985                          |               |   |