BOOMPODS®

TRACKER LOCK

Návod

Works with Apple Find My

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na odznaku a bol certifikovaný výrobcom produktu tak, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky siete Apple a jej siete. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho používanie, ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Apple, Apple Watch, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple, registrované v USA a ďalších krajinách. 10S je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

otvorte alebo si stiahnite bezplatnú aplikáciu Apple Find My z App Store,

Download on the App Store

zapnutie:
stlačte na 5 sekúnd
otvorte Apple Find My App,
stlačte: ikonku "+"
stlačte: pridaj ine zariadenie ⊕ .
BOOMPODS LOCK sa objaví
stlačte: Pripojiť,



odpojenie :
stlačte rýchlo 5x .
továrenské nastavenia :
najprv odstráňte z aplikácie Nájsť, stlačte 2-krát a potom ihneď stlačte a podržte 8 sekúnd.

Kapacita batérie: 3,7 V 1 S ' mAh.
Prevádzkový čas: v závislosti od používania bzučiaka 5 – 6 mesiacov na jedno nabitie.
Čas nabíjania: 1,5 hodiny.
Vodotesnosť: IPX6.
USB-C: ochrana proti prepätiu.
Vstavaný bzučiak: zvuk 100 dB.

nabíjanie:
pomocou USB-C kábla



red LED will appear.
once charged LED will switch off.

Rozsvieti sa červená LED dióda,
po nabití LED dióda zhasne,

Pred použitím si prečítajte návod a uschovajte si všetky potrebné informácie.
UPOZORNENIE:
Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia alebo vniknutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Výrobok nie je hračka ani jedlý. Kryty mobilných zariadení môžu oslabiť signál a znížiť viditeľnosť. Vyhnite sa veľkým kovovým predmetom v blízkosti zariadenia a zámku Boompods. Môže dôjsť k rušeniu signálu Bluetooth.
Pozor: Vo vnútri je lítiová batéria. Pri nesprávnom použití je riziko výbuchu. Vyhnite sa priamemu teplu a mechanickému poškodeniu. Nerozoberajte Boompods. Riziko úrazu elektrickým prúdom a straty záruky.
Záruka - Spojené kráľovstvo a Európa
Na váš produkt BOOMPODS sa vzťahuje záruka proti akýmkoľvek chybám materiálu alebo spracovania počas 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu za predpokladu, že nebol rozobratý a nebol náhodne poškodený.
Záruka - USA a Kanada
Na váš produkt BOOMPODS sa vzťahuje záruka na akékoľvek chyby materiálu alebo spracovania počas 1 rokov od dátumu pôvodného nákupu za predpokladu, že nebol rozobratý a nebol poškodený.
Zariadenie sa musí používať v súlade s návodom na použitie. Záruka sa vzťahuje na predloženie originálnej faktúry alebo dokladu od predajcu a nevzťahuje sa na bežné opotrebenie ani na žiadne zariadenie, ktoré bolo nesprávne používané alebo s ktorým bolo manipulované. Produkt by mal byť vrátený do miestneho servisného strediska. Servisné stredisko nenesie žiadne náklady na prepravu vrátenej položky.
Prosím, navštívte www.boompods.com a navštívte svoje miestne servisné stredisko.
Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese: https://www.boompods.com/product/boompods.lock
Spoločnosť Boompods týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [Trocker s Bluetooth] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

FC Statment

Vyhlásenie
Toto zariadenie je v súlade s Portom 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a 2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu prevádzku.
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť vaše oprávnenie prevádzkovať zariadenie.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre toto zariadenie v súlade s Portom 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred rušením v obytných inštaláciách.
Toto zariadenie generuje, používa a vyžaruje rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri čiastočnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie k inému výstupu, než ku ktorému je pripojený prijímač. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika rádiových/televíznych zariadení.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu, zariadenie sa môže používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia.

www.boompods.com

BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS LTD. BOOMPODS ©2024 All Rights.
BOOMPODS (EU), Granicza 05-806, PL.
info@boompods.com Registered No: 08147066. Made in China.

BOOMPODS®

TRACKER LOCK

TRAVEL SENTRY®

SAFE INSPECTION NO DAMAGE™

Používaním Travel Sentry® Schválený zámok umožňuje bezpečnostným orgánom odomknúť a skontrolovať vašu batožinu bez poškodenia.

Vytvorenie vlastnej kombinácie

Tavárenské čísla kombinácie je nastavené na 0-0-0.



Ak chcete nastaviť vlastné číslo:
(11 Ponechajte všetky výrobné nastavenia 0-0-0, posuňte kombinovaný prepínač „SET" (dole) tak, aby slovo „SET" zmizlo,

(2) Otočte číselné kolieska pre nastavenie čísla. POZNÁMKA: toto je okienko na boku zámku.
(3) Posuňte kombinovaný prepínač „SET" (doprava), aby ste videli slovo „SET".

Vaše nové číslo je teraz fixné. Kombináciu si môžete zmeniť a resetovať zámok tak, že budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov tak často, ako budete chcieť. Kombináciu si uschovajte na bezpečnom a prístupnom mieste pre budúce použitie.



pomocou kábla
Teraz, keď ste si nastavili číselnú kombináciu, môžete použiť káblový zámok.
(1) Posuňte pravú stranu kábla doľava a potom ho potiahnite nahor.
(2) Na zaistenie jednoducho vložte kábel späť do väčšieho otvoru a automaticky sa zasunie do správnej polohy.



(1) Otvorené. (2) Zamknuté.

Nie sú k dispozícii žiadne kľúče. Nie je možné zámok prerabiť, ak máte zabudnutý kód, preto si prosím zaznamenajte svoju kombináciu na bezpečné a ľahko dostupné miesta pre budúce použitie.



ZABUDOL SOM MOJU KOMBINÁCIU

Bohužiaľ, akonáhle si nastavíte kombináciu na zámku, už ju nie je možné prepísať. Ak budete mať čas a energiu, môžete ju obnoviť. Ak je váš zámok 3-miestny a máte k dispozícii približne 30 minút, vyskúšajte všetky možné kombinácie od 000 do 999 (000, 001, 002, 003 až 999). Možno si myslíte, že to bude trvať dlho, ale nemalo by vám to trvať dlhšie ako 30 minút a ak si spomeniete na prvú číslicu zabudnutého kódu, bude to trvať podstatne menej ako 30 minút. Vyskúšajte to, pretože vám to ušetrí potenciálne náklady na kúpu nového zámku.

BOOMPODS®

TRACKER LOCK

Schnellstartanleitung

Works with Apple Find My

Die Verwendung des "Works with Apple"-Abzeichens bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Zusammenarbeit mit der in dem Abzeichen identifizierten Technologie entwickelt wurde und vom Produkt-Hersteller zertifiziert wurde, um den Produktspezifikationen und -anforderungen des Apple Find My-Netzwerks zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts, die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet

Kurzanleitung:
Öffne die iOS App „Wo ist?" oder downloade diese aus dem App Store.

Download on the App Store

Einschalten:
Für 5 Sekunden gedrückt halten
Öffne die Apple „Wo ist?" App
Tippe: Geräte⊕
Tippe: Anderes Objekt hinzufügen
LOCK wird nun angezeigt
Tippe: Verbinden



Ausschalten:
5 x kurz drücken
Reset: LOCK in den Auslieferungszustand zu versetzen:
2 x kurz drücken, dann sofort für 8 Sekunden gedrückt halten

battery capacity: 3.7V 150mah.
working time: depending on buzzer useage 5-6 months per charge.
charge time: 1.5 hours.
waterproof: IPX6.
USB- Type C: over voltage protection.
built in buzzer: 100 db sound.

Laden:
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel.



Die rote LED wird erscheinen.
Sobald geladen ist, wird die LED sich ausschalten.

WICHTIG:
BOOM**TAG** ist wasserdicht, aber bitte stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss trocken und sauber ist, bevor Sie aufladen.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.

WARNUNG:
Von Kindern fernhalten. Bei Verschlucken oder Einführen sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug oder essbar. Handyhüllen können das Signal schwächen und die Sichtbarkeit reduzieren. Vermeiden Sie große Metallobjekte in der Nähe des Geräts und des Boomtags. Störung des Bluetooth-Signals möglich.

Vorsicht: Lithiumbatterie im Inneren. Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung, Direkte Hitze und mechanischen Stress vermeiden. Boompods lock nicht zerlegen. Stromschlaggefahr und Verlust der Garantie.

Garantie - Großbritannien & Europa
Ihr BOOMPODS-Produkt ist für 2 Jahre ab Kaufdatum gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert, sofern es nicht zerlegt wurde und keinen Unfall- oder Wasserschaden erlitten hat.

Garantie - USA & Kanada
Ihr BOOMPODS-Produkt ist für 1 Jahr ab Kaufdatum gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert, sofern es nicht zerlegt wurde und keinen Unfall- oder Wasserschaden erlitten hat.

Das Gerät muss gemäß dem Benutzerhandbuch verwendet werden. Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Originalrechnung oder des Kassenbelegs des Händlers und nicht bei normaler Abnutzung oder bei unsachgemäßer Verwendung oder Manipulation des Geräts. Es sollte an das lokale Servicezentrum zurückgegeben werden; das Servicezentrum übernimmt keine Versandkosten für das zurückgesandte Gerät.

Bitte besuchen Sie www.boompods.com für Ihr lokales Servicezentrum.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter: https://www.boompods.com/product/boompods-lock
Hiermit erklärt Boompods, dass der Funkanlagentyp [Tracker mit Bluetooth] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Más información • Plus d'informations
Mehr Informationen • Ulteriori informazioni
Mais informações • Więcej informacji
Meer informatie • Daha fazla bilgi....

www.boompods.com

BOOMPODS®

TRACKER LOCK

TRAVEL SENTRY®

SAFE INSPECTION NO DAMAGE™

Using this Travel Sentry® Approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.

Einstellung Ihrer eigenen Kombination

Die Werkseinstellung der Kombination ist auf 0-0-0 gesetzt.



Um Ihre eigene Nummer einzustellen:

(1) Halten Sie die Werkseinstellung 0-0-0 bei und schieben Sie den Kombinations-"SET"-Schalter (links), sodass das Wort "SET" verschwindet.

(2) Drehen Sie die Zahlenräder, um Ihre Nummer einzustellen. Hinweis: Dies ist das Fenster an der Seite des Schlosses.

(3) Schieben Sie den Kombinations-"SET"-Schalter (rechts), sodass Sie das Wort "SET" sehen können.

Ihre neue Nummer ist jetzt festgelegt.

Sie können Ihre Kombination ändern und Ihr Schloss zurücksetzen, indem Sie die obigen Schritte so oft wie gewünscht wiederholen.

Bewahren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und zugänglichen Ort für die zukünftige Verwendung auf.



Verwendung des Kabels

Nun, da Sie Ihre Kombinationsnummer eingestellt haben, können Sie das Kabelschloss verwenden.
(1) Schieben Sie die rechte Seite des Kabels nach links und ziehen Sie es dann nach oben.
(2) Zum Verriegeln legen Sie das Kabel einfach wieder in das größere Loch, und es wird automatisch in die verriegelte Position gleiten.



(1) OFFEN. (2) SCHLIESSEN.

Es wird kein Schlüssel mitgeliefert. Es besteht keine Möglichkeit, das Schloss zurückzusetzen, wenn Sie den Code vergessen haben. Bitte notieren Sie daher Ihre Kombination an einem sicheren und zugänglichen Ort für die zukünftige Verwendung.



I HAVE FORGOTTEN MY COMBINATION

Leider kann Ihre Kombination nach dem Einstellen nicht überschrieben werden. Sie können Ihre Kombination möglicherweise wiederherstellen, wenn Sie etwas Zeit und Geduld haben.

Wenn Ihr Schloss eine dreistellige Kombination hat und Sie etwa 30 Minuten Zeit haben, versuchen Sie bitte alle möglichen Kombinationen von 000 bis 999 (000, 001, 002, 003 bis 999).

Sie denken vielleicht, dass dies lange dauern wird, aber es sollte nicht länger als 30 Minuten dauern. Wenn Sie sich an die erste Ziffer Ihres vergessenen Codes erinnern können, dauert es sogar deutlich weniger als 30 Minuten. Probieren Sie es aus, da es Ihnen möglicherweise den Kauf eines neuen Schlosses erspart.

Bitte notieren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und zugäng ichen Ort für die zukünftige Verwendung.