



# DEEBOT **190** PRO OMNI

Návod na použitie

Návod k použití

Návod na používanie v ďalších jazykoch nájdete na stránke: <https://www.ecovacs.com>.

## DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

### DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

### **PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVAJTE**

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
2. Upracte priestor, ktorý sa chystáte vysávať. Odstráňte z podlahy káble a drobné predmety, ktoré by sa mohli do spotrebiča zapliesť. Zasuňte strapce behúňov pod behúne a zdvihnite z podlahy veci, ako sú závesy alebo obrusy.
3. Ak je v luxusnom priestore nerovnosť, napríklad schod alebo schodisko, zaistite, že spotrebič bude schopný túto nerovnosť zaznamenať a neprepadne cez ňu. V niektorých prípadoch môže byť potrebné umiestniť k nerovnosti fyzickú zábranu, aby spotrebič cez nerovnosť neprepadol. Zábrana nesmie predstavovať riziko zakopnutia.
4. Používajte spotrebič iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Používajte iba doplnky odporúčané alebo predávané výrobcom.
5. Používajte IBA V INTERIÉRI domácnosti. Nepoužívajte zariadenie vonku, v komerčných ani priemyselných prostrediach.
6. Nepoužívajte bez toho, aby boli zásobník na prach a/alebo filtre na svojich miestach.
7. Nepoužívajte spotrebič v mieste, kde sú zapálené sviečky alebo sa v ňom nachádzajú krehké predmety.
8. Dajte pozor, aby sa vaše vlasy, voľné oblečenie, prsty alebo iné časti tela nedostali do blízkosti otvorov alebo pohybujúcich sa súčastí spotrebiča.
9. Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde práve spí dojča alebo dieťa.
10. Nepoužívajte a neskladujte v mimoriadne teplých alebo chladných prostrediach (pod  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}/+23\text{ }^{\circ}\text{F}$

alebo nad +40 °C/+104 °F). Nabíjajte robota pri teplote vyššej ako 0 °C/+32 °F a nižšej ako +40°C/+104 °F.

11. Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu alebo na povrchu s vrstvou vody.
12. Nenechajte zariadenie zbierať veľké predmety, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo ľubovoľný predmet, ktorý môže upchať zariadenie.
13. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horľavých alebo výbušných materiálov, ako je napríklad benzín, toner do tlačiarne alebo kopírky, ani spotrebič nepoužívajte v miestach, kde sa tieto materiály môžu vyskytovať.
14. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horiaceho alebo tlejúceho predmetu, ako sú napríklad cigarety, zápalky, horúce uhlíky alebo čokolôvek, čo by mohlo spôsobiť požiar.
15. Nevkladajte do sacieho otvoru žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je sací otvor upchatý. Odstraňujte zo sacieho otvoru prach, hrčky, vlasy alebo čokolôvek iné, čo by mohlo znižovať sanie.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
17. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho vypnite príslušným tlačidlom.
18. Typ lítiovej batérie vhodnej pre CH2523 je max. 4 článkov, max. menovité napätie 14,4 V (jednosmerný prúd), menovitá kapacita 3600 mAh. Pred odložením spotrebiča do odpadu z neho najskôr musíte vybrať batériu a naložiť s ňou v súlade s miestnymi platnými zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
19. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
20. Zariadenie nepáľte, ani pokiaľ je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
21. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani poranenia spôsobené nesprávnym používaním.
22. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba. Ak je potrebné vymeniť batériu robota, kontaktujte Zákaznícky servis.
23. Skontrolujte, že napätie vášho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na stanici OMNI.
24. Používajte iba s originálnou dobíjacou batériou a stanicou OMNI dodávanými výrobcom spoločne so spotrebičom. Použitie iných ako dobíjajúcich batérií je zakázané.

25. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič alebo stanicu OMNI za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nepricvikli do dverí a aby ste ho neťahali cez ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.
26. Nepoužívajte stanicu OMNI, ak je poškodená. Zdroj napájania sa nesmie opravovať a nesmie sa používať, ak je poškodený alebo poruchový.
27. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič alebo stanicu OMNI, ak nefungujú správne, spadli vám na zem, sú poškodené, nachádzali sa vonku alebo prišli do kontaktu s vodou. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
28. Skôr ako začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
29. Ak budete spotrebič likvidovať ako odpad, zložte ho najskôr zo stanice OMNI, dajte spínacie tlačidlo do polohy „Vypnuté“ a potom zo zariadenia vyberte batériu.
30. Ak dlhší čas nepoužívate stanicu OMNI, odpojte ju zo zásuvky.

31. Ak nebudete robota dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
32. **VÝSTRAHA** – do nádržky na čistú vodu nalejte len čistú vodu.
33. **UPOZORNENIE:** S cieľom dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú dobíjaciu jednotku CH2523 dodávanú spoločne so spotrebičom.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.







Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

#### **Aktualizácia spotrebiča**

Niektoré zariadenia sa typicky aktualizujú raz za dva mesiace, ale nie je to tak vždy.

Niektoré zariadenia, obvykle tie, ktoré boli uvedené do predaja pred viac ako tromi rokmi, sa budú aktualizovať iba v prípade zistenia zásadnej zraniteľnosti, ktorá sa tým opraví.

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru a povoliť automatické aktualizácie, prejdite v aplikácii do časti Nastavenia > Rozšírené nastavenia robota > Informácie o vašom robotovi > Aktualizovať. Zobrazí sa tam aktuálna verzia; ťuknite na Aktualizovať, čím vstúpíte na stránku, a výberom možnosti Automatická aktualizácia ju aktivujete.

	Upozornenie: horúci povrch
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Pred nabíjaním si prečítajte pokyny.
	Polarita dobíjacieho portu
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením

Vzdialené sledovanie slúži na úplne súkromné použitie na neverejných súkromne vlastnených miestach čisto na účely vlastnej ochrany a jednotnej kontroly. V prípade použitia berte do úvahy miestne zákonné povinnosti ohľadom ochrany osobných údajov. Je zakázané sledovanie verejných priestorov, obzvlášť s tajnými úmyslami alebo zo strany zamestnávateľa bez ospravedlniteľných dôvodov. Takéto neospravedlniteľné použitie je čisto na riziko a zodpovednosť používateľa.

## Vyhlasenie o dodržiavaní pravidiel EÚ Informácie o likvidácii pre používateľov odpadových elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte alebo jeho obale značí, že použité elektrické a elektronické produkty sa nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Aby mohlo byť s odloženým zariadením správne naložené, je vašou povinnosťou zariadiť jeho odovzdanie na určom zbernom mieste.

Ak tento produkt odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom.

Pri vrátení použitého zariadenia použite systém vrátenia a zberu zariadenia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili, čo je zadarmo. Kontaktujte miestne úrady, ktoré vám oznámia podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

## Informácie pre používateľov použitých batérií o ich odložení



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory sa na konci svojej životnosti nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Vaša spoluúčasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby ste zaistili riadnu recykláciu, môžete tento produkt alebo batérie či akumulátory, ktoré produkt obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo odovzdať na zbernom mieste, čo je zadarmo.

Ak tento produkt odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pre použité batérie a akumulátory existujú samostatné zberné systémy.

Odložte batérie a akumulátory správnym spôsobom vo svojom miestnom zbernom/recyklačnom centre.

## Smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (smernica RoHS)

Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane jeho častí (káble, šnúry atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („RoHS recast“ alebo „RoHS 2.0“).

## Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

## Autorizovaný zástupca pre Európu:



ECOVACS Europe GmbH  
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Nemecko


Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863, smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

# OBSAH BALENIA


## 1 Obsah balenia




Robot DEEBOT




Stanica OMNI



Základňa



Návod na použitie



Napájací kábel



Umývací roztok  
ECOVACS DEEBOT

### Poznámka:

\* Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa od spotrebiča líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## 2 Nákres produktu

### 1. Pohľad na robota DEEBOT spredu


Tlačidlo na robota DEEBOT:

Stlačte: Prepínanie štart/pozastavenie

Stlačte na 3 sekundy: Návrat na stanicu


Dvojité ťuknutie: Uvoľnenie/vytiahnutie mopu

(Robot DEEBOT nie je v stanici)



### 2. Pohľad na robota DEEBOT zdola

Snímače proti pádu




### 3. Vnútri DEEBOT (Pod vrchným krytom)

#### Tlačidlo RESET

**Sieťové nastavenie:** Stlačte tlačidlo RESET a ozve sa hlasová výzva na pripojenie robota DEEBOT k aplikácii.

**Obnovenie predvoleného nastavenia:** Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd. Po zaznení hlasovej výzvy sa prehrá úvodná hudba a robot DEEBOT sa obnoví na predvolené nastavenia. Po obnovení budú aktuálne mapy a nastavenia upratovania odstránené. Pri používaní tejto funkcie buďte opatrní.




### 4. Zásobník na prach

Kryt zásobníka na prach

Filter

Držiak filtra


Otvor na vyprázdňovanie prachu



### 5. Pohľad na stanicu OMNI spredu

Nádržka na špinavú vodu

Nádržka na čistú vodu




#### Poznámka:


- Počas umývania mopu v stanici nevyberajte robot DEEBOT.
- Ak sa robot DEEBOT nenabíja, utrite nabijacie kontakty čistou a suchou handričkou.

### 6. Vrečko na prach

Rukoväť vrečka na prach



## 7. Pohľad na stanicu OMNI zozadu



## 8. Kontrolka na robote DEEBOT

Svetelný efekt	Stav
Bliká biela	Dobíjanie
Nepretržite svieti biela	Plne nabitý/v prevádzke
Nepretržite svieti červená	Nízky stav batérie
Bliká na červeno	Alarm DEEBOT
Blikajúca oranžová	Alarm stanice

### Poznámka:

- Bliká oranžovo/červeno: Skontrolujte príčinu poruchy v aplikácii ECOVACS HOME.

## 9. Prehľad snímačov

Názov	Opis funkcie
Navigačný modul	Na meranie vzdialenosti medzi robotom DEEBOT a okolitými objektmi sa používa laserové meranie vzdialenosti na základe časového rozdielu odrazu, čo umožňuje modulu mapovať vzdialenosť medzi objektmi v okolí, zatiaľ čo sa DEEBOT pohybuje. Detekčný dosah je 10 m.
Modul vyhýbania sa prekážkam	Na meranie vzdialenosti medzi okolitými objektmi a robotom DEEBOT sa používa infračervené meranie vzdialenosti a podobné trojuholníky. Keď senzor zistí v blízkosti objekt, DEEBOT sa automaticky otočí, aby sa vyhol nárazu do objektu. Detekčný dosah je 0,3 m.
Snímače proti pádu	Pomocou princípu Time-of-Flight (dToF) senzor dToF umiestnený na spodnej strane robota DEEBOT nepretržite meria vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a zemou. Medzitým infračervené senzory na spodnej strane detegujú vzdialenosť pomocou technológie infračerveného merania vzdialenosti. Robot DEEBOT sa nepohne vpred, keď sú vpredu schody (napr. keď je výška bieleho povrchu 55 mm alebo viac alebo výška čierneho povrchu je 30 mm alebo viac) a zistená výška presahuje prednastavenú výšku, čím sa aktivuje funkcia proti pádu.
Snímač na detekciu koberca	Snímač vysiela 300 kHz ultrazvuk, ktorého energia bude absorbovaná kobercom, čo spôsobí, že odrazená energia bude nižšia ako prahová hodnota. DEEBOT tak deteguje prítomnosť koberca. V laboratóriu ECOVACS je identifikovaných viac ako 50 druhov kobercov dostupných na trhu.
Snímač proti nárazu	Vďaka princípu optočlenu sa DEEBOT vyhne prekážkam v kolíznom kurze.
Snímač detekcie okrajov	Pomocou infračerveného diaľkomeru zisťuje snímač detekcie okrajov vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a objektmi na boku. Ak sa vpravo nachádza stena alebo prekážka, robot DEEBOT vykonáva čistenie okrajov, aby nevynechal žiadne miesto a zabránil kolízii.
Kamera AI/VI	Inteligentná analýza AI umožňuje snímání prostredia a efektívnu správu videa.
Mikrofón	Mikrofón zachytáva zvuk prostredníctvom vibrácií membrány spôsobených ľudským hlasom šíriacim sa vzduchom. To umožňuje nahrávanie hlasu a hlasové ovládanie, ktoré nasmerujú DEEBOT na dokončenie pridelenej úlohy prostredníctvom zhromažďovania a algoritmov zvukových modelov. Efektívna vzdialenosť je 5 m.


# PRVÉ NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

## 1 Poznámky pred upratovaním




### Usporiadajte oblasť, ktorá sa má upratať

Pre maximálnu možnú plochu upratovania umiestnite nábytok, ako sú stoly, stoličky a stojanové ventilátory, na správne miesto a pred použitím robota DEEBOT odložte nízko položené predmety, ako sú váhy.




### Zabráňte pádu robota DEEBOT

Umiestnite fyzickú prekážku k hrane, ako sú schody a schodíky, aby robot DEEBOT neprepadol cez okraj.



### Otvorte dvere a pomôžte robotu DEEBOT pokračovať

Otvorte všetky dvere v miestnostiach, aby DEEBOT mohol počas prvého použitia úplne preskúmať váš dom.



### Zabezpečte dostatočné osvetlenie

Zaistite, aby všetky upratovacie oblasti boli dobre osvetlené, aby kamera AIVI umožnila robotu DEEBOT presne sa vyhýbať prekážkam, ako sú topánky, ponožky a káble.



Odstráňte z podlahy predmety, vrátane káblov, oblečenia a pa-pučiek, aby ste zvýšili účinnosť upratovania.



Pred použitím produktu na koberci so strapcovými okrajmi založ-te strapce pod koberec.



Nestojte v úzkych priestoroch, ako sú chodby, aby ste nebloko-vali navigačný modul.




Zaistite dobré videnie robota DEEBOT a zabráňte poškrabaniu alebo rozmazaniu šošovky AIVI kamery odtlačkami prstov alebo mastrnými škvrnami. Na utieranie fotoaparátu použite čistú, mäkkú handričku namiesto čistiacich prostriedkov alebo čistiac-ich sprejov.

## 2 Rýchle spustenie

Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky ochranné materiály.


### 1. Inštalácia stanice

Zvuk „cvaknutia“ signalizuje správnu inštaláciu.



### 2. Zostavte a umiestnite stanicu

Umiestnite stanicu OMNI k stene na rovný, tvrdý povrch. Nekladte predmety do vzdialenosti 0,05 m na oboch stranách stanice a 0,8 m pred stanicu.



#### Poznámka:

- Ak sú blízko stanice reflexné predmety, ako sú zrkadlá alebo reflexné lišty, je treba zakryť ich do výšky 14 cm.
- Neumiestňujte stanicu na priame slnečné svetlo ani do prostredia s vysokou teplotou.
- Pre lepší používateľský komfort umiestnite stanicu na miesto so silným signálom Wi-Fi.
- Slabý mechanický zvuk zo spodnej časti stanice signalizuje, že je stanica zapnutá.


## 3 Stiahnutie aplikácie ECOVACS HOME

Aby ste mohli plne využívať všetky dostupné funkcie, odporúčame ovládať robota DEEBOT pomocou aplikácie ECOVACS HOME.

Po naskenovaní QR kódu pod horným krytom budete presmerovaní na stiahnutie aplikácie.





Prípadne v App Store alebo Google Play vyhľadajte „ECOVACS HOME“ a stiahnite si aplikáciu.



**Poznámka:** Registráciu, prihlásenie a pripojenie dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

## 4 Prepojte DEEBOT s aplikáciou

**Prostredníctvom Bluetooth:** Zapnite DEEBOT a Bluetooth na mobilnom telefóne. Povoľte aplikácii získať povolenie Bluetooth mobilného telefónu. Ťuknutím naskenujte QR kód na robote DEEBOT alebo ťuknutím na  alebo  v aplikácii vyhľadajte robota DEEBOT v okolí.


**Prostredníctvom siete Wi-Fi:** Môžete sa tiež rozhodnúť pripojiť robota DEEBOT k aplikácii inými spôsobmi podľa výziev na stránke aplikácie.

**Poznámka:** Pre lepšie využitie sa pripojte cez Bluetooth.

**Požiadavky na sieť Wi-Fi:**

- Používate zmiešanú sieť 2,4 GHz alebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívajte VPN (Virtual Private Network) ani Proxy Server.
- Nepoužívajte skrytú sieť.
- WPA a WPA2 používajúcu šifrovanie TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie je podporovaný.
- V Severnej Amerike použite Wi-Fi kanály 1 – 11 a mimo Severnej Ameriky kanály 1 – 13 (konzultujte miestny regulačný úrad).
- Ak používate sieťový predlžovač/opakovač, názov siete (SSID) a heslo sú rovnaké ako v hlavnej sieti.
- Povoľte na svojom smerovači WPA2.

### Kontrolka Wi-Fi

	Pomaly blikajúce biele svetlo	Wi-Fi je odpojená
	Rýchlo blikajúce biele svetlo	Prebieha pripájanie
	Nepretržite svietiace biele svetlo	Pripojené na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentné funkcie, ako je vzdialené spustenie, hlasová interakcia, 2D/3D zobrazenie mapy a nastavenie ovládania a personalizované upratovanie (v závislosti od spotrebiča), vyžadujú aplikáciu ECOVACS HOME, ktorá je neustále aktualizovaná. Než budete môcť používať niektoré funkcie aplikácie ECOVACS HOME na ovládanie spotrebiča, musíte súhlasiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, aby sme mohli spracovať niektoré vaše základné a nevyhnutné informácie. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, tieto funkcie nebudú dostupné. Základné funkcie tohto spotrebiča však môžete používať aj pri ručnom ovládaní.


### Informácie o sieťovom rozhraní

Názov	Opis
Rozhranie nabíjania	Infračervené rozhranie je štandardne vypnuté a aktivuje sa, keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici. Keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici, komunikuje s ňou prostredníctvom infračerveného rozhrania.
Bluetooth	Povoľte Bluetooth na pripojenie robota k sieti počas procesu nastavenia siete. Bluetooth používa na bezpečnú konfiguráciu a interakciu dát služby GAP1800, GATT 1801 a 8888.
Wi-Fi*	Uľahčíte prenos údajov medzi aplikáciou a robotom DEEBOT, čo umožní ovládanie robota DEEBOT prostredníctvom aplikácie.
Aplikácia ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS ponúkajú inteligentné funkcie, ako je nastavenie siete, mapovanie a výber režimu upratovania (špecifické pre každý produkt). Aby používatelia mohli využívať tieto funkcie, musia si stiahnuť a používať oficiálnu aplikáciu ECOVACS HOME.

\* Robotické vysávače rady DEEBOT sú určené pre domáce upratovacie scenáre. Na prevádzku je potrebná domáca sieť Wi-Fi. Ochrana proti DDOS musia používatelia nakonfigurovať prostredníctvom nastavenia trasovania.

## 5 Zapnite a nabite robota DEEBOT

Presuňte robota DEEBOT späť na stanicu. Hlasová výzva „Začínam nabíjať“ a biele svetlo signalizujú úspešné dokovanie a prebiehajúce nabíjanie. DEEBOT sa začne nabíjať.




### Poznámka:

- DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je vypnutý.
- Po uprataní sa odporúča nechať DEEBOT zapnutý a nabíjať, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.
- Začnite s upratovaním zo stanice. Keď prebieha upratovanie, stanicu nepremiestňujte.

## 6 Naplňte nádržku na čistú vodu

Vyberte nádržku na čistú vodu, otvorte kryt nádržky a naplňte nádržku vodou. Zatvorte kryt nádržky a znova nainštalujte nádržku na čistú vodu.




### Poznámka:


- Neprikladajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii.
- Voda vo vnútri nádrže sa môže v dôsledku testu funkcie javiť ako škvŕny od vody. Použitie je bezpečné.

## 7 Pridajte umývací roztok

1. Odstráňte kryt oddielu na zber prachu, vytiahnite nádobu čistiaceho roztoku a položte ju na rovný, tvrdý povrch.




2. Nalejte čistiaci roztok do nádoby. Po zaistení veka nádoby ju zasuňte späť do stanice.



**Poznámka:**

- Pre dlhšiu životnosť výrobku používajte oficiálny čistiaci roztok ECOVACS.
- Nepreplňujte čistiaci roztok, pretože pri zaistení veka by mohol pretiecť.
- Ak nepoužívate čistiaci roztok na podlahy pravidelne, môžete tento krok vynechať a funkciu automatického pridávania čistiaceho roztoku vypnúť.

3. Vráťte kryt oddielu na zber prachu a pevne ho pritlačte, aby bol zaistený na svojom mieste.




## 8 Používajte DEEBOT na upratovanie

### 1. Spustenie mapovania

Pred prvým mapovaním pomôžte odstrániť niekoľko potenciálnych problémov. Napríklad, DEEBOT sa môže zaseknúť pod nábytkom. Využite nasledujúce riešenie:

- ① Ak je to možné, zdvihnite nízko umiestnený nábytok.
- ② Zakryte spodnú stranu nábytku.

### 2. Spustenie upratovania


Pred prvým upratovaním sa uistite, že DEEBOT je v stanici a je úplne nabitý. Ťuknutím na  na robote DEEBOT ho spustíte. Na spustenie môžete použiť aj aplikáciu ECOVACS HOME alebo hlasové ovládanie.

Prí prvom použití začnite vysávať 2 – 3x, než začnete mopovať, aby ste dosiahli lepšie výsledky upratovania.


Nádržka na vodu robota DEEBOT sa automaticky dopĺňa prostredníctvom stanice. Ručné dopĺňanie nie je potrebné.


Prí mopovaní DEEBOT rozpozná typy podláh a dokáže automaticky zdvihnúť mopy, keď narazia na koberce. Nepoužívajte robota DEEBOT na chlpaté koberce ani na koberce s vláknami dlhšími ako 10 mm. Počas procesu upratovania sa odporúča zložiť chlpaté koberce s vláknami dlhšími ako 10 mm, alebo nastaviť chlpatý koberec ako zónu so zákazom vstupu nastavením virtuálnej hranice v aplikácii ECOVACS HOME.

### 3. Pozastavenie


Ťuknutím na  na robote DEEBOT ho pozastavíte, ak pracuje. Robota DEEBOT môžete pozastaviť aj pomocou aplikácie ECOVACS HOME alebo hlasového ovládania.


### 4. Prebudenie

Po chvíli prestávky všetky kontrolky na robote DEEBOT zhasnú. Ak chcete DEEBOT prebudiť, stlačte . Na obnovenie prevádzky robota DEEBOT môžete tiež použiť aplikáciu ECOVACS HOME alebo hlasové ovládanie.



## 5. Späť do stanice


Na vyvolanie robota DEEBOT použite aplikáciu ECOVACS HOME alebo hlasové ovládanie, prípadne stlačte a podržte tlačidlo  na robote DEEBOT na 3 sekundy, aby sa robot DEEBOT mohol pripojiť k nabíjacej stanici a nabíť.



Keď je zapnuté nabíjanie PowerBoost, DEEBOT sa po návrate do stanice rýchlo nabíja približne 5 minút. Potom sa prepne na štandardné nabíjanie a po úplnom nabití sa automaticky zastaví.

## 6. Režim hlbokého spánku

DEEBOT prejde do režimu hlbokého spánku, ak zostane mimo stanice približne 10 hodín, aby sa ochránila batéria. Vypnite a zapnite robota DEEBOT, aby ste ho zobudili. Ak nedôjde k žiadnej odozve, umiestnite robota DEEBOT späť do stanice na nabíjanie.



# PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

## 1 Frekvencia údržby

Aby robot DEEBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.

Súčasť	Frekvencia údržby	Výmena
Umývateľný valčekový mop	/	Po 1 – 2 mesiacoch
Odkvapkávacia vanička	Každý týždeň	/
Vrecko na prach	/	Keď vás k tomu aplikácia vyzve
Bočná kefa	Každé 2 týždne	Po 3 – 6 mesiacoch
Hlavná kefa	Každý týždeň	Po 6 – 12 mesiacoch
Filter	Každý týždeň	Po 3 – 6 mesiacoch
Univerzálne koliesko Snímače proti pádu Snímač detekcie okrajov Nárazník Dobíjacie kontakty na robotovi DEEBOT Dobíjacie kontakty na stanici OMNI Navigačný modul Modul vyhýbania sa prekážkam Kamera AI/VI	Pribl. každý mesiac	/
Nádržka na čistú vodu	Každé 3 mesiace	/
Nádržka na špinavú vodu	Každý mesiac	/
Telo a spodok stanice	Každý mesiac	/
Vanička na umývanie mopu	Každé 5 mesiace	/
Jednotka s čistiacim roztokom	Každý mesiac	/


**Poznámka:** Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.

# ÚDRŽBA ROBOTY DEEBOT


## 1 Údržba nádoby na prach

### Vyčistenie nádoby na prach


1. Vyberte nádobu na prach a potom ju vyprázdňte.



2. Otvorte filtračnú sieť a vyberte filter.




3. Vypláchnite nádobu na prach a filter vodou a straste kvapôčky vody.



### Poznámka:

- Prepláchnite filter vodou podľa obrázku.
- Pri čistení filtra nepoužívajte prsty ani kefu.

4. Nádobu na prach a filter vysušte na vzduchu.




**Poznámka:** Pred použitím komponenty úplne osušte.


## 2 Vykonaťte údržbu hlavnej kefy a bočnej kefy

### Vyčistite hlavnú kefu


1. Odstráňte kryt z hlavnej kefy.



2. Vyberte a vyčistite hlavnú kefu.




3. Nainštalujte hlavnú kefu a kryt.



### Čistenie bočnej kefy

Bočnú kefu vyberte pomocou skrutkovača a vyčistite ju.




**Poznámka:** Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.

### 3 Údržba valčekového mopu


#### Vyčistenie valčekového mopu

1. Dvojitým ťuknutím na tlačidlo  uvoľníte súčasť valčekového mopu.




**Poznámka:** Netahajte valček násilím, keď je zasunutý, pretože by ste mohli poškodiť jeho časť.


2. Stlačením bočného odblokovacieho tlačidla vyberte valček a potom odpojte koncový kryt valčeka.



3. Vyčistíte koncový kryt valčeka a valčekový mop.




4. Zdvihnite hriadeľ valčeka a vyčistite os valčeka aj oddiel valčeka.



**Poznámka:** Neumývajte DEEBOT vodou.


5. Zatlačte valčekový mop do krytu valčeka a dvojitým ťuknutím na tlačidlo  ho zasuňte.



## 4 Údržba čistej odkvapkávacej vaničky


### Vyčistenie odkvapkávacej vaničky

1. Odstráňte odkvapkávaciu vaničku.




**Poznámka:** Pri otáčaní robota DEEBOT, ak nie je v režime sušenia, môže uniknúť malé množstvo zvyškovej vody.

2. Vyčistite odkvapkávaciu vaničku.




3. Nainštalujte komponenty filtra odkvapkávacej vaničky podľa obrázka.




## 5 Vykonaajte údržbu ostatných komponentov


### Vyčistenie modulu vyhýbania sa prekážkam




### Čistenie nárazníka




### Vyčistite navigačný modul




### Čistenie senzorov okrajov



### Čistenie nabijacích kontaktov




### Čistenie senzorov proti pádu




**Poznámka:** Nabijacie kontakty obsahujú citlivé elektronické súčiastky. Čistite ich suchou handričkou. Nepoužívajte mokрую handričku, aby nedošlo k poškodeniu vodou.

## Čistenie univerzálneho kolieska




## Čistenie hnacích koliesok




## ÚDRŽBA STANICE

### 1 Údržba vrečka na prach

1. Vyberte kryt kabíny na zachytávanie prachu.




2. Vyberte jednorazové vrečko na prach v smere šípky a zlikvidujte ho.




**Poznámka:** Podržte rúčku, aby ste zdvihli vrečko na prach, tak môžete účinne zabrániť úniku prachu.

3. Vyčistite oddiel na zber prachu suchou handričkou a nainštalujte nové vrečko na prach.




4. Nasadíte kryt oddielu na zber prachu a pritlačíte obe strany, aby ste zaistili tesnosť.




## 2 Údržba vaničky na umývanie mopu


1. Vyčistíte základňu stanice.



2. Vyčistíte základňu vaničky na umývanie mopu a filter zásobníka.




3. Nainštalujte vaničku na umývanie mapu a základňu mopa.



**Poznámka:** Nainštalujte vaničku a základňu správne, aby ste predišli poruche.

### 3 Skladovanie

Pred uskladnením robota DEEBOT úplne nabite a VYPNITE. Dobíjajte batériu vždy po uplynutí doby 1,5 mesiaca, aby ste predišli prílišnému vybitiu.



**!** Upozorňujeme, že DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je VYPNUTÝ.


**Poznámka:**

- Potom, čo robot DEEBOT dokončí upratovanie, sa odporúča nevypínať ho, ale nechať ho nabíjať, aby sa lepšie pripravil na ďalšie upratovanie.
- Ak je batéria príliš vybitá alebo ste ju dlhý čas nepoužívali, nepôjde robota DEEBOT dobiť. Požiadajte o pomoc spoločnosť ECOVACS. Batériu sami nerozoberajte.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, nechajte nádržky na vodu prázdne a valčekový mop suchý.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV


Ak sa vyskytne nejaký problém, pozrite do časti Riešenie problémov.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
1	Robot DEEBOT sa nedokáže pripojiť k aplikácii ECOVACS HOME.	Zadali ste nesprávne používateľské meno alebo heslo k Wi-Fi.	Vložte správny názov a heslo siete Wi-Fi.
		Robot DEEBOT sa nenachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi.	Uistite sa, že sa robot DEEBOT nachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi. Snažte sa zostať čo najbližšie k smerovaču.
		Robot DEEBOT nie je v stave konfigurácie.	Stlačením tlačidla RESET pripojte robota DEEBOT k svojmu telefónu pomocou Bluetooth. Ak sa to nepodarí, pripojte robota znova podľa pokynov aplikácie ECOVACS HOME.
		Na zozname Wi-Fi nie je žiadna Wi-Fi.	1. Skontrolujte, či názov Wi-Fi neobsahuje špeciálne znaky. Nepoužívajte špeciálne znaky, ako napríklad ! @#& ¥%^\. 2. Nepoužívajte sieť 5 GHz.
		Je nainštalovaná nesprávna aplikácia.	Informácie o stiahnutí a inštalácii aplikácie nájdete v časti <a href="#">[Stiahnutie aplikácie ECOVACS HOME]</a> .
2	V aplikácii nie je možné vytvoriť mapu nábytku.	Pohyb robota DEEBOT pri upratovaní by mohol spôsobiť stratu mapy.	Počas upratovania nepohybujte robotom DEEBOT.
		Automatické upratovanie nie je dokončené.	Uistite sa, že sa DEEBOT po upratovaní automaticky vráti do stanice OMNI.
		Pri vytváraní druhej mapy nebol povolený režim viacerých poschodí.	Povoľte v aplikácii režim viacerých poschodí.
3	Počas používania vypadla bočná kefa robota.	Bočná kefa nie je správne nasadená.	Pri inštalácii bočnej kefy pomocou skrutkovača sa uistite, že je skrutka bezpečne utiahnutá.
4	Nenájdený žiadny signál. Robot sa nemôže vrátiť na stanicu.	Stanica OMNI je nesprávne umiestnená.	Umiestnite stanicu správne podľa pokynov v časti <a href="#">[Zapnutie a nabíjanie robota DEEBOT]</a> .
		Stanica OMNI je bez napájania alebo bola presunutá.	Skontrolujte, či je stanica OMNI pripojená k napájaniu. Nehýbte stanicou OMNI.
		Robot DEEBOT nezačína upratovanie zo stanice OMNI.	Odporúčame, aby robot DEEBOT začal upratovanie od stanice OMNI.
		Dokovacia trasa je zablokovaná. Napríklad dvere do miestnosti, kde je stanica OMNI umiestnená, sú zatvorené.	Udržujte nabíjaciú trasu voľnú.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
5	DEEBOT sa vráti do stanice OMNI skôr, ako dokončí čistenie.	Miestnosť je taká veľká, že sa robot DEEBOT musí vrátiť na dobítie.	Povoľte automatické obnovenie. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch aplikácie.
		Vo veľmi zložitých usporiadaniach domova sa môže účinnosť upratovania znížiť, čo môže mať za následok neúplné upratovanie.	Zjednodušte si usporiadanie domova.
6	Robot DEEBOT sa nemôže nabíjať.	Robot DEEBOT nie je zapnutý.	Zapnite robota DEEBOT.
		Nabíjacie kontakty robota DEEBOT nie sú pripojené k nabíjajúcim kontaktom stanice OMNI.	Uistite sa, že nabíjacie kontakty robota DEEBOT sú pripojené k nabíjajúcim kontaktom stanice a že bliká  . Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kontakty robota DEEBOT a stanice OMNI znečistené. Vyčistite tieto súčasti podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Stanica OMNI nie je pripojená k napájaniu.	1. Uistite sa, že stanica OMNI je pripojená k napájaniu. 2. Po pripojení napájania sa uistite, že je počuť zvuk spustenia motora.
		Základňa nebola nainštalovaná na mieste.	Informácie o správnom postupe inštalácie nájdete v časti <a href="#">[Rýchly štart]</a> .
7	DEEBOT je počas upratovania veľmi hlučný.	Hlavná kefa/bočná kefa je zamotaná alebo je upchatá nádoba na prach/valčekový mop/filter.	Odporúča sa pravidelne čistiť hlavnú kefu, bočnú kefu, nádobu na prach, valčekový mop, filter atď.
		DEEBOT je v režime silného sania alebo v režime maximálneho sacieho výkonu.	Prepnite na štandardný režim.
8	Robot DEEBOT sa počas práce zasekol a zastavil sa.	Robot DEEBOT sa zamotal o predmet na podlahe (elektrické káble, záclony, okraj koberca a pod.).	Robot DEEBOT vyskúša rôzne spôsoby, pomocou ktorých sa môže uvoľniť. Ak pokusy zlyhajú, odstráňte prekážky ručne a znova zapnite.
		Robot DEEBOT môže byť zaseknutý pod nábytkom so vstupom podobnej výšky.	Nastavte fyzickú zábranu, nastavte fyzickú zábranu alebo cez aplikáciu ECOVACS HOME nastavte virtuálnu hranicu.
		Robot DEEBOT uviazol v úzkom priestore.	Usporiadajte si domácnosť, nastavte fyzickú zábranu alebo virtuálnu hranicu prostredníctvom aplikácie ECOVACS HOME.
		DEEBOT sa zasekol na schode alebo prahu.	Pri nastavovaní prahovej rampy alebo virtuálnej hranice sa riadte pokynmi v aplikácii.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
9	Počas upratovania môže robot DEEBOT naraziť na problémy, ako je neusporiadaná trasa, chaotický pohyb, opakované prejazdy cez rovnaké miesta a vynechanie malých oblastí. (Ak je oblasť, ktorá nebola dočasne uprataná veľká, robot DEEBOT automaticky vynechanú oblasť uprace. Niekedy robot DEEBOT znovu vstúpi do vyčistenej miestnosti, čo nemusí byť opakované čistenie, ale robot DEEBOT nájde nejakú chýbajúcu oblasť.)	Predmety, ako sú káble a papuče položené na zemi, zablokujú robota DEEBOT.	Pred upratovaním čo najviac upracte rozhádzané káble, papuče a ďalšie predmety na zemi. Ak sa počas upratovania nejaká oblasť vynechá, robot DEEBOT to automaticky opraví. Vyhnite sa zasahovaniu (napr. premiestňovaniu robota DEEBOT alebo blokovaniu jeho trasy).
		Pri prekonávaní schodov, prahov a dverných líšť môžu hnacie kolieska na zemi prešmykovať, čo môže ovplyvniť úsudok robota DEEBOT o celom domácom prostredí.	Odporúčame zatvoriť dvere tohto priestoru a upratovať ho oddelene. Po vyčistení sa robot DEEBOT vráti na začiatkové miesto.
		Na čerstvo navoskovaných alebo vyleštených podlahách a na hladkých dlaždicach môže byť trenie medzi hnacími kolieskami a podlahou menšie.	Než začnete upratovanie, počkajte, až vosk zaschne.
		Z dôvodu rozdielov v usporiadaní domov nie je možné pre DEEBOT vstúpiť do niektorých oblastí.	Usporiadajte si dom, aby sa DEEBOT mohol dostať do priestorov na upratanie.
10	Oneskorenie diaľkového ovládania.	Signál Wi-Fi je slabý, čo spôsobuje pomalé načítanie videa.	Používajte robota DEEBOT v oblastiach s dobrým signálom Wi-Fi.
11	Po návrate na stanicu OMNI robot DEEBOT nevyprázdni zásobník na prach.	Funkcia automatického vyprázdnenia nebola v aplikácii ECOVACS HOME zapnutá.	V aplikácii ECOVACS HOME zapnite funkciu automatického vyprázdnenia.
		Manuálne presunutie robota DEEBOT späť do stanice nespustí funkciu automatického vyprázdňovania.	Odporúčame nechať robota DEEBOT, aby sa sám vrátil na stanicu OMNI. Nepresúvajte ho rukami.
		V režime Nerušiť robot DEEBOT nevyprázdni prach po návrate späť do stanice OMNI.	Vypnite v aplikácii ECOVACS HOME režim Nerušiť alebo manuálne pusťte vyprázdňovanie prachu.
		Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vymeňte vrecko na prach podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a zatvorte oddiel na zber prachu. Ak vrecko na prach nie je po výzve aplikácie plné, môžete ho opäť vložiť späť.
		Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná a nespôsobuje upchatie.	Vyčistite nádobu na prach podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Ak ste vylúčili vyššie uvedené možné príčiny, komponenty stanice môžu mať poruchu.	Požiadajte o pomoc zákaznicky servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
12	Automatické vyprázdenie zlyhalo.	Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdenia.	Vymeňte vrecko na prach podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a zatvorte oddiel na zber prachu. Ak vrecko na prach nie je po výzve aplikácie plné, môžete ho opäť vložiť späť.
		Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
13	Vnútorňá strana oddielu na zber prachu je špinavá.	Jemné častice prechádzajú cez vrecko na prach a hromadia sa na vnútornej strane oddielu na zber prachu.	Vyčistíte vnútornú stranu oddielu na zber prachu.
		Vrecko na prach je poškodené.	Skontrolujte a vymeňte vrecko na prach.
		Vrecko na prach nie je správne nainštalované.	Vložte vrecko na prach správne.
		Kryt oddielu na zber prachu nie je zatvorený.	Skontrolujte, či je kryt oddielu na zber prachu správne zatvorený.
14	Pri spustení robota DE-EBOT, dochádza k úniku prachu.	Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
		Hlavná kefa alebo jeho oddiel je zablokovaná cudzími predmetmi alebo nečistotami.	Informácie o čistení hlavnej kefy a jej oddielu nájdete v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
15	Valčekový mop sa neotáča.	Valčekový mop nie je správne nainštalovaný.	Nainštalujte valčekový mop správne podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Valčekový mop je zablokovaný cudzími predmetmi.	Vyčistíte a nainštalujete valčekový mop správne podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
16	Hnacie koliesko je zaseknuté.	Hnacie koliesko je zamotané alebo zaseknuté v dôsledku cudzích predmetov.	Otočte a stlačte hnacie koliesko, aby ste skontrolovali, či nie je omotané alebo zablokované cudzími predmetmi. Ak nájdete cudzie predmety, ihneď ich odstráňte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznické centrum.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
17	Vanička na umývanie mopu je plná vody a nedá sa vyprázdniť. Hlasová výzva oznámi poruchu vaničky na umývanie mopu.	Nádržka na špinavú vodu nie je správne nainštalovaná.	Klepnite na nádržku na špinavú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaná.
		Tesniace zátky v nádržke na špinavú vodu nie sú správne nainštalované.	Skontrolujte, či sú obe tesniace zátky správne namontované.
		Vanička na umývanie mopu nie je správne nainštalovaná.	Skontrolujte a uistite sa, že je vanička na umývanie mopu správne nainštalovaná.
		Dno vaničky na umývanie mopu sa znečistí.	Odpojte a umyte základňu vaničky na umývanie mopu vodou.
		Skontrolujte, či sa plavák nezasekne, keď v základni vaničky na umývanie mopu nie je voda.	Vyberte vaničku na umývanie mopu a vložte plávajúci plavák späť na miesto.
		Stanica OMNI nedokáže normálne odvádzať vodu.	Umiestni robota DEEBOT do stanice. Keď sa uistíte, že sa nabíja, dvakrát ťuknite na  . Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznický servis.
		Sací otvor vaničky na umývanie mopu je zablokovaný cudzími predmetmi.	Presvedčte sa, že v sacom otvore vaničku na umývanie mopu nie je cudzí predmet.
	Hlasové upozornenie pretrváva aj po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených riešení.	Vypnite a zapnite stanicu. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznicke centrum.	
18	Časté automatické umývanie.	Odkvapkávacia vanička je nadmerne zaprášená.	Vyberte a vyprázdňte odkvapkávaci vaničku, potom ju opláchnite a znova nainštalujte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznicke centrum.

**Ak problém napriek odporúčaným riešeniam pretrváva, kontaktujte náš zákaznický servis.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	DEX95		
Menovitý príkon	17,8 V === 2 A	Vstup na rýchle nabíjanie	16,4 V === 9,5 A
Čas dobíjania	Pribl. 2,5 h		
Model stanice	CH2523		
Menovitý príkon	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz		
Menovitý výkon nabíjania	17,8 V === 2 A	Výkon rýchleho nabíjania (krátkodobý)	16,4 V === 9,5 A
Menovitý vstupný prúd (nabíjanie)	1,5 A	Príkon (vyprázdňovanie)	650 W
Výkon (mopovanie horúcou vodou)	2250 W		
Frekvenčné pásmo	2400 – 2483,5 MHz		
Spotreba v pohotovostnom režime pri zapojení do siete	Menej ako 2,00 W		

Výkon bezdrôtového modulu je menej ako 100 mW.

Na základe požiadaviek na produkt (funkčnosť a používateľská skúsenosť) naše produkty používajú architektúru spotrebičov s ultranízkou spotrebou, takže neexistuje žiadny režim vypnutia a žiadny pohotovostný režim. Po úplnom nabití zariadenie prejde do sieťového pohotovostného režimu. Príkon sieťového pohotovostného režimu je 1,76 W

Poznámka: Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania produktu môže zmeniť.

Objavte ďalšie príslušenstvo na <https://www.ecovacs.com>.



Pomocou mobilného fotoaparátu naskenujte QR kód a získajte používateľskú príručku.





# DEEBOT **190** PRO OMNI

## Návod k použití

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: <https://www.ecovacs.com>.

## DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

### DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

### PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Uklidíte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte trásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že spo-

třebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou zábranu, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Zábrana nesmí představovat riziko zakopnutí.

4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
6. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasažená nádoba na prach a/nebo filtry.
7. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
8. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
9. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojeneček nebo dítě.
10. Nepoužívejte a neskladujte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než  $-5\text{ °C}/+23\text{ °F}$  nebo vyšších než  $+40\text{ °C}/+104\text{ °F}$ ). Nabíjejte robota při teplotě nad  $0\text{ °C}/32\text{ °F}$  a pod  $40\text{ °C}/104\text{ °F}$ .

11. Nepoužívejte spotřebič na mokrém povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
12. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
13. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
14. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
15. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
17. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
18. Typ lithiové baterie vhodné pro CH2523 je max. 4 článků, max. jmenovité napětí 14,4 V (stejný proud), jmenovitá kapacita 3600 mAh. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyjmout baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
19. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
20. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
21. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost Ecovacs Home Service Robotics nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
22. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
23. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na stanici OMNI.
24. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a stanicí OMNI dodávanými výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno.
25. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo stanici OMNI za napájecí kabel, nepoužívejte na-

- pájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
26. Nepoužívejte stanici OMNI, pokud je poškozená. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený nebo poruchový.
  27. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo stanici OMNI, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis – vyhněte se tak rizikům.
  28. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
  29. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve ze stanice OMNI, dejte vypínač do polohy „Vypnuto“ a potom ze zařízení vyndejte baterii.
  30. Pokud delší dobu nepoužíváte stanici OMNI, odpojte ji ze zásuvky.
  31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a odpojte stanici OMNI ze zásuvky.

32. UPOZORNĚNÍ – do nádržky na čistou vodu dávejte pouze čistou vodu.
33. UPOZORNĚNÍ: Za účelem dobíjení baterie použijte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH2523 dodávanou společně se spotřebičem.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

#### **Aktualizace spotřebiče**

Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.

Některá zařízení, obvykle ta, která byla uvedena do prodeje před více než třemi roky, se budou aktualizovat pouze v případě zjištění zásadní zranitelnosti, která se tím opraví.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru a povolit automatické aktualizace, přejděte v aplikaci do Nastavení > Rozšířená nastavení robota > O robotovi > Aktualizovat. V nabídce se zobrazí aktuální verze; klepnutím na Aktualizovat přejděte na stránku a výběrem možnosti Automatická aktualizace ji povolte.

	Upozornění: Horký povrch
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Před nabíjením si přečtěte pokyny.
	Polarita dobíjecího portu
	Miniaturní pojistka s časovou prodlevou

Vzdálené sledování slouží pro naprosto soukromé použití na neveřejných soukromě vlastněných místech čistě za účelem vlastní ochrany a jednotné kontroly. V případě použití berte v potaz místní zákonné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Je zakázáno sledování veřejných prostor, obzvláště s tajnými úmysly anebo ze strany zaměstnavatele bez ospravedlnitelných důvodů. Takové neospravedlnitelné použití je čistě na riziko a odpovědnost uživatele.

## Prohlášení o dodržování pravidel EU Informace likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Aby mohlo být s odloženým zařízením správně naloženo, je vaší povinností zařídit jeho odevzdání na určeném sběrném místě.

Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Při vracení použitého zařízení použijte systém vracení a sběru zařízení nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste si produkt zakoupili, což je zdarma. Kontaktujte místní úřady, které vám sdělí podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě.

Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

## Informace pro uživatele použitých baterií o jejich odložení



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory se na konci své životnosti nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Vaše spoluúčast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Abyste zajistili řádnou recyklaci, můžete tento produkt nebo baterie či akumulátory, které produkt obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo odevzdat na sběrném místě, což je zdarma.

Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou. Pro použité baterie a akumulátory existují samostatné sběrné systémy.

Odložte baterie a akumulátory správným způsobem ve svém místním sběrném/recyklačním centru.

## Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (směrnice RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice Komise č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních („přepracovaná RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

## Směrnice o rádiových zařízeních

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této sekci je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

## Autorizovaný zástupce pro Evropu:




ECOVACS Europe GmbH  
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Německo

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice ROHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

# OBSAH BALENÍ


## 1 Obsah balení




DEEBOT




Stanice OMNI



Základna



Návod k použití



Napájecí kabel



Mycí roztok ECOVACS DEEBOT

### Poznámka:

Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## 2 Nákres produktu


### 1. DEEBOT pohled zepředu

Tlačítko na robotu DEEBOT:

Stiskněte: Přepnout spuštění/pozastavení


Stiskněte na 3 sekundy: Návrat na stanici

Dvojitě klepnutí: Uvolnění/vytažení mopu  
(Robot DEEBOT není ve stanici)



### 2. DEEBOT (pohled zespoda)

Senzory proti pádu




### 3. Uvnitř robota DEEBOT (pod horním krytem)

Tlačítko RESET

**Síťové nastavení:** Stiskněte tlačítko RESET a ozve se hlasová výzva k připojení robota DEEBOT k aplikaci.

**Obnovení výchozího nastavení:** Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund. Po přehrání hlasové zprávy se spustí úvodní hudba a DEEBOT se vrátí do výchozího nastavení. Po obnovení budou aktuální mapy a nastavení úklidu odstraněny. Při používání této funkce buďte opatrní.



### 4. Nádoba na prach


Kryt odpadní nádoby

Západka filtru

Filtr

Držák filtru


Otvor pro vyprazdňování  
prachu



### 5. Pohled zepředu na stanici OMNI

Nádržka na špinavou vodu

Nádržka na čistou vodu




**Poznámka:**


- Během mytí mopu ve stanici nevyjímáte robot DEEBOT.
- Pokud se robot DEEBOT nenabíjí, otřete dobíjecí kontakty suchým a čistým hadříkem.

### 6. Sáček na prach

Rukojeť sáčku na prach



## 7. Pohled zezadu na stanici OMNI



## 8. Kontrolka na robotu DEEBOT

Světelný efekt	Stav
Bliká bílá	Dobíjení
Nepřetržitě svítí bílá	Plně nabitý/v provozu
Nepřetržitě svítí červená	Nízký stav baterie
Bliká červeně	Alarm robota DEEBOT
Bliká oranžově	Alarm stanice

### Poznámka:

- Bliká oranžově / červeně: Zkontrolujte příčinu poruchy v aplikaci ECOVACS HOME.

## 9. Přehled senzorů

Název	Popis funkce
Navigační modul	Laserové měření vzdálenosti mezi robotem DEEBOT a okolními objekty se provádí na základě časového rozdílu odrazu, což umožňuje modulu mapovat vzdálenost mezi robotem DEEBOT a okolními objekty, zatímco se robot DEEBOT pohybuje. Detekční dosah je 10 m.
Modul vyhýbání se překážkám	K měření vzdálenosti mezi okolními objekty a robotem DEEBOT se používá infračervené měření vzdálenosti a podobné trojúhelníky. Když senzor detekuje blízký předmět, DEEBOT se automaticky otočí, aby do něj nenarazil. Detekční dosah je 0,3 m.
Senzory proti pádu	Pomocí principu Time-of-Flight (dToF) měří senzor dToF umístěný na spodní straně robota DEEBOT nepřetržitě vzdálenost mezi robotem DEEBOT a zemí. Mezitím infračervené senzory na spodní straně detekují vzdálenost pomocí technologie infračerveného měření vzdálenosti. Robot DEEBOT se nepohne vpřed, když jsou vpředu schody (např. když je výška bílého povrchu 55 mm nebo více nebo výška černého povrchu je 30 mm nebo více) a zjištěná výška přesahuje přednastavenou výšku, čímž se aktivuje funkce proti pádu.
Senzor pro detekci koberce	Senzor vysílá 300 kHz ultrazvuk, jehož energie bude absorbována kobercem, což způsobí, že odražená energie bude nižší než prahová hodnota. DEEBOT tak detekuje přítomnost koberce. V laboratorii ECOVACS je identifikováno více než 50 druhů koberců dostupných na trhu.
Senzor proti nárazu	Díky principu optočlenu se DEEBOT vyhne překážkám v kolizní dráze.
Senzor detekce okrajů	Pomocí infračerveného dálkoměru zjišťuje senzor detekce okrajů vzdálenost mezi robotem DEEBOT a objekty na straně. Pokud se vpravo nachází zeď nebo překážky, robot DEEBOT provádí čištění okrajů, aby nevynechal žádné místo a zabránil kolizi.
AIVI kamera	Inteligentní analýza AI umožňuje snímání prostředí a efektivní správu videa.
Mikrofon	Mikrofon zachycuje zvuk prostřednictvím vibrační membrány způsobených lidským hlasem šířícím se vzduchem. To umožňuje nahrávání hlasu a hlasové ovládání, které navádí DEEBOT k dokončení přiřazeného úkolu prostřednictvím sběru a algoritmů zvukových modelů. Efektivní vzdálenost probuzení je 5 m.


# PRVNÍ NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

## 1 Poznámky před úklidem




### Uspořádejte oblast, která má být vyčištěna

Pro maximální možnou plochu úklidu umístěte nábytek, jako jsou stoly, židle a stojanové ventilátory, na správné místo a před použitím robota DEEBOT odložte nízko položené předměty, jako jsou váhy.




### Zabraňte pádu robota DEEBOT

Umístěte fyzickou překážku k hraně, jako jsou schody a schůdky, aby robot DEEBOT nepřepadl přes okraj.



### Otevřete dveře a pomozte robotu DEEBOT pokračovat

Otevřete všechny dveře místností, aby DEEBOT mohl během prvního použití plně prozkoumat váš dům.



### Zajistěte dostatečné osvětlení

Zajistěte, aby všechny úklidové oblasti byly dobře osvětlené, aby kamera AIVI umožnila robotu DEEBOT přesně se vyhnout překážkám, jako jsou boty, ponožky a kabely.



Odstraňte z podlahy předměty, včetně kabelů, oblečení a pantoflí, abyste zvýšili účinnost úklidu.



Před použitím produktu na koberci se štěrpecovými okraji založte štěrpec pod koberec.



Nestůjte v úzkých prostorách, jako jsou chodby, abyste neblokovali navigační modul.




Zajistěte dobré vidění robota DEEBOT a zabraňte poškrábání nebo rozmazání čočky AIVI kamery otisky prstů nebo mastnými skvrnami. Místo čisticích prostředků, saponátů nebo sprejů použijte k otírání kamery čisté, měkký hadřík.

## 2 Rychlé spuštění

Před použitím spotřebiče odstraňte všechny ochranné materiály.


### 1. Instalace stanice

Zvuk „cvaknutí“ signalizuje správnou instalaci.



### 2. Sestavte a umístěte stanici

Umístěte stanici OMNI ke stěně na rovný, tvrdý povrch. Nepokládejte předměty do vzdálenosti 0,05 m na obou stranách stanice a 0,8 m před stanicí.




#### Poznámka:

- Pokud jsou poblíž stanice reflexní předměty, jako jsou zrcadla nebo reflexní lišty, je třeba zakrýt je do výšky 14 cm.
- Neumísťujte stanici na přímé sluneční světlo ani do prostředí s vysokou teplotou.
- Pro lepší uživatelský komfort umístěte stanici na místo se silným signálem Wi-Fi.
- Slabý mechanický zvuk ze spodní části stanice signalizuje, že je stanice zapnutá.


## 3 Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

Po naskenování QR kódu pod horním krytem budete přesměrováni ke stažení aplikace.





Případně v App Store nebo Google Play vyhledejte „ECOVACS HOME“ a stáhněte si aplikaci.



**Poznámka:** Registraci, přihlášení a připojení dokončete podle pokynů v aplikaci.

## 4 Propojte DEEBOT s aplikací

**Přes Bluetooth:** Zapněte DEEBOT a Bluetooth na mobilním telefonu. Povolte aplikaci získat povolení Bluetooth mobilního telefonu. Klepnutím naskenujte QR kód na robota DEEBOT nebo klepněte na  nebo  v aplikaci a vyhledejte robota DEEBOT v okolí.


**Přes Wi-Fi:** Můžete se také rozhodnout propojit DEEBOT s aplikací jinými metodami podle pokynů na stránce aplikace.

**Poznámka:** Propojením přes Bluetooth získáte lepší uživatelskou zkušenost.

### Požadavky na síť Wi-Fi:

- Používáte smíšenou síť 2,4 GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WPA a WPA2 používající šifrování TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte Wi-Fi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku kanály 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.
- Povolte na svém routeru WPA2.

### Kontrolka Wi-Fi

	Pomalu blikající bílé světlo	Odpojeno od Wi-Fi
	Rychle blikající bílé světlo	Připojování
	Nepřetržitě svítící bílé světlo	Napojeno na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentní funkce, jako je vzdálené spuštění, hlasová interakce, 2D/3D zobrazení mapy a nastavení ovládání a personalizovaný úklid (v závislosti na spotřebiči), vyžadují aplikaci ECOVACS HOME, která je neustále aktualizována. Než budete moci používat některé funkce aplikace ECOVACS HOME k ovládání spotřebiče, musíte souhlasit s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, abychom mohli zpracovat některé vaše základní a nezbytné informace. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, tyto funkce nebudou dostupné. Základní funkce tohoto spotřebiče však můžete používat i při ručním ovládání.


## Informace o síťovém rozhraní

Název	Popis
Nabíjecí rozhraní	Infračervené rozhraní je ve výchozím nastavení vypnuté a aktivuje se, když je DEEBOT v nabíjecí stanici. Když je DEEBOT v nabíjecí stanici, komunikuje s ní prostřednictvím infračerveného rozhraní.
Bluetooth	Povolte Bluetooth pro připojení robota k síti během procesu nastavení sítě. Bluetooth používá pro bezpečnou konfiguraci a datovou interakci služby GAP1800, GATT 1801 a 8888.
Wi-Fi*	Uspadněte přenos dat mezi aplikací a robotem DEEBOT, což umožní ovládání robota DEEBOT prostřednictvím aplikace.
Aplikace ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS nabízejí chytré funkce, jako je nastavení sítě, mapování a výběr režimu čištění (specifické pro každý produkt). Aby uživatelé mohli využívat tyto funkce, musí si stáhnout a používat oficiální aplikaci ECOVACS HOME.

\* Robotické vysavače řady DEEBOT jsou určeny pro domácí úklidové scénáře. K provozu je nutná domácí síť Wi-Fi. Ochranu proti DDOS musí uživatelé nakonfigurovat prostřednictvím nastavení trasování.

## 5 Zapněte a nabijte robota DEEBOT

Přesuňte robota DEEBOT zpět na stanici. Hlasová výzva „Začínám nabíjet“ a bílé světlo signalizují úspěšné dokování a probíhající nabíjení. DEEBOT se začne nabíjet.




### Poznámka:

- DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.
- Po úklidu se doporučuje nechat DEEBOT zapnutý a nabíjet, aby byl připraven k dalšímu úklidu.
- Začněte s úklidem ze stanice. Když probíhá úklid, stanici nepřemísťujte.

## 6 Naplňte nádržku na čistou vodu

Vyjměte nádrž na čistou vodu, otevřete víko nádržky a naplňte nádržku vodou. Zavřete víko nádržky a znovu nainstalujte nádržku na čistou vodu.




### Poznámka:


- Nepřidávejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k deformaci.
- Voda uvnitř nádrže se může v důsledku testu funkce jevit jako skvrny od vody. Použití je bezpečné.

## 7 Přidejte mycí roztok

1. Sejměte kryt oddílu pro sběr prachu, vytáhněte nádobu čisticího roztoku a položte ji na rovný, tvrdý povrch.




2. Nalijte čisticí roztok do nádoby. Po zajištění víka nádoby ji zasuňte zpět do stanice.



**Poznámka:**

- Pro delší životnost výrobku používejte oficiální čisticí roztok ECOVACS.
- Nepřeplňujte čisticí roztok, protože při zajištění víka by mohl přetéct.
- Pokud nepoužíváte čisticí roztok na podlahy pravidelně, můžete tento krok vynechat a funkci automatického přidávání čisticího roztoku vypnout.

3. Vratte kryt oddílu pro sběr prachu a pevně jej přitlačte, aby byl zajištěn na svém místě.




## 8 Ovládání robota DEEBOT pro úklid

### 1. Spuštění mapování

Před prvním mapováním pomozte odstranit několik potenciálních problémů. Například DEEBOT se může zaseknout pod nábytkem. Využijte následující řešení:

- ① Pokud je to možné, zvedněte nízkou umístěný nábytek.
- ② Zakryjte spodní stranu nábytku.

### 2. Spuštění čištění


Před prvním úklidem se ujistěte, že je DEEBOT ve stanici a plně nabitý. Spustíte robota klepnutím na  na robotu DEEBOT. Ke spuštění můžete použít také aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání.

Při prvním použití začnete vysávat 2–3krát, než začnete mopovat, abyste dosáhli lepších výsledků úklidu.


Nádržka na vodu robota DEEBOT se automaticky doplňuje prostřednictvím stanice. Ruční doplňování není potřeba.


Při vytírání DEEBOT rozpozná typy podlah a dokáže automaticky zvednout mopy, když narazí na koberce. Nepoužívejte robota DEEBOT na chlupaté koberce ani na koberce s vlákny delšími než 10 mm. Během procesu čištění se doporučuje skládat chlupaté koberce s vlákny delšími než 10 mm nebo nastavit chlupatou plochu s kobercem jako zónu zákazu vstupu nastavením virtuální hranice v aplikaci ECOVACS HOME.

### 3. Pozastavení


Klepnutím na  na robotu DEEBOT ho pozastavíte, pokud pracuje. K pozastavení robota DEEBOT můžete také použít aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání.


### 4. Probuzení

Po chvíli pauzy všechny kontrolky na robotu DEEBOT zhasnou. Chcete-li DEEBOT probudit, stiskněte . Pro obnovení provozu robota DEEBOT můžete také použít aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání.



## 5. Zpět do stanice


Pro vyvolání robota DEEBOT použijte aplikaci ECOVACS HOME, případně stiskněte a podržte tlačítko  na robotu DEEBOT po dobu 3 sekund, aby se robot DEEBOT mohl připojit k dobíjecí stanici a nabít.



Pokud je zapnuto nabíjení PowerBoost, DEEBOT se po návratu do stanice bude rychle nabíjet přibližně 5 minut. Potom se přepne na standardní nabíjení a po úplném nabití se automaticky zastaví.

## 6. Režim hlubokého spánku

DEEBOT přejde do režimu hlubokého spánku, pokud zůstane mimo stanici přibližně 10 hodin, aby se chránila baterie. Vypněte a znovu zapněte, abyste DEEBOT probudili. Pokud nedojde k žádné odezvě, umístěte robota DEEBOT zpět do stanice pro nabíjení.



# PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

## 1 Frekvence údržby

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:

Součást	Frekvence údržby	Výměna
Omyvatelný válečkový mop	/	Po 1–2 měsících
Odkapávací vanička	Každý týden	/
Sáček na prach	/	Když vás k tomu aplikace vyzve
Postranní kartáč	Každé 2 týdny	Po 3–6 měsících
Hlavní kartáč	Každý týden	Po 6–12 měsících
Filtr	Každý týden	Po 3–6 měsících
Univerzální kolečko Senzory proti pádu Senzor detekce okrajů Nárazník Dobíjecí kontakty na robotovi DEEBOT Nabíjecí kontakty na stanici OMNI Navigační modul Modul vyhýbání se překážkám AIVI kamera	Přibl. každý měsíc	/
Nádržka na čistou vodu	Každé 3 měsíce	/
Nádržka na špinavou vodu	Každý měsíc	/
Tělo a spodní část stanice	Každý měsíc	/
Vanička na mytí mpu	Každé 5 měsíce	/
Jednotka čisticího roztoku	Každý měsíc	/


**Poznámka:** Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.

# ÚDRŽBA ROBOTY DEEBOT


## 1 Údržba nádoby na prach

### Vyčištění nádoby na prach


1. Vyměňte nádobu na prach a potom ji vyprázdněte.



2. Otevřete filtrační síť a vyjměte filtr.




3. Vypláchněte nádobu na prach a filtr vodou a setřete kapičky vody.



### Poznámka:

- Propláchněte filtr vodou podle obrázku.
- K čištění filtru nepoužívejte prsty ani kartáč.

4. Vysušte nádobu na prach a filtr na vzduchu.




**Poznámka:** Před použitím součásti zcela osušte.


## 2 Provedte údržbu hlavního kartáče a postranního kartáče

### Vyčistěte hlavní kartáč


1. Sejměte kryt z hlavního kartáče.



2. Vyměte a vyčistěte hlavní kartáč.




3. Nainstalujte hlavní kartáč a kryt.



### Čištění postranního kartáče

Vyměte boční kartáč pomocí šroubováku a vyčistěte jej.




**Poznámka:** Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.

### 3 Údržba válečkového mopu


#### Vyčištění válečkového mopu

1. Dvojitým klepnutím na tlačítko  uvolníte součást válečkového mopu.




**Poznámka:** Netahejte za váleček silou, když je zasunutý, mohl by dojít k poškození jeho součástí.


2. Stisknutím postranního odblokovacího tlačítka vyjměte váleček a potom odpojte koncový kryt válečku.




3. Vyčistěte koncový kryt válečku a válečkový mop.




4. Zvedněte hřídel válečku a vyčistěte osu válečku i oddíl válečku.



**Poznámka:** Neomývejte DEEBOT vodou.


5. Zatlačte válečkový mop do krytu válečku a dvakrát klepněte na  tlačítko pro zasunutí.



## 4 Údržba čisté odkapávací vaničky


### Vyčištění odkapávací vaničky

1. Vyjměte odkapávací vaničku.




**Poznámka:** Při otáčení robota DEEBOT, pokud není v režimu sušení, může uniknout malé množství zbytkové vody.

2. Vyčistěte odkapávací vaničku.




3. Nainstalujte komponenty filtru odkapávací vaničky, jak je znázorněno na obrázku.




## 5 Provedte údržbu ostatních komponent


### Vyčištění modulu vyhýbání se překážkám




### Čištění nárazníku




### Vyčistěte navigační modul




### Čištění senzoru okrajů



### Čištění nabíjecích kontaktů




### Čištění senzorů proti pádu




**Poznámka:** Nabíjecí kontakty obsahují citlivé elektronické součástky. Čistěte je suchým hadříkem. Nepoužívejte mokré hadříky, aby nedošlo k poškození vodou.

## Čištění univerzálního kolečka




## Čištění hnacích koleček




## ÚDRŽBA STANICE

### 1 Údržba sáčku na prach

1. Vyjměte kryt oddílu pro sběr prachu.




2. Vyjměte jednorázový sáček na prach ve směru šipky a zlikvidujte jej.




**Poznámka:** Podržím za rukojeť vytáhněte sáček na prach, což efektivně zabrání úniku prachu.

3. Vyčistěte oddíl pro sběr prachu suchým hadříkem a nainstalujte nový sáček na prach.




4. Nasadíte kryt oddílu pro sběr prachu a přitlačíte obě strany, abyste zajistili těsnost.




## 2 Údržba vaničky na mytí mopu


1. Vyčistěte základnu stanice.



2. Vyčistěte základnu vaničky na mytí mopu a filtr zásobníku.




3. Nainstalujte mycí vaničku a základnu mpu.



**Poznámka:** Instalujte vaničku správně, abyste předešli poruše.

### 3 Skladování

Před uskladněním robota DEEBOT plně dobijte a VYPNĚTE. Dobíjejte baterii vždy po uplynutí doby 1,5 měsíce, abyste předešli přílišnému vybití.



**!** Upozorňujeme, že DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.


**Poznámka:**

- Potom, co robot DEEBOT dokončí úklid, se doporučuje nevyvíkat jej, ale nechat jej nabíjet, aby se lépe připravil na další úklid.
- Pokud je baterie příliš vybitá nebo jste ji dlouhou dobu nepoužívali, nepůjde robota DEEBOT dobít. Kontaktujte společnost ECOVAC s žádostí o pomoc. Baterii sami nerozebírejte.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nechte nádrčky na vodu prázdné a válečkový mop suchý.

# ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ


Řešení následujících možných problémů naleznete v části řešení obtíží.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
1	Robot DEEBOT se nemůže připojit k aplikaci ECOVACS HOME.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro síť Wi-Fi.	Vložte správný název a heslo sítě Wi-Fi.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí sítě Wi-Fi.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí sítě Wi-Fi. Snažte se zůstat co nejbližší směrovači.
		Robot DEEBOT není ve stavu konfigurace.	Stisknutím tlačítka RESET připojte robota DEEBOT ke svému telefonu pomocí Bluetooth. Pokud se to nepodaří, připojte robota znovu podle pokynů aplikace ECOVACS HOME.
		Na seznamu Wi-Fi není žádná Wi-Fi.	1. Zkontrolujte, zda název Wi-Fi neobsahuje speciální znaky. Nepoužívejte speciální znaky, jako například ! @#& ¥%^. 2. Nepoužívejte síť 5 GHz.
		Je nainstalována nesprávná aplikace.	Informace o stažení a instalaci aplikace naleznete v části <a href="#">[Stažení aplikace ECOVACS HOME]</a> .
2	V aplikaci nelze vytvořit mapu nábytku.	Přemístění robota DEEBOT během úklidu může způsobit ztrátu mapy.	Během úklidu nepřemísťujte robota DEEBOT.
		Automatický úklid není dokončený.	Ujistěte se, že se DEEBOT po úklidu automaticky vrátí do stanice OMNI.
		Při vytváření druhé mapy nebyl povolen režim více podlaží.	Povolte v aplikaci režim pro více podlaží.
3	Postranní kartáč během použití vypadává.	Postranní kartáč není správně nasazený.	Při instalaci bočního kartáče pomocí šroubováku se ujistěte, že je šroub bezpečně utažen.
4	Nenalezen žádný signál. Nelze provést návrat do stanice.	Stanice OMNI je nesprávně umístěna.	Umístěte stanici správně podle pokynů v části <a href="#">[Zapnutí a nabíjení robota DEEBOT]</a> .
		Stanice OMNI je bez proudu nebo byla přemístěna.	Zkontrolujte, zda je stanice OMNI připojená ke zdroji napájení. Stanici OMNI nepřemísťujte.
		DEEBOT nezahájil úklid ze stanice OMNI.	Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice OMNI.
		Dokovací trasa je zablokovaná. Například dveře do místnosti, kde je stanice OMNI umístěna, jsou zavřené.	Udržujte dobíjecí trasu volnou.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
5	DEEBOT se vrací do stanice OMNI před dokončením úklidu.	Místnost je příliš velká a robot DEEBOT se potřebuje vrátit a dobít.	Povolte automatické obnovení. Více podrobností naleznete v pokynech v aplikaci.
		Ve velmi složitých uspořádáních domova se může účinnost úklidu snížit, což může mít za následek neúplný úklid.	Zjednodušte uspořádání domova.
6	Robot DEEBOT se nedokáže nabíjet.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		Nabíjecí kontakty robota DEEBOT nejsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice OMNI.	Ujistěte se, že nabíjecí kontakty robota DEEBOT jsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice a že bliká  . Zkontrolujte, zda nejsou dobíjecí kontakty robota DEEBOT a stanice OMNI znečištěné. Vyčistěte tyto součásti podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Dobíjecí stanice OMNI není připojena k napájení.	1. Ujistěte se, že je stanice OMNI připojena k napájení. 2. Po připojení napájení se ujistěte, že je slyšet zvuk spouštění motoru.
		Základna nebyla nainstalována na místě.	Informace o správném postupu instalace naleznete v části <a href="#">[Rychlý start]</a> .
7	DEEBOT je během úklidu velmi hlučný.	Hlavní kartáč/postranní kartáč je zamotaný nebo je ucpaná nádoba na prach/válečkový mop/filtr.	Doporučuje se pravidelně čistit hlavní kartáč, boční kartáč, nádobu na prach, válečkový mop, filtr atd.
		DEEBOT je v režimu silného sání nebo v režimu maximálního sacího výkonu.	Přepněte do standardního režimu.
8	DEEBOT se v průběhu úklidu zasekne a poté se zastaví.	DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, závěsy, třísně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud pokusy selžou, odstraňte překážky ručně a znovu zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je mezera podobně vysoká, jako je samotný robot.	Zvednete nábytek, nastavte fyzickou zábranu nebo virtuální hranici prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT uvízl v úzkém prostoru.	Uspořádejte si domácnost, nastavte fyzickou zábranu nebo virtuální hranici prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
		DEEBOT se zasekl na schodu nebo prahu.	Při nastavování prahové rampy nebo virtuální hranice se řiďte pokyny v aplikaci.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
9	Během úklidu může robot DEEBOT narazit na problémy, jako je neuspořádaná trasa, chaotický pohyb, opakované přejezdy přes stejná místa a vynechání malých oblastí. (Pokud se v prostoru nachází místo, které dočasně nebylo uklizeno, robot DEEBOT automaticky uklidí vynechané místo. Někdy robot DEEBOT vstoupí znovu do již uklizené místnosti, což nepředstavuje opakovaný úklid, ale situaci, kdy robot DEEBOT hledá vynechaný prostor.)	Předměty, jako jsou kabely nebo přezůvky, které se nachází na podlaze, blokují robota DEEBOT.	Před úklidem co nejvíce uklidte rozházené dráty, pantofle a další předměty na zemi. Pokud během úklidu nějaká oblast chybí, DEEBOT to automaticky opraví. Vyvarujte se zasahování (jako je přemísťování robota DEEBOT nebo blokování jeho trasy).
		Při překonávání schodů, prahů a dveřních listů mohou hnací kolečka na zemi prokluzovat, což může ovlivnit úsudek robota DEEBOT o celém domácím prostředí.	Doporučuje se zavřít dveře takového prostoru a uklidit ho odděleně. Po dokončení úklidu se robot DEEBOT vrátí na výchozí místo.
		Na čerstvě navoskovaných nebo vyleštěných podlahách a na hladkých dlaždicích může být tření mezi hnacími kolečky a podlahou menší.	Než zahájíte úklid, počkejte, až vosk zaschne.
		Vzhledem k rozdílům v uspořádání domů nemůže DEEBOT vstoupit do některých oblastí.	Uspořádejte si domov, aby se DEEBOT mohl dostat do uklízených prostor.
10	Zpoždění dálkového ovládní.	Wi-Fi signál je slabý, což způsobuje pomalé načítání videa.	Používejte robota DEEBOT v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem.
11	Po návratu do stanice OMNI robot DEEBOT nevyprázdní nádobu na prach.	Funkce automatického vyprázdnění nebyla v aplikaci ECOVACS HOME zapnuta.	Zapněte v aplikaci ECOVACS HOME funkci automatického vyprázdnění.
		Ruční přesunutí robota DEEBOT zpět do stanice nespustí funkci automatického vyprázdnění.	Doporučujeme nechat robota DEEBOT, aby se sám vrátil na stanici OMNI. Nepřesunujte ho ručně.
		V režimu „Nerušit“ robot DEEBOT po návratu do stanice OMNI neprovede vysypání nečistot.	Vypněte režim „Nerušit“ v aplikaci ECOVACS HOME nebo spusťte vyprázdnění nádoby na nečistoty ručně.
		Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprázdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a uzavřete oddíl pro sběr prachu. Pokud po výzvě z aplikace ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Zkontrolujte, zda není nádoba na prach plná a nezpůsobuje ucpání.	Vyčistěte nádobu na prach podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Pokud jste vyloučili výše uvedené možné příčiny, mohou být komponenty stanice porouchané.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
12	Automatické vyprázdnění se nezdařilo.	Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a uzavřete oddíl pro sběr prachu. Pokud po výzvě z aplikace ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
13	Vnitřní strana oddílu pro sběr prachu je špinavá.	Jemné částice procházejí sáčkem na prach a hromadí se na vnitřní straně oddílu pro sběr prachu.	Vyčistěte vnitřní stranu oddílu pro sběr prachu.
		Sáček na prach je poškozený.	Zkontrolujte a vyměňte sáček na prach.
		Sáček na prach není správně nainstalován.	Vložte sáček na prach správně.
		Kryt oddílu pro sběr prachu není zavřený.	Zkontrolujte, zda je kryt oddílu pro sběr prachu správně zavřený.
14	Když robot DEEBOT pracuje, dochází k úniku prachu.	Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
		Hlavní kartáč nebo jeho oddíl je zablokována cizími předměty nebo nečistotami.	Informace o čištění hlavního kartáče a jeho oddílu naleznete v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
15	Válečkový mop se neotáčí.	Válečkový mop není správně nainstalován.	Nainstalujte válečkový mop správně podle části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Válečkový mop je zablokovan cizími předměty.	Vyčistěte a nainstalujte válečkový mop správně podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
16	Hnací kolečko je zaseknuté.	Hnací kolečko je zapletené nebo zaseknuté kvůli cizím předmětům.	Otáčením a stisknutím hnacího kolečka zkontrolujte, zda není obaleno nebo zablokováno cizími předměty. V případě nálezu cizích předmětů je neprodleně očistěte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
17	Mycí vanička na mop je plná vody a nelze ji vyprázdnit. Hlasový pokyn oznámí poruchu mycí vaničky mopu.	Nádržka na špinavou vodu není správně vložena.	Zatlačte na nádržku na špinavou vodu, abyste se přesvědčili, zda je správně vložena.
		Těsnící zátky nádržky na špinavou vodu nejsou správně nainstalovány.	Zkontrolujte, zda jsou obě těsnící zátky správně namontovány.
		Mycí vanička na mop není správně nainstalována.	Zkontrolujte a ujistěte se, že je mycí vanička na mop správně nainstalována.
		Dno mycí vaničky mopu se znečistí.	Sejměte a omyjte základnu mycí vaničky mopu vodou.
		Zkontrolujte, zda se plovoucí koule nezasekla, když v základně vaničky na mytí mopu není žádná voda.	Vyjměte vaničku na mytí mopu a vraťte plovoucí kouli na místo.
		Stanice OMNI nemůže normálně odvádět vodu.	Umístěte robota DEEBOT do stanice. Jakmile se ujistíte, že se nabíjí, dvakrát klepněte na  . Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
		Sací otvor vaničky na mytí mopu je zablokován cizími předměty.	Přesvědčte se, že v sacím otvoru vaničky na mytí mopu není cizí předmět.
		Hlasové upozornění přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených řešení.	Vypněte a zapněte stanici. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
18	Časté automatické mytí.	Odkapávací vanička je příliš zaprášená.	Vyjměte a vyprázdněte odkapávací vaničku, potom ji opláchněte a znovu nainstalujte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

**Pokud problém přetrvává i přes doporučená řešení, kontaktujte náš zákaznický servis.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	DEX95		
Jmenovitý příkon	17,8 V === 2 A	Vstup pro rychlé nabíjení	16,4 V === 9,5 A
Čas dobíjení	přibl. 2,5 h		
Model stanice	CH2523		
Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50–60 Hz		
Jmenovitý výkon nabíjení	17,8 V === 2 A	Výkon rychlého nabíjení (krátkodobý)	16,4 V === 9,5 A
Jmenovitý vstupní proud (nabíjení)	1,5 A	Příkon (vyprazdňování)	650 W
Výkon (vytírání horkou vodou)	2250 W		
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5 MHz		
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapojení do sítě	Méně než 2,00 W		

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.

Na základě požadavků na produkt (funkčnost a uživatelská zkušenost) naše produkty používají architekturu spotřebičů s ultranízkou spotřebou, takže neexistuje žádný režim vypnutí a žádný pohotovostní režim. Po úplném nabití zařízení přejde do 20 minut do síťového pohotovostního režimu. Příkon síťového pohotovostního režimu je 1,76 W

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Objevte další příslušenství na <https://www.ecovacs.com>.



Pomocí mobilního fotoaparátu naskenujte QR kód a získejte uživatelskou příručku.

**Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:  
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:**

**PLAY Electronics, s.r.o.**

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina  
Slovenská republika  
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk  
info@ecovacsrobot.cz

www.ecovacsrobot.sk  
www.ecovacsrobot.cz

Hlučnost: ≤60 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)  
Hlučnost: ≤60 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:  
[www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode](http://www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode)  
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:  
[www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode](http://www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode)

**Výrobca / výrobce:**

**Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.**

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,  
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína  
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290